

取扱説明書

HVS-1000HS

デジタル ビデオ スイッチャ Digital Video Switcher

HVS-1000EOU

花火オペレーションユニット Hanabi Operation Unit

2nd Edition-Rev.10

改訂履歴

Edit.	Rev.	年月日	改訂内容		改訂箇所
1	-	2004-03-22	初版		
1	1	2004-05-10	MU 背面変更	、他誤字等の修正 (第二ロット以降)	
1	2	2004-06-09		アット対応、DVE フォーマット書換え追加 Sequence 説明追加	
1	3	2004-08-16	AnimaionLog DVE BORDE	go、GPI、EDITOR、外観図、 ER、USER BUTTON、他	
2	-	2004-10-21	DVE-1000H	3 対応	
2	1	2005-01-06	カラーコレクシ	/ョン機能搭載、1035 フォーマット削除	
2	2	2005-03-03	ユーザーパタ SETUP)、ユ・ イベントリコー	ーン機能修正、ROT STEP(DVE ーザーパターン読み込み、USER ボタンの -ル	
2	3	2005-05-18	S/N. 9990001- 9990065	DVE Ver2.05 (BEVEL, W DROP, DVE FILTER, SIDE-BD(pizza), OUTSIDE BORDER)	
2	3	2005-05-18	S/N. 9990066-	DVE Ver2.05(BEVEL, W DROP, DVE FILTER, SIDE-BD(pizza), OUTSIDE BORDER)ブザーの Level,Tone 追加	
2	4	2005-10-06	S/N. 9990066-	Alarm コネクタピンアサイン間違い修正	
2	5	2005-12-05	アンシラリ制行	- 卸他追加、S/N 外して共通に	
2	6	2007-03-07	Line DVE Co	加、User Button 追加、 ontrol 追加 変更、GPI IN 追加 700 プロトコル追加他)	4-3-3、11-8 9-4-7、15-2-2 16-2-1、 18-2-2 19-1-1、19-2
2	7	2007-05-25	DVE Sub Eff Sequence の	WARP TYPE を追加、Trail タイプに MULTI 追加、 DVE Sub Effect の MODE 追加、 Sequence の Auto bus 設定追加 仕様に消耗部品追加、その他誤記修正	
2	8	2007-06-28	Forced back	Forced background 関連機能追加	
2	9	2008-01-30	720/50p フォ	- ーマット対応	
2	10	2010-08-31	SW TIMING	追加	5-3-3, 付録 p2-3

使用上の注意

安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください。

[電源電圧・電源コード]

禁止	指定電圧以外の電源電圧は使用しないでください。
8-5-プラグを抜け	電源コードを抜くときは必ずプラグを持って抜いてください。コードが傷つく恐れがあります。コードが傷ついたまま使用すると、火災や感電の原因になります。
注意	電源コードに重いものをのせたり落としたりしてコードを傷つけないでください。コードが 傷ついたまま使用すると火災や感電の原因になります。
注意	電源コードの被ふくが溶けたり、コードに傷がついたりしていないか、定期的にチェックしてください。

[設置]

り 必ず行う	感電を避けるためアースをとってください。
禁止	アースは絶対にガス管に接続しないでください。爆発や火災の原因になることがあります。
注意	電源コードのプラグおよびコネクタは奥までしっかりと差し込んでください。

[内部の設定変更が必要なとき]

必ず行う	電源を切ってから、設定変更の操作を行ってください。電源を入れた状態で設定が必要 な場合は、サービス技術者が行ってください。
触らない	過熱部分には触らないでください。やけどをする恐れがあります。
注意	パネルやカバーを取り外したままで保管や使用をしないでください。内部設定終了後は 必ずパネルやカバーを元に戻してご使用ください。

[使用環境・使用方法]

禁止	高温多湿の場所、塵挨の多い場所や振動のある場所に設置しないでください。使用条件以外の環境でのご使用は、動作の異常、火災や感電の原因になることがあります。
禁止	内部に水や異物を入れないでください。水や異物が入ると火災や感電の原因になることがあります。万一、異物が入った場合は、すぐ電源を切り、電源コードや接続コードを抜いて内部から取り出すか、販売代理店、サービスセンターへご相談ください。
禁止	筐体の中には高圧部分があり、感電の恐れがあります。通常はカバーを外したり分解したりしないでください。
禁止	通風孔を塞がないでください。この機器を正常に動作させるために、適量の空冷が必要です。機器の前面と背面は、他の物から 5cm 以上離してください。

[運搬•移動]



運搬時などに外部から強い衝撃を与えないように注意してください。機器が故障することがあります。機器を他の場所へ移動するときは、専用の梱包材をご使用ください。

[異常時の処置]



必ず行う

電源が入らない、異臭がする、異常な音が聞こえるときは、内部に異常が発生している 恐れがあります。すぐに電源を切り、販売代理店、サービスセンターまでご連絡くださ い。

[ゴム足の取り扱い]



必ず行う

ゴム足付きの製品の場合は、ゴム足を取り外した後にネジだけをネジ穴に挿入することは絶対にお止めください。内部の電気回路や部品に接触し、故障の原因になります。再度ゴム足を取り付ける場合は、付属のゴム足、付属のネジ以外は使用しないでください。

[消耗部品]



注意

消耗部品が使用されている機器では、定期的に消耗部品を交換してください。消耗部品・交換期間の詳しい内容については、取扱説明書の最後にある仕様でご確認ください。なお、消耗部品は使用環境で寿命が大きく変わりますので、早めの交換をお願いいたします。消耗部品の交換については、販売代理店へお問い合わせください。

開梱および確認

このたびは、HANABI スイッチャ HVS-1000 シリーズの製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用していただくために、この取扱説明書をよくお読みください。また、本書はお読みになった後も大切に保管してください。

MU および OU のパッケージを開くと、以下の構成表に示すものが入っています。すべての品物が揃っているか、ご確認ください。

■ MUの構成

品名	数量	備考
HVS-1000HS	1	HVS-1000 シリーズ MU(メインユニット)
電源ケーブル	1	
ラック取付金具	1式	

■ OU の構成

HVS-1000EOU	1	HVS-1000 シリーズ編集用 OU(オペレーションユニット)
コントロールケーブル	1	MU、OU 接続用, 10m (PC-3108)
電源ケーブル	1	
メモリカード	1	コンパクトフラッシュメモリカード 64MB
取扱説明書	1	本書

■ 内部オプション

HVS-1000HSDI	1-3	デジタルコンポーネント4入力増設ボード(3枚まで)
HVS-1000HSCR	1	デジタルコンポーネント 4 入力+UTL-IN 増設ボード
HVS-1000HSDO	1	デジタルコンポーネント3出力増設ボード
HVS-KEYER(*1)	1-2	KEYER 増設ボード(2 枚まで)
HVS-KYCC(*1)	1-2	カラーコレクタ付き KEYER 増設ボード
DVE-1000HS (*2)	1	HD/SD スイッチャブルスタンダード DVE ユニット
DVE-1000HSA (*3)	1	HD/SD スイッチャブルアドバンスト DVE ユニット
HVS-ARCNET	1	ARCNET 追加ボード
HVS-1000PSM	1	MU 用内蔵リダンダント電源ユニット
HVS-1000PSO	1	OU 用内蔵リダンダント電源ユニット

■ 外部オプション

HVS-AUX16 (*3)	1-10	AUX バスコントロールユニット (HVS-3100、HVS-3000 シリーズと共通オプション)
HVS-AUXRK	1	AUX バスコントロール延長キッド (HVS-3100、HVS-3000 シリーズと共通オプション)
HVS-TALR20/32 (*4)	1-5	リレータイプタリーユニット (HVS-3100、HVS-3000 シリーズと共通オプション)
HVS-TALOC20/32 (*4)	1-5	オープンコレクタタイプタリーユニット (HVS-3100、HVS-3000 シリーズと共通オプション)
BNC ケーブル	1	ARCNET 用ケーブル 10m(BNC 5C2V 75Ωタイプ)
メモリカード	1	コンパクトフラッシュメモリカード 64MB

- (*1) HVS-KEYER, HVS-KYCC は合わせて 2 枚まで装着可能。また、HVS-KYCC にはソフトウェアオプションの HVS-1000CC が必要です。
- (*2) DVE-1000HS、DVE-1000HSA はいずれか一方のみ装着可能
- (*3) HVS-AUX16 使用時は HVS-ARCNET が必要
- (*4) タリーユニットは合わせて最大5台まで接続可能
- オプションユニットには(出荷時組込みを除く)、それぞれ個別のインストレーションマニュアルまたは操作マニュアルが添付されます。

目次

1. 概要と特長特長	1
1-1. 概要	
1-2. 特長	1
1-3. この取扱説明書について	2
2. 夕如小夕折	2
2. 各部の名称	د ن
2-1. オペレーションユニット(OU)	
2-1-1. オペレーションパネル	
2-1-2. 背面パネル	
2-2. メインユニット(MU)	
2-2-1. 前面パネル	
2-2-2. 背面パネル	
2-2-3. インターフェース	
2-2-4. 内部の構成	11
3. 接続	12
3-1. 基本構成	12
3-2. 拡張構成	
3-3. システムモードの選択	
4. メニュー操作	4.5
4. メニュー探作	15
4-2. パラメータ設定	15
4-2-1. メニューの表示	15
4-2-2. パラメータの変更	17
4-2-3. 特殊なパラメータ	17
4-2-4. キーパッド入力 4-2-5. ジョイスティック入力	17
4-2-6. ON/OFF ボタン	10
4-2-6. GN/OFF パダン	10
4-3-1. メニューセレクト部	10
4-3-2. メニューショートカットボタン	19
4-3-2. メニューショートカットパタン 4-3-3. ユーザーボタン	20
4-3-3. ユーゥーバタン	
4-4-1 が知道へもと 9	
4-4-1. バファータテフォルト	
4-4-3. ユーザーデフォルト 4-4-3. ユーザーデフォルト	
5. 入力信号の選択	
5-1. バスボタン表示	24
5-1-1. バスボタンの点灯色	24
5-1-2. バスボタンのフリップフロップ	
5-2. MATT	
5-3. 入力信号	
5-3-1. 信号名	27
5-3-2. M/E バス信号の選択	28
5-3-3. スイッチングのタイミング	29
5-3-4. バス信号のアサインとインヒビット設定	30
6. 出力信号の選択	31
6-1. 出力コネクタとパネルでの信号選択	
6-1-1. プレビュー出力選択	
6-1-2. AUX / INPUT PREV / CLEAN 出力選択	27
7. トランジション	35
7-1. ブラックトランジション	
7-2. DSK トランジション	36

	7-3.	BKGD、KEY1、KEY2 のトランジション	.37
	, 0.		
		7-3-1. CUT トランジション	20
		7-3-3. WIPE トランジション	
		7-3-4. DVE トランジション	
	7-4.	トランジション関連設定	
		7-4-1. フェーダリミット	
		7-4-2. フェーダ設定	
		7-4-3. トランジションレート	
		7-4-4. AUTO ボタン動作設定	.43
	7-5		
		パターン選択7-5-1. パターンの確認と設定	44
		7-5-2. パターンリストポップアップメニュー	11
		7-5-3. ダイレクトパターン機能	45
	7.0	7-5-3. メイレッドパメーン機能	
	7-0.		
		7-6-1. モディファイ設定	.46
		7-6-2. WIPE MODIFY メニューの初期化	
		7-6-3. WIPE MODIFY メニュー	
	7-7.	DVE パターンモディファイ	
		7-7-1. モディファイ設定	.48
		7-7-2. DVE MODIFY メニューの初期化	.49
		7-7-3. DVE パターンモディファイ設定例	
		7-7-4. モディファイパターンのユーザーパターン登録	
		—··	
8.		ザーパターン	
	8-1.	ユーザーパターン概要	.51
	8-2.	ユーザーパターンの編集	.52
		8-2-1. USER PATTERN メニューの表示	
		8-2-2. PROTECT の設定	
		8-2-3. キーパッドを USER PATTERN 編集用にする	5/
		8-2-4. DVE チャネルの選択(メニュー/キーパッド)	
		8-2-5. キーフレームの新規作成8-2-6. キーフレームの選択(メニュー/キーパッド)	.55
		8-2-6. キーノレームの選択(メニュー/キーハット)	.56
		8-2-7. キーフレームの追加と上書き(キーパッド)	.56
		8-2-8. キーフレーム のコピー/ペースト(キーパッド)	
		8-2-9. キーフレームの削除(キーパッド)	
		8-2-10. 補間モードの選択(メニュー)	.57
		8-2-11. キーフレームデュレーションの設定	.58
		8-2-12. ユーザーパターンの確認	.58
		8-2-13. ユーザーパターンの削除	58
		8-2-14. ユーザーパターン編集の終了	59
	8-3	コーザーパターンの宝行	50
	0-3.	ユーザーパターンの実行作成済みキーフレームへのモディファイ	.53
	0-4.	1F队済のイーフレームへのモティファイ	.59
9.	ライン	/ DVE	60
		ライン DVE の設定	
	•	9-1-1. PGM バスの場合	
		9-1-2. PST バスの場合	
		9-1-3. KEY1、KEY2 の場合	.01
	9-2.	DVE オプション	.62
		LINE DVE のモディファイ設定例	
	9-4.	DVE MODIFY $\!\!\!\!/\!\!\!\!/\!\!\!\!\!/\!\!\!\!\!/\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!$	
		9-4-1. 位置とサイズ	
		9-4-2. DVE STILL(DVE Ver.2)	
		9-4-3. PERSPECTIVE	
		9-4-4. CROP	
		9-4-5. WARP (オプション)	
		9-4-6. BORDER	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

	9-4-7. TRAIL / SHADOW	
	9-4-8. SUB EFFECT	
	9-4-9. HILITE	. 71
40	エコーク! 撮<i>作 [</i>9]	70
10.	エフェクト操作例	. /2
	10-1. WIPE モディファイを使ったエフェクト	. 72
	10-1-1. 鋸歯状エッジ	. 72
	10-2. スチルを使ったエフェクト	. 73
	10-2-1. モーションブラー	. 73
	10-2-2. アニメーションロゴ	. 74
	10-3. DVE を使ったエフェクト	. 76
	10-3-1. ビデオウォール内での WIPE 切換 (LINE DVE)	. 76
	10-3-2. DVE MULTI MOVE	. 78
	10-3-3. PIZZA BOX(DVE パターン)	. 79
11.	キー操作	
	11-1. ルミナンスキーの作成	
	11-2. バスキーの作成	
	11-3. 使用可能な信号	
	11-3-1. KEY MATT	
	11-4. キーの調整	
	11-4-1. TRANSPARENCY	. 85
	11-4-2. FAM の ON/OFF	. 85
	11-4-3. クリップとゲイン	. 85
	11-4-4. ゲインクリップ処理設定	. 86
	11-5. マスクとインバート	. 87
	11-5-1. キーとバックグランドの反転	87
	11-5-2. BOX マスク	87
	11-5-3. DSK マスク(オプション)	. 22
	11-6. キーのエッジとシャドウ(オプション)	. 00
	11-7. プライオリティの切換(オプション)	. 09 00
	11-8. キーヤ設定情報のコピー、スワップ	. 90
12.	クロマキー	. 92
	12-1. クロマキーの作成	. 93
	12-1-1. オートクロマキー	. 93
	12-1-2. クロマキーの調整	. 94
40		
13.	カラーコレクション(オプション)	
	13-1. カラーコレクション機能	
	13-2. カラーコレクタ仕様	. 95
	13-3. カラーコレクタ操作手順	. 96
	13-4. カラーコレクションチャネルのアサイン	. 97
	13-5. プロセスコントロール	. 98
	13-6 カラーコレクション	98
	13-6-1. BALANCE モードと DIFFERENTIAL モード	. 99
	13-6-2. ガンマカーブ	100
	13-7. クリップ補正 13-7-1. YPbPr モードと RGB モード	101
	13-7-1. YPbPr モードと RGB モード	101
	13-8. ユーザーボタンによる信号のアサイン	104
	13-8-1. カラーコレクションチャネルの割り当て	104
	13-8-2. 信号の選択	104
14.	スチル	
	14-1. スチルの保存	
	14-2. バスへのアサイン	105
15	イベントメモリ	106
١٠.	15-1. イベントの保存	
	15-1. イベントの保存	100
	10-2. 11・2.	107

	15-2-1. キーパッドによるイベントの呼び出し(0-199)	
40		
16.	シーケンス機能	109
	16-1. シーケンス機能概要	
	16-2. シーケンスの編集	110
	10-2-1. SEQUENCE メニューの衣示	111
	16-2-2. PROTECT の設定(メニュー) 16-2-3. キーパッドを SEQUENCE 編集用にする	112
	16-2-3. ヤーハットを SEQUENCE 編集用にする	113
	16-2-4. ステップの新規作成(キーパッド)	114
	16-2-5. ステッノの選択(メニュー/ キーハット)	114
	16-2-6. ステッノの追加と上書さ(キーハット)	114
	16-2-7. ステップ のコピー/ ベースト(キーハット)	115
	16-2-8. ステップの削除(キーパッド)	115
	16-2-9. 補間モードの選択(メニュー)	115
	16-2-10. デュレーションの設定(メニュー)	
	16-2-11. シーケンスの削除	116
	16-2-12. シーケンス編集の終了	116
	16-2-13. シーケンスデータのバックアップ	
	16-3. シーケンスの再生	117
	16-3-1. シーケンスの AUTO PLAY	117
	16-3-2. クロスポイント再生設定	
	16-3-3. バス設定	118
	16-3-4. ループ再生の選択	118
	16-3-5. フェーダーリングによるシーケンス再生	119
	16-3-6. フェーダーリンク時のブレーク設定	
17.	ファイル操作	121
	17-1. CF カード	
	17-2. CF カードへのデータ保存	121
	17-3. CF カードからのデータ読み込み	
	17-4. CF カード内のファイル削除	
	17-5. CF カード内のファイル名変更	123
	17-6. ファイル送受信の中断	
40		
18.	その他の機能	
	18-1. OU セットアップ	
	18-1-1. メニュー画面の明るさ調整	124
	18-1-2. フェーダレバー調整	
	18-1-3. コントラスト調整	124
	18-1-4. メニューシフト設定	124
	18-1-5. ブザー設定	125
	18-1-6. ジョイスティック設定	125
	18-1-7. スクリーンセーバー	
	18-1-8. 日付/時刻設定	126
	18-1-9. パターンリスト表示設定	
	18-2. 信号処理の詳細設定	
	18-2-1. 同期信号設定	
	18-2-2. セーフティエリア	
	18-2-3. マットカラー調整	129
	18-2-4. アンシラリデータ	130
	18-3. ユーザーデフォルト	131
	18-4. データリカバリ	
	18-5. 初期化と再起動	
	18-5-1. 初期化	
	18-5-2. OU の初期化	
	18-5-3. 再起動	132
19.	インターフェース設定	133

19-1. GPI、タリー制御	133
19-1-1. GPI IN のアサイン設定	
19-1-2. GPI/TALLY OUT のアサイン設定	135
19-1-3. TALLY OUT のアサイン設定	
19-2. エディタ制御	
19-3. ネットワーク接続	
19-3-1. アークネット(オプション)	139
19-3-2. イーサネット(オプション)	
19-4. CF カードによるバージョンアップ	
19-4-1. バージョンの確認	
19-4-2. バージョアップ手順	
19-4-3. 設定データの保存	
19-4-4. MU のバージョンアップ	
19-4-5. OU のバージョンアップ	143
19-4-6. 設定データの読み込み	
19-5. 信号フォーマットの書換え(DVE Ver.1)	
19-5-1. 作業を始める前に	
19-5-2. DVE 基板の信号フォーマットデータの確認	144
19-5-3. フォーマットデータの変更	
19-6. DVE 基板のバージョンアップ (DVE Ver.2)	
19-6-1. DVE 基板のバージョン確認	
19-6-2. DVE 基板のバージョンアップ	148
20. 仕様と外観	
20-1. 仕様	
20-1-1. HVS-1000HS	
20-1-2. HVS-1000EOU	
20-2. 外観図	
20-2-1. HVS-1000HS	
20-2-2. HVS-1000EOU	153
付録 1. メニューリスト	1
1-1. STATUS メニュー	
1-2. SETUP メニュー	
1-3. COLOR CORRECTION メニュー	
1-4. EDITOR メニュー	
1-5. MATT メニュー	
1-6. STILL メニュー	
1-7. FILE メニュー	
1-8. TRANS メニュー	
1-9. WIPE MODIFY メニュー	
1-10. DSK メニュー	
1-11. KEY1、KEY2 メニュー	
1-12. DVE MODIFY メニュー	
1-13. USER PATTERN メニュー	
1-14. SEQUENCE \checkmark ====================================	
付録 2. 利用可能なファイル	. 23
付録 3. WIPE パターンリスト	. 24
付録 4. DVE パターンリスト	
付録 5. ユーザーパターンリスト	. 27

1. 概要と特長

1-1. 概要

HANABI スイッチャ HVS-1000 シリーズは、プロダクション、中継車、ライブ配信等、限られたスペースでの運用や移動用として最適な 1M/E のローコスト小型デジタルスイッチャです。HDTV、SDTV の各種 SDI 信号が使用可能なマルチビットレート/マルチフォーマット対応 HD/SD スイッチャブルスイッチャであるため広範囲にご利用いただけます。

標準プライマリ4入力、オプションボード追加により最大17入力、内蔵スチルストア4枚を含め最大21のソースと2つのマット信号をバスにアサインすることができます。標準出力にはプログラム2出力、プレビュー1出力、オグジュアリ1出力、インプットプレビュー1出力の計5出力を備え、オプションでオグジュアリ3出力が増設可能です。また、画像ファイルの転送、設定のバックアップ用としてCFカード用のメモリカードドライブを標準装備しています。MIX、WIPEトランジションの他、標準でDVEの2Dエフェクトが使用でき、さらにDVEのアップグレードが可能です。この他、スチルストアを利用したモーションブラー、ロゴアニメーション、DVEモディファイを使用して縮小させた画像内でのMIX、WIPEトランジション等、HVS-3000シリーズにはない効果も演出ができます。

HVS-1000 シリーズ HVS-1000EOU は、編集用に特化したオペレーションユニットとして設計され、従来の朋栄スイッチャ VPS-400D の操作性と機能を継承しています。標準で 200 のイベントメモリ、ユーザーパターン作成機能、エディタ接続機能を備え、シーケンス操作が可能になっています。

1-2. 特長

- フルオプション構成で、HD/SD SDI ビデオ信号 16 入力、UTILITY IN(カメラリターン用) 入力 1 の計 17 入力。PGM 出力 2、PREV 出力 1、インプットプレビュー出力 1、AUX 出力 4 の計 8 出力
- 信号処理方式は 10 ビット、デジタルコンポーネント 4:2:2
- マルチビットレート/マルチフォーマット信号対応。オペレーションユニットの設定によるHDマルチフォーマット(1080/60i、1080/29.97sF、720/60p等)、SD フォーマット(NTSC/PAL)切換。画像サイズは 16:9 の他に、HD モードでは 4:3、SD モードではレターボックス、スクイーズ方式に対応
- 標準で CUT/MIX 可能なキーヤを 1 つ装備、さらにクロマキー機能付きのキーヤを 2 つ増設可能
- ◆ キーヤは標準でマスク使用可能。オプションキーヤではエッジ、シャドウ効果の追加、プライオリティ チェンジが可能
- 外部同期信号として HDTV 3 値シンク信号、ブラックバースト信号の各入力専用コネクタを装備(ループスルー付き)。出力は3値シンク信号、ブラックバースト信号の切換え可能
- MIX、FAM、NAMトランジションの他、100種類のWIPEプリセットパターン、120種類(オプションを含む)の DVE プリセットパターンを装備
- ユーザーパターン作成機能を装備、50 ユーザーパターンまで保存可能
- オプションの DVE ボード追加により、HD モードで2チャネル、SD モードで4チャネルの DVE が使用可能となり、DVE をバス列にアサインして多様な効果が演出可能
- フルオプション構成により、PGM バス、PST バス、3 つの KEY バス、EFFECT バックグランドバス の最高 6 レイヤーの PGM 出力が可能
- 4つのスチルストア、2つのバスマットを内蔵。スチルストアを利用したロゴアニメーション機能を搭載
- イベントメモリ機能による、200 セットパターン設定データの保存/読み出しが可能

- シーケンス作成/再生機能搭載。20シーケンス登録可能
- メモリカードドライブより設定ファイルおよび画像のアップロード、ダウンロードが可能
- オプションのアークネット基板追加により、複数のメインユニット、オペレーションユニット、 HVS-AUX16 合わせて 5 台までのシステム拡張が可能
- RS-422 GPI IN、GPI/TALLY OUT の各ポートを標準装備。RS-422 ポートより HANABI シリーズの タリーユニットを 5 台まで利用可能。GPI IN、GPI/TALLY OUT ポートより各種 GPI 入出力機能利用可能
- メインユニット、オペレーションユニットともに二重化電源対応
- メインユニットはコンパクトな EIA 2RU 標準サイズ

1-3. この取扱説明書について


本製品を正しくご使用して頂くために、この取扱説明書をよくお読みください。また、本書はお読みになった後も大切に保管してください。

- この取扱説明書では以下の表記法を使用しています
 - 口で囲った文字は<u>オペレーションパネルのボタン</u>をあらわします。
 - 例) MATT, F1, TRANS, AUX1 など
 - 網掛け文字はメニューパラメータおよび設定値を表します。
 - 例) MATT, ON, OFF, 50.0, 30, PGM など

2. 各部の名称


2-1. オペレーションユニット(OU)

2-1-1. オペレーションパネル



文字	名称	機能	
Α	メニューセレクト部	各メニューへのアクセスボタン	
В	メニュー表示パネル	メニュー表示用 LCD ディスプレイとコントロール	
С	キーパッド/イベントメモリ	メニュー画面入力	
	4 775/2 4 (1212/12)	イベントメモリの保存、読み込み	
D	ジョイスティック部	メニュー画面入力	
Е	メモリカードドライブ	ブコンパクトフラッシュカード用ドライブ	
F	ユーザーボタン メニューショートカット、各種機能のフリーアサインボタン		
	AUX/KEY バス選択部	AUX 出力、キー出力バス選択ボタン	
G	AUX/KEY バス (M/E クロスポイント他)	AUX 出力、キー出力用信号選択ボタン	
Н	PGM/PST バス (M/E クロスポイント)	BLACK、ソース、MATT バスボタン列	
I	トランジション部	WIPE/DVE パターン選択、BKGDトランジション操作、KEYト ランジション操作	


2-1-2. 背面パネル




文字	名称	機能	
Α	TO MU	MU への接続用コネクタ (PC-3108、D-sub 15 ピン、メス)	
В	POWER1	AC 電源入力コネクタ(AC100V-240V 50/60Hz)と電源スイッチ 電源ユニット 1 用	
С	POWER2	AC 電源入力コネクタ(AC100V-240V 50/60Hz)と電源スイッチ 電源ユニット 2 用(オプション)	
D	RESET	MU/OU のリセットスイッチ	
Е	ARCNET	アークネット接続用 BNC コネクタ(ループスルー付)(オプション)	
F	SERVICE I/O	サービス用、使用しないでください。	
G	アース端子	アース設置用	

2-2. メインユニット(MU)

2-2-1. 前面パネル



文字	名称	機能	
Α	POWER1	電源ユニット 1 の電源スイッチ	
В	DC	電源ユニット 1 用 DC 電源電圧表示用 LED 正常時:緑点灯、異常時:消灯	
Ь	FAN	FAN アラーム 正常時: 消灯、異常時: 赤点灯	
С	POWER2	電源ユニット2の電源スイッチ(オプション)	
D	DC	電源ユニット 2 用 DC 電源電圧表示用 LED 正常時:緑点灯、異常時:消灯	
D	FAN	FAN アラーム 正常時: 消灯、異常時: 赤点灯	



文字	名称	機能
	PGM1、PGM2	プログラム出力用 BNC コネクタ
	PREV	プレビュー出力用 BNC コネクタ
Α	AUX1	オグジュアリ出力用 BNC コネクタ
	INPUT PREV	インプットプレビュー用出力用 BNC コネクタ
	AUX2-AUX4	オグジュアリ出カ用 BNC コネクタ(オプション)
	1-4	デジタルコンポーネントビデオ入力用 BNC コネクタ
В	5-16	デジタルコンポーネントビデオ入力 BNC コネクタ (オプション)
	UTL-IN	デジタルコンポーネントビデオ入力 BNC コネクタ (オプション)
С	LAN(10/100BASE-T) 10BASE-T/100BASE-TX 用イーサネットポート(オプショ	
D	ARCNET アークネット接続用 BNC コネクタ(オプション)	
E EDITOR エディタ接続用 RS-422 コネクタ(D-sub 9 ピン メ		エディタ接続用 RS-422 コネクタ(D-sub 9ピン メス)
F RS-422 タリーユニット接続用 RS-422 コネクタ(D-sub 9 b		タリーユニット接続用 RS-422 コネクタ(D-sub 9 ピン メス)
G	G OU OU 接続用専用コネクタ(D-sub 15 ピン メス)	
Н	H ALARM 出力コネクタ (D-sub 9 ピン メス)	
I	I GPI IN 外部コントロール入力用 GPI コネクタ (D-sub 15 ピ	
J	GPI/TALLY OUT	外部コントロール出力用 GPI コネクタ (D-sub 15ピン メス)
	TRI SYNC IN	ゲンロック信号入力用 BNC コネクタ (3 値シンク用、ループスルー付き)
K	BB IN	ゲンロック信号入力用 BNC コネクタ (BB 用、ループスルー付き)
	REF OUT	ゲンロック信号出力用 BNC コネクタ (3 値シンク、BB 切換可)
L	AC IN1	電源ユニット 1 用 AC 電源入力コネクタ
M	アース端子	アース設置用
N	AC IN2	電源ユニット 2 用 AC 電源入力コネクタ(オプション)

[※] 入出力については「3. 接続」参照

2-2-3. インターフェース

■ ALARM コネクタ

ファンアラーム


ファン(電源ユニットのファン含む)に異常が発生した場合に 1、6 ピンがショートします。

電源アラーム

電源に異常が発生した場合に、2、7ピンがショートします。 (通常に電源を OFF にした場合もショートします。)

外部リセット

外部から MU リセットする場合には、5ピンと GND ピン(8、9ピン)をショートさせます。




ALARM コネクタ端子配列表 (D-sub 9ピンメス)

ピン番号	信号名	信号内容
1	FAN ALARM OUT	ファンアラーム出力、ノーマリーオープンリレー
2	POWER ALARM OUT	電源アラーム出力、ノーマリークローズリレー
3	N/C	
4	N/C	
5	RESET IN	外部リセット入力、アクティブローで起動
6	FAN ALARM COMMON	ファンアラーム出力、コモン
7	POWER ALARM COMMON	電源アラーム出力、コモン
8	GND	シグナルグランド
9	GND	シグナルグランド

[※] 各出力端子の最大定格電流は 0.5A です。

[※] インチネジを使用してください。

■ EDITOR コネクタ




EDITOR コネクタ端子配列表(D-sub 9ピン メス)

ピン番号	信号名	信号内容
1	FG	フレームグランド
2	T-	送信データ (-)
3	R+	受信データ (+)
4	SG	シグナルグランド
5	-	未使用
6	SG	シグナルグランド
7	T+	送信データ (+)
8	R-	受信データ (-)
9	FG	フレームグランド

[※] インチネジを使用してください。

■ RS-422 コネクタ




RS-422 コネクタ端子配列表(D-sub 9ピン メス)

ピン番号	信号名	信号内容
1	FG	フレームグランド
2	R-	受信データ(-)
3	T+	送信データ(+)
4	SG	シグナルグランド
5	-	未使用
6	SG	シグナルグランド
7	R+	受信データ(+)
8	T-	送信データ(-)
9	FG	フレームグランド

[※] インチネジを使用してください。

■ GPI IN コネクタ



GPI IN 端子配列表(D-sub 15ピンメス)

ピン番号	信号内容		
1	TRANS-TYPE BKGD-AUTO(初期設定)		
2 TRANS-TYPE KEY1-AUTO(初期設定)			
3	TRANS-TYPE KEY2-AUTO(初期設定)		
4	TRANS-TYPE KEY3-AUTO(初期設定)		
5	アサインなし(初期設定)		
6	アサインなし(初期設定)		
7	アサインなし(初期設定)		
8	アサインなし(初期設定)		
9	アサインなし(初期設定)		
10	アサインなし(初期設定)		
11	未使用		
12	未使用		
13 シグナルグランド			
14 シグナルグランド			
15	シグナルグランド		


※ 1~10 ピンのピンアサインは変更可能です。アサイン方法については「19-1-1 GPI IN のアサイン設定」参照。 ※ インチネジを使用してください。

● 回路図


スイッチまたはリレーの場合

外部機器側 HVS-1000HS VCC VCC

オープンコレクタの場合



■ GPI/TALLY OUT コネクタ




GPI/TALLY OUT コネクタ端子配列表 (D-sub 25 ピン メス)

ピン番号	信号名	信号内容
1	GPI TALLY OUT1(初期設定)	BLACK RED TALLY
2	GPI TALLY OUT2 (初期設定)	IN01 RED TALLY
3	GPI TALLY OUT3 (初期設定)	IN02 RED TALLY
4	GPI TALLY OUT4 (初期設定)	IN03 RED TALLY
5	GPI TALLY OUT5 (初期設定)	IN04 RED TALLY
6	GPI TALLY OUT6 (初期設定)	IN05 RED TALLY
7	GPI TALLY OUT7 (初期設定)	IN06 RED TALLY
8	GPI TALLY OUT8 (初期設定)	IN07 RED TALLY
9	GPI TALLY OUT9 (初期設定)	IN08 RED TALLY
10	GPI TALLY OUT10 (初期設定)	IN09 RED TALLY
11	GPI TALLY OUT11(初期設定)	IN10 RED TALLY
12	GPI TALLY OUT12 (初期設定)	IN11 RED TALLY
13	GPI TALLY OUT13 (初期設定)	IN12 RED TALLY
14	GPI TALLY OUT14 (初期設定)	IN13 RED TALLY
15	GPI TALLY OUT15 (初期設定)	IN14 RED TALLY
16	GPI TALLY OUT16 (初期設定)	IN15 RED TALLY
17	GPI TALLY OUT17 (初期設定)	IN16 RED TALLY
18	GPI TALLY OUT18 (初期設定)	UTILITY IN RED TALLY
19	GPI TALLY OUT19 (初期設定)	STILL1 RED TALLY
20	GPI TALLY OUT20 (初期設定)	STILL2 RED TALLY
21	フレームグランド	
22	フレームグランド	
23	フレームグランド	
24	フレームグランド	
25	+5V 出力端子(MAX 0.5A)	

、1~20ピンのピンアサインは変更可能です。アサイン方法については「19-1-2 GPI/TALLY OUT のアサイン設定」 参照。

● 回路図



[※] インチネジを使用してください。


2-2-4. 内部の構成

HVS-1000HS内部の構成と基本的な接続例を示します。



注意

HVS-1000HS 内部基板などに触れるときは、感電防止のため、必ず MU の電源スイッチを OFF にしてから、前面パネル及び後面のユニット を引き抜いてください。MU のケースを開けて設定や調整を行う場合は、必ず専門の知識もった方が行うか、または代理店にご連絡ください。



上から順に次の基板が装着されています。各カードスロットは、左右の固定ネジで固定されています。


スロット	基板	オプションボード
第 1 スロット	CPU CARD	
第 2 スロット	GENLOCK CARD	HVS-ARCNET
第3スロット	OUTPUT CARD	HVS-1000HSDO
第 4 スロット	INPUT CARD	HVS-1000HSDI または HVS-1000HSCR

オプション基板およびオプション電源ユニットの増設、ファンの交換について詳しくは、販売代理店までお問い合わせください。

3. 接続


HVS-1000HSとHVS-1000EOUを専用ケーブルで接続し、入力信号および出力信号の接続を行い、電源スイッチを入れ、システムで使用する信号規格を選択(「3-3. システムモードの選択」参照)すると、すぐに使用することができます。

3-1. 基本構成



HVS-1000HS と HVS-1000EOU を D-sub 15 ピンコネクタを使用して接続する場合は、付属のケーブル(PC-3018)以外は使用しないでください。

3-2. 拡張構成



HVS-1000HS と HVS-1000EOU をアークネットを使用して接続する場合は、アークネット LAN の 両端を 75Ω で終端してください。

3-3. システムモードの選択

■ 電源投入

周辺機器の電源を入れます。

HVS-1000EOU 背面にある電源スイッチを ON にします。


HVS-1000HS 前面にある電源スイッチを ON にします。

HVS-1000HS、HVS-1000EOU はオプション電源を増設によって電源が二重化できます。電源を二重化した場合は、一方の電源ユニットだけでも動作しますが、通常は 2 つの電源ユニットを ON にして使用してください。

■ システムモードの選択

システム起動時にシステムモードを選択します。

① システムを起動すると、オペレーションパネルの STATUS(SETUP)ボタンが点滅します。 SHIFT ボタンを押して点灯させ、STATUS(SETUP)ボタンを押します。メニュー画面には次のような表示があらわれます。



② コントロール F2、F3、F4を回して、FORMAT の MODE、RATE、ASPECT で使用するシステムの信号規格を選択します。MODE または RATE を変更すると、メニュー画面に「REBOOT 要求ポップアップ」が表示されます。同じコントロールを回して YES を選択し、コントロールを押します。ピーッと音が鳴り、システムが再起動します。

他のパラメータも変更する場合は、ポップアップ画面でNOを選択し、コントロールを押してメニューに戻ります。他のパラメータを変更し、最後にコントロール F5 を回して REBOOT ON に設定し、F5 を長押しします。ピーッと音が鳴り、システムが再起動します。

システムモードは納入後最初の起動時に必ず設定してください。


起動後も SETUP メニューで再設定可能です(SETUP-SYSTEM メニュー)が、設定を有効にするために再起動が必要です。再起動については「18-5-3 再起動」を参照してください。

4. メニュー操作

パラメータの設定はメニュー表示部に表示されるメニュー画面で行います。

4-1. メニュー操作セクション

メニュー操作は以下のセクションで行います。



文字	名称		機能
Α	メニューセレクト部		各メニューへのアクセスボタンがあります。
В	メニュー画面		メニューを表示する LCD ディスプレイです。
С	キーパッド		パラメータ入力に使用します。
	コントロール	F1	メニュー内の行移動に使用します。
D	コンドロール	F2 ~ F5	パラメータ入力に使用します。
	UP/DOWN ボタン		メニューページの移動に使用します。
Е	ジョイスティック部		パラメータ入力に使用します。

4-2. パラメータ設定


4-2-1. メニューの表示

メニュー画面左側のメニューセレクト部(前ページ A)にある各メニューボタンを押してメニューを表示します。 SHIFT ボタンを押して点灯させ、各メニューボタンを押すと、()のメニューが表示されます。メニュー内の行移動はコントロール F1 を回して行います。メニューページ間の移動は、コントロール右の UP/DOWN ボタンで行います。移動可能な場合には、ボタン横の UP/DOWN ボタンが点灯します。メニューの内容について詳しくは「4-3. メニューへのアクセス」「付録 1 メニューリスト」を参照してください。

メニューセレクト部の SHIFT ボタンの動作は、2 種類から選択できます。 SETUP - OU MODE メニュー、 OU CTRL 行の MENU SHIFT 項目で設定します。詳しくは「18-1-4. メニューシフト設定」を参照してください。

■ メニューの表示例(MATTメニューの場合)

メニューセレクト部にある MATT ボタンを押して MATT メニューを表示します。メニュー画面には MATT メニューが表示されます。



No	名称	内容
(1)	日時表示部	現在の日付、時刻が表示されます。 (HVS-1000HS S/N:9870038 以降対応)
(2)	オペレーションモードの 表示	オペレーションパネルの動作モードを表示します。シーケンス、ユーザーパターン作成時に、特別なオペレーションモードになります。
(3)	情報表示	オペレーションパネルの動作モードに応じた情報が表示されます。
(4)	ジョイスティック操作表示	現在ジョイスティックで選択されているパラメータとその値が表示されます。
(5)	メニュー名	表示されているメニューの名称です
(6)	パラメータ行	パラメータ行には最大 4 つのパラメータがあります。 行間はコントロール F1 を回して移動します。メニューが複数ページに わたる場合は、UP/DOWN ボタンでもページ間の移動ができます。選 択されているパラメータ行は反転表示になります。
(7)	パラメータ表示部	メニューのパラメータおよびその値の一覧表示です。
(8)	選択されている パラメータ行と行番号	現在選択されているパラメータ行
(9)	パラメータ変更部	パラメータ下にあるコントロール F2~F5 をそれぞれ回して、値を変更 します。

4-2-2. パラメータの変更

コントロール F1を回すと、パラメータ行の移動ができます。現在選択されているパラメータ行はメニューの最下段に表示され、その行のパラメータが設定可能になります。前ページの例では、BUS MATT1 行が選択されており、SAT、LUM、HUE の各パラメータの値は、それぞれ、コントロール F2、F3、F4を回すと変更することができます。

F2~F5 操作	内容	
回す(時計回り) 数値の場合は値を増やします。		
回す(反時計回り)	数値の場合は値を減らします。	
押す	キーパッド入力へ移行します。	
17 9	入力した値を確定します。	
長押し(1 秒以上) そのパラメータの値を初期値へ戻します。		
押し回し	すばやく値を増減します	

SETUP または SETUP メニューのシステム設定項目などでは、パラメータの値を変更した後で、その値を確定するためにパラメータ下のコントロールを押す必要があります。この場合、設定変更後、設定値が反転表示になります。コントロールを押すと値が確定されます。

4-2-3. 特殊なパラメータ

次のパラメータでは、コントロールを押すことによってコマンドが実行されます。

パラメータ	メニュー	参照
REBOOT	SETUP トップ	18-5-3 再起動
INIT	SETUP-SYSTEM	18-5-1 初期化
SET	SETUP-DVE SETUP	9-4-4 CROP
OU INIT	SETUP-OU MODE	18-5-2 OUの初期化
INIT	DVE MODIFY	7-7-2 DVE MODIFY メニューの初期化
STILL1-4	STILL	14-1 スチルの保存
DVE STILL	STILL	10-3-3 PIZZA BOX

4-2-4. キーパッド入力

数値入力などでは、コントロールの代わりに、キーパッドも使用できます。

- 1) 変更するパラメータに対応するコントロール(F2~F5)を押します。
- 2) キーパッドが緑色点灯します。
- 3) キーパッドで数値を入力します。
- 4) ENTER を押して確定します。

キーパッド入力のためにコントロールを押すときは、1 秒以内に軽く押してください。長押しすると、設定値が初期設定に戻ります。

- CLEAR ボタンを押すと、入力した数値をキャンセルできます。
- マイナスの値を入力は、まず数値を入力し、+/-ボタンを押し、" "が表示されたのを確認し、 ENTERを押します。


4-2-5. ジョイスティック入力

コントロールの代わりに、ジョイスティックを使って数値入力することもできます。 ジョイスティックでは、X、Y、Z軸を使い、同時に3つのパラメータを変更できます。

■ パラメータの変更

① ジョイスティック部の MENU ボタンを押して点灯させます。 MENU ボタンおよび X、Y、Zの各 ボタンが点灯します。

② メニュー画面で現在選択されているサブメニュー行にある、左側から 3 つのパラメータ(左から X,Y,Z の順)の値が変更できます。ジョイスティック動かし方については下図を参照してくださ



図、図、図の各ボタンは、それぞれ押すと消灯し、そのボタンに対応するパラメータ操作が無効になります。また、SETUP メニューでは、ジョイスティックは使用できません。

■ 特殊なパラメータの変更

ジョイスティック部にある下記のボタンをダブルクリックすると、直接メニューが開き、対応するパラメータへ移動します。メニューボタンを押すことなく、簡単に値を変更することができます。

ボタン	メニュー	パラメータ
WIPE POS	WIPE MODIFY	WIPE POS(X, Y)
DVE POS	DVE	DVE POS(X, Y)
DVE ROT	DVE	LOCAL ROT(X, Y, Z)
AUTO CK	*KEY1 (KEY2)	POSX, POSY

^{*} KEY1、KEY2メニュー内の KEY SOURCE1 行で TYPE で CHR(Chromakey)を選択すると、ボタンが有効 になります。


4-2-6. ON/OFF ボタン


メニューセレクト部左下にある ON/OFF ボタンは設定値の ON/OFF 切り換えボタンです。メニューセレクト部のメニューボタンを押し、メニューを表示します。このとき、ON/OFF ボタンを押すことでメニューセレクト部のメニューボタンに対応したパラメータの ON/OFF を切り換えることができます。

4-3. メニューへのアクセス

4-3-1. メニューセレクト部

メニューセレクト部にある各メニューボタンを押すと、メニューがメニュー画面に表示されます。
SHIFT ボタンを押して点灯させ各メニューボタンを押すと、()内に表記されているメニューがメニュー画面に表示されます。





ボタン	メニュー	主な設定内容	
STATUS (SETUP) STATUS		各種状態表示	
STATUS (SETUP)	SETUP	システムおよび MU、OU の設定	
STILL (FILE)	STILL	スチルストア操作	
STILL (FILE)	FILE	メモリカードからファイルへの保存と読み込み	
EDITOR	EDITOR	EDITOR の制御設定	
USER (SEQ)	USER PATTERN	ユーザーパターンの作成	
USER (SEQ)	SEQUENCE	シーケンスの作成、登録、再生	
TRANS (PATTERN SEL)	TRANSITION	トランジション設定	
TRANS (PATTERN SEL)	TRANSITION (WIPE PATTERN) (DVE PATTERN)	パターンの選択および選択状態表示 (F2 - F5 のダブルクリックで WIPE PATTERN, DVE PATTERN メニューへ移動可能)	
MATT	MATT	各種 MATT の設定	
OPT SEL	COLOR CORRECTION	カラーコレクション設定 (HVS-1000CC 実装時のみ)	
WIPE MODIFY メニュー			
WIPE (BORDER)	WIPE MODIFY	WIPE パターンのモディファイ	
KEY1, KEY2 メニュー(オ	プション)		
KEY1(MASK)	KEY1	KEY1 のセットアップ、クロマキー、マスク設定	
EDGE1(SHADOW1)	IXE I I	KEY1 エッジ、シャドウ設定	
KEY2(MASK)	KEY2	KEY2 のセットアップ、クロマキー、マスク設定	
EDGE2(SHADOW2)	INE 12	KEY2 エッジ、シャドウ設定	
DSK メニュー			
DSK (MASK)	DSK	DSK のセットアップとマスク設定	
DVE MODIFY メニュー			
DVE (FREEZE)			
WARP (BORDER)		DVE **	
CROP (TRAIL)	DVE MODIFY	DVE パターンのモディファイ ライン DVE 設定	
SUB EFF (MOSAIC)			
SHADOW (HILITE)			

SHIFTを押して点灯させるとボタン名の()内のメニューが開きます。

4-3-2. メニューショートカットボタン

バスセクション、トランジション部にある下記のボタンは、**ダブルクリック**で関連メニューを表示することができます。

ボタン	セクション	メニュー
MATT(*1)	PGM/PST バス部、 AUX/KEY バス部	MATT
STL1~STL4(*1)	PGM/PST バス部、 AUX/KEY バス部	STILL
MIX	トランジション部	TRANSITION
WIPE	トランジション部	WIPE PATTERN または TRANSITION(*2)
DVE	トランジション部	DVE PATTERN または TRANSITION(*2)
FADER LIMIT	トランジション部	TRANSITION
DVE KEY	KEY/AUX バス部	SETUP-OUTPUT

^(*1) MATT ボタン、STL1~STL4 ボタンとは、M/E クロスポイントで、それぞれ MATT、STILL1~STILL4 に割り当てられているボタンを指します。(「5-3. 入力信号」参照)

4-3-3. ユーザーボタン

ユーザーボタンは、任意のメニューページを割り当てて、メニューショートカットボタンとして使用できます。ユーザーボタンには EDITOR、GPI IN の ON/OFF 等の機能を割り当てることもできます。

- ① メニューセレクト部で SHIFT ボタンを押して点灯させます。
- ② STATUS(SETUP)ボタンを押して、SETUPメニューを開きます。
- ③ コントロール F1を回して、9番目の FREE ASSIGN 行を選択します。コントロール F1を押すか DOWN ボタンを押します。 FREE ASSIGN メニューが表示されます。
- ④ コントロール F1 を回して使用したいユーザーボタンを選択します。選択されたユーザーボタン が緑点灯します。
- ⑤ メニューページを割り当てたい場合は、コントロール F2 を回して TYPE の項目で MENU を選択します。機能を割り当てたい場合は FUNC を選択します。
- ⑤ コントロール F3 を回して割り当てたいメニューページまたは機能を選択します。機能が割り当てられると、その機能が ON のとき(またはボタンを押している間)はオレンジ点灯、OFF のときは消灯します。機能が割り当てられたボタンをダブルクリックすると、それぞれ関連メニューへのショートカットにもなります。

点灯している(アサインされている)ユーザーボタンに対して、新たにメニューページや機能を割り当てるときは、割り当て時にユーザーボタンを押すとボタンがオレンジ点灯します。再度ボタンを押すと上書きされ、前のアサインは無効になります。

^(*2) ボタンをダブルクリックするとどちらのメニューが開くかを設定することができます。SETUP-OU MODE メニューOU CTRL 行 MODE パラメータ設定が 1 の場合にはパターンメニューが、2 の場合は TRANSITION メニューが開きます。

TYPE 項目で MENU を選択した場合		
設定	メニューページ	メニュー行
TRANS/FADER LIMIT		TRANS RATE1
BKGD XPT / MATT	TRANS	BKGD MATT
WIPE / DVE PATTERN SELECT		PATTERN SEL
KEY1 GAIN / CLIP		KEY SOURCE1
KEY1 MATT MASK		MASK TYPE
KEY1 EDGE	KEY1	EDGE STS
KEY1 SHADOW	KLII	SHADOW
KEY1 AUTO CK		AUTO CK
KEY1 MANUAL CK		MANU ADJUST
KEY2 GAIN / CLIP		KEY SOURCE1
KEY2 MATT MASK		MASK TYPE
KEY2 EDGE	KEY2	EDGE STS
KEY2 SHADOW	NL 12	SHADOW
KEY2 AUTO CK		AUTO CK
KEY2 MANUAL CK		MANU ADJUST
DSK GAIN / CLIP	DSK	KEY SOURCE1
DSK MATT MASK	DSK	MASK TYPE
STATUS BTN XPT STATUS	STATUS	BUTTON XPT
SEQUENCE	SEQUENCE	SEQ SET
USER PATTERN	USER PATTERN	PAT CTRL

7/05 4 0 ~ 5 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1	
TYPE 項目で FUNC を選択した場合	
設定	ボタン表示
EDITOR (初期設定 USER1)	
GPI IN (初期設定 USER4)	
SAFETY AREA AUX1	
SAFETY AREA AUX2 - 4 (オプション)	ON:オレンジ点灯
SAFETY AREA PGM, SAFETY AREA PVW	OFF:消灯
SIDECUT AUX1-4, SIDECUT PGM, SIDECUT PVW	
BUS INHIBIT	
GPI OUTPUT 1- 16	ボタンを押している間オレンジ点灯
LINE_DVE_PGM LINE_DVE_PST LINE_DVE_KEY1-2	ON:赤点灯 OFF:緑点灯
KF DIRECTION	NORMAL: 消灯, REVERSE: オレンジ点灯
STILL1-4 STORE	常時オレンジ点灯
WIPE BORDER ENABLE	
WIPE BORDER SIGNAL	
WIPE EDGE TYPE SQU / SAW/RIP	
KEY1 INVERT	ON:オレンジ点灯
KEY1 MASK BOX_A / BOX_O / DSK_A / DSK_O	OFF:消灯
KEY1 MASK INVERT	
KEY1 EDGE NORMAL	
KEY1 EDGE OLINE	

TYPE 項目で FUNC を選択した場合		
設定	ボタン表示	
KEY1 SHADOW ENABLE		
KEY2 INVERT		
KEY2 MASK BOX_A / BOX_O / DSK_A / DSK_O		
KEY2 MASK INVERT		
KEY2 EDGE NORMAL	ON TINES ENT	
KEY2 EDGE OLINE	- ON:オレンジ点灯 - OFF:消灯	
KEY2 SHADOW ENABLE	011.767	
DSK INVERT		
DSK MASK BOX_A / BOX_O		
DSK MASK INVERT		
*1) SEQUENCE LOOP ENABLE		
*1) SEQUENCE DIRECTION	NORMAL: 消灯, REVERSE: オレンジ点灯	
*2) STEP / KF ADD		
*2) STEP / KF OVERWRITE		
*2) STEP / KF INSERT		
*2) STEP / KF INC		
*2) STEP / KF DEC		
*2) STEP / KF PASTE	常時点灯	
*2) STEP / KF DELETE		
*1) SEQUENCE AUTO PLAY		
*1) SEQUENCE PAUSE		
WIPE MODIFY RESET	1	
DVE MODIFY RESET		
*3) CC1 SELECT (INPUT/BUTTON)		
*3) CC2 SELECT (INPUT/BUTTON)	ボタン選択時	
*4) CC KEY1 SELECT (INPUT/BUTTON)	オレンジ点灯	
*4) CC KEY2 SELECT (INPUT/BUTTON)		
*5) EVENT No.00 –07 RECALL	イベント未保存:消灯 イベント保存済:オレンジ点灯	
KEYER FUNC COPY	ダイアログ表示:赤点灯 コピー先設定後:赤点滅	
KEYER FUNC SWAP	ダイアログ表示:赤点灯 スワップ先設定後:赤点滅	
FORCED BACK GROUND	フォースドバッググラウンド ON 時:赤点灯 フォースドバッググラウンド OFF 時:消灯	

- *1) SEQUENCE MODE 時のみ有効。「16-2-1 SEQUENCE メニューの表示」参照。
- *2) SEQUENCE MODE 時:シーケンスステップ編集操作 USER PATTERN MODE 時: ユーザーパターンキーフレーム編集操作 NORMAL MODE 時:無効
- *3) HVS-1000CC ソフトウェアオプションが必要です。「13 カラーコレクション(オプション)」を参照してください。
 *4) HVS-KYCC ハードウェアオプションが必要です。「13 カラーコレクション(オプション)」を参照してください。
 *5) イベント操作方法については、「15-2-2 USER ボタンによるイベントの呼び出し(0-7)」を参照してください。

GPI OUTPUT1-16 の機能は、SETUP - GPI/TALLY OUT メニューのピンアサイン設定で、GPI OUTPUT1~16を割り当てたピンへの出力機能です。

4-4. 初期値へもどす

4-4-1. パラメータデフォルト

■ コントロールを使う

初期値に戻したいパラメータ下にあるコントロール(F2~F5)を長押しします。

■ ジョイスティックを使う

- 初期値に戻すメニューを表示します。
- ② コントロール F1 を回して、初期値に戻したいパラメータ行を選択します。
- ③ 図、図、図ボタンをすべて押して点灯させます。または、必要なボタンだけ押して点灯させます。 パラメータ行の左から3つのパラメータが、それぞれ図、図、図ボタンに対応します。
- ④ DEF ボタンを押すと、点灯している X、Y、Z ボタンのパラメータの値が初期値にかわります。

WIPE POS ボタンを点灯させて DEF ボタンを長押しすると WIPE MODIFY データがすべて初期値に戻ります。 DVE POS、または DVE ROT ボタンを点灯させて DEF ボタンを長押しすると、 DVE MODIFY データがすべて初期値に戻ります。

4-4-2. メニューデフォルト

下記のメニューでは、メニュー内の全ての設定値を一括で初期値に戻すことができます。メニューを開き、INIT パラメータを ON にして対応するコントロールを押します。メニュー内のすべてのパラメータが初期値に戻ります。ただし、バスのクロスポイント選択は初期値には戻りません。

ボタン	初期値に戻るメニュー
WIPE MOD	WIPE MODIFY
DVE MOD	DVE MODIFY
KEY1	KEY1
KEY2	KEY2
DSK	DSK

4-4-3. ユーザーデフォルト

ユーザーがあらかじめ設定したパラメータを、デフォルト値として使用することが可能です。ユーザーデフォルトは、通常のパラメータ初期値として動作します。ユーザーデフォルト値を設定しておくと、パラメータを初期値へ戻す通常の操作でユーザーデフォルト値になります。

ユーザーデフォルト値の設定については、「18-3 ユーザーデフォルト」を参照してください。

5. 入力信号の選択

5-1. バスボタン表示

5-1-1. バスボタンの点灯色

バスボタンは次のように点灯して状態を表示します。

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		
バスボタン	点灯色	状態
	赤	オンエア中です
PGM, PST	オレンジ	NEXT 出力です
KEY (*1)	緑	LINE DVE 設定されています (PST バスまたはオンエアされていない KEY バスでのみ表示)

^{*} KEY バスは KEY 出力と AUX 出力共用です。 KEY1、 KEY2、 DSK の出力選択ボタンを押して点灯させたときに、 そのキーにアサインされているインサート信号のバスボタンが点灯します。

5-1-2. バスボタンのフリップフロップ

バスボタンがフリップフロップするタイプ(初期設定)としないタイプが選択できます。

■ PGM/PST タイプ(メニュー設定:P/P)

バスがフリップフロップし、下のバス列が常に PST バスになります。

■ A/B タイプ(メニュー設定: A/B)

トランジション後もフリップフロップせず、バスボタンが上下で切り換わりません。

■ 設定方法

PGM/PST タイプ、A/B タイプの切り換えは SETUP - BUS CONTROL メニューの BUS TYPE で設定します。

- ① SHIFT ボタンを押して点灯させます。 STATUS(SETUP) ボタンを押して SETUP メニューを表示します。 コントロール F1 を回して、 BUS CTRL を選択します。 コントロール F1 を押すか DOWN ボタンを押して SETUP BUS CONTROL メニューを表示します。
- ② SETUP BUS CONTROL メニューで F1 を回し、BUS TYPE を選択します。
- ⑤ F3を回して、P/P(PGM/PST)または A/Bを選択します。キーパッドの ENTER を押して確定します。

5-2. MATT

HVS-1000 シリーズではさまざまな局面で MATT 信号が使用できます。M/E バスには異なる 2 つの MATT 信号をアサインすることができます。また、キーヤのインサート信号、エッジ、シャドウ、にも MATT 信号が使われます。これらの MATT 信号は、各 KEY メニュー、の中でも設定できますが、MATT メニューの中でまとめて設定することができます。

MATT カラーの設定方法は 2 通りあります。ひとつは SAT, LUM, HUE の各パラメータを個別に調整して色を作成します。もうひとつは内蔵の 6 色のカラーパレットから色を選択する方法です。カラーパレットには、さらに 4 つの USER COLOR を登録することができます。

M/E バスでは 2 つのマット信号が使用できます。PGM/PST バス、AUX/KEY バス部共通です。マット信号はどのバスボタンにも割り当てることができます。割り当てる方法については「5-3-4 バス信号のアサインとインヒビット設定」を参照してください。

■ MATTメニュー

- ① メニューセレクト部の MATT ボタンを押します。MATT メニューが表示されます。
- ② コントロール F1 を回して、設定したいパラメータ行に移動します。


パラメータ行	説明	他のメニューにある同じパラメータ
BUS MATT1	M/E バスアサイン用	なし
BUS MATT2	M/E バスアサイン用	なし
BKGD_MATT	2 チャネル以上の DVE 使用時、または WIPE BORDER で EFFECT BG 使用 時にバックグランドとして使用	TRANSITION メニュー BKGD-MATT
KEY1_MATT	キー1 インサート(フィル)用	KEY1メニューMATT COLOR
KEY1_EDGE	キー1 のエッジ用	KEY1メニューEDGE COLOR
KEY1_SHDW	キー1 のシャドウ用	KEY1メニューSHADOW COLOR
KEY2_MATT	キー2 インサート(フィル)用	KEY2メニューMATT COLOR
KEY2_EDGE	キー2 のエッジ用	KEY2メニューEDGE COLOR
KEY2_SHDW	キー2 のシャドウ用	KEY2メニューSHADOW COLOR
DSK_MATT	DSK インサート(フィル)用	DSK メニューMATT COLOR

③ コントロール F2、F3、F4を回して SAT、LUM、HUE の各パラメータを調整し、使用する色を設定します。

パラメータ	仕様	設定範囲
SAT	色の濃さ	0.0~100.0
LUM	色の明るさ	0.0~100.0
HUE	色相	0.0~359.5

MATT 信号については輝度/色信号の振幅範囲の設定が可能です。詳しくは「18-2-3 マットカラー調整」を参照してください。

カラーパレットを使って設定することもできます。COLOR項目でSELECT選択時にコントロールF5を押すと、カラーパレットがポップアップで表示されます。F5を回して色を選択します。EXITを選択してF5を押すとカラーパレットが消えてMATTメニューに戻り、選択した色が設定されます。



■ USER COLOR の登録

カラーパレットには、4色のユーザーカラーを登録することができます。次のように操作します。

- ① MATT メニュー上のいずれかのパラメータ行で、SAT、LUM、HUE の値を調整して、カラーパレットに登録したい色を作成します。
- ② F5を回して ENTRY を選択し、F5を押してカラーパレットを開きます。
- ③ F5 を回し、登録する USER COLOR アイコンを選択します。
- ④ F5を押し、作成した色を選択した USER COLOR アイコンに登録します。自動的に MATT メニューに戻ります。設定を変更しない場合は、EXITを選択しF5を押し、MATT メニューに戻ります。

5-3. 入力信号

5-3-1. 信号名

MU 背面のビデオ入力信号、STILL1~4 および MATT、BLACK の内部発生信号には、自由に名前をつけることができます。初期設定では、背面のビデオ入力 1 に対して IN01 のように設定されています。信号名の変更は次のように行います。

- ① SHIFT ボタンを押して点灯させます。STATUS(SETUP)ボタンを押して、SETUP トップメニューを表示します。
- ② コントロール F1 を回して、INPUT を選択します。コントロール F1 を押すか、DOWN ボタンを押して SETUP INPUT メニューを表示します。
- ③ SETUP INPUT メニューで、F1を回し、名前を変更する信号を選択します(下表参照)。

SIGNAL	信号内容
BLACK	ブラック信号
IN01~16	MU 背面入力 1-16 (5~16 オプション入力用)
STILL1~STILL4	スチル画像 1~4
MATT1~MATT2	BUS MATT カラー信号
WHITE	ホワイト信号
UTILITY IN	MU 背面入力 UTL-IN
COLOR BAR	カラーバー信号

UTILITY IN は、通常入力として使用するときだけ(SETUP-BUS CONTROL メニューUTL-IN TYPE がINPUT の場合(初期設定))表示されます。

④ コントロール F2、F3、F4、F5 を回して CHARA1 ~ CHARA4 で、4 文字の信号名を 1 文字ずつ設定します。 英数字と記号が使用できます。 (ASCII コード)

5-3-2. M/E バス信号の選択

PGM/PSTおよびKEY/AUXバスでは、10個のバスボタンをSHIFTボタンで切り換えることにより、20のクロスポイントにソースを割り当てて使用することができます。

工場出荷時には BLACK、1~4の MU 背面のビデオ入力信号、4つの STILL、2つの MATT の順にアサインされています。アサインされた信号はすべての M/E バス列で共通です。

表バスボタン(1-10)は、ダイレクトに押すだけで選択できます。


裏バスボタン(11-20)の選択にはSHIFT ボタンを使用します。SHIFT ボタンの動作は2つのタイプ (OFF, NORMAL、TOGGLE)から選択できます。SHIFT タイプの選択は SETUP - OU MODE メニュー、SHIFT SELECT 項目で行います。

■ NORMAL の場合

SHIFT ボタンを押していないときは、ボタン 1-10 が選択できます。



ボタン 11-20 を選択したい場合は SHIFT ボタンを押しながら 11~10 を押します。 例えば、ボタン 17 を選択する場合は、 SHIFT ボタンを押しながら 7 を押します。



下図では、上側のバス列はボタン 1-10、下側のバス列はボタン 11-20 です。下側のバス列のボタンを押すとボタン 11-20 が選択できます。



■ TOGGLE の場合

SHIFT ボタンが点灯していないときは、ボタン 1-10 が選択できます。



ボタン 11-20 を選択したい場合は、まず選択を行うバス列の SHIFT ボタンを押して点灯させます。 次にバスボタンを押します。



SHIFTボタンを押すと点灯し、そのバス列のボタンが 11-20 に変ります。そこでバスボタンを押して選択すると、そのバス列は SHIFT ボタンが点灯状態になり、ボタン 11-20 のままになります。SHIFT ボタン点灯時に SHIFT ボタンを押すと消灯し、ボタン 1-10 に戻ります。

■ OFF の場合

SHIFT ボタンは無効になり、オペレーションパネル上ではボタン 1-10 のみ選択可能になります。 ただしキーの場合は、KEY メニューを使ってバス 11-20 も選択できます。

5-3-3. スイッチングのタイミング

映像を切り換えるタイミングを選択することができます。

- ① SETUP SYSTEM メニューを開き、SYSTEM メニューへ移動します。
- ② コントロール F1 を回して、SW TIMING 行へカーソルを合わせます。
- ③ コントロール F2 を回し、SW TIMING 項目で切り換えタイミングを設定します。

信号フォーマット	設定	内容
1080i/59.94, 60, 50	ODD	奇数フィールドで映像を切り換えます。
525/60	EVEN	偶数フィールドで映像を切り換えます。
625/50	ANY (初期設定)	切り換え操作を行ったタイミングで映像を切り換えます。
上記以外	-	切り換え操作を行ったタイミングで映像を切り換えます。

5-3-4. バス信号のアサインとインヒビット設定

PGM/PST バスおよび KEY/AUX バス列にある 20 個のバスボタン(\overline{SHIFT} ボタン使用) へは、1~4 の MU 背面のビデオ入力信号、4 つの STILL、2 つの MATT、WHITE、BLACK、カラーバー信号を 自由にアサインすることができます。アサインされた信号はすべての M/E バス列で共通になります。

- ① STATUS(SETUP)ボタンを押して、SETUPトップメニューを表示します。
- コントロール FIを回して、BUTTON XPTを選択します。FIを押すか DOWN ボタンを押して、 SETUP - BUS CONTROL メニューを表示します。
- ③ SETUP BUTTON XPT メニューで、F1を回し、バス列のボタンを選択します。
- ④ コントロール F2 を回して、SIGNAL 項目で選択したバスボタンに割り当てたい信号を選びます。または、コントロール F3 を回して、NAME 項目で信号につけた名前からバスボタンに割り当てたい信号を選びます。SIGNAL と NAME は連動します。(入力信号名については「5-3-1. 信号名」を参照してください。)

パラメータ行	SIGNAL	信号
	NONE	信号のアサインなし
	BLACK	ブラック信号
BLACK	01~16	MU 背面入力 1-16 (5-16 はオプション)
BUTTON 01~16 SHIFT+BLACK SHIFT+BT01~16 SHIFT+MATT	(UTL-IN)*	MU 背面入力 UTL-IN
	STILL1~STILL4	スチル画像 1~4
	MATT1~MATT2	BUS MATT カラー信号 1~2
	WHITE	ホワイト信号
	COLBAR	カラーバー信号

^{**} UTL-IN は通常入力として使用するときだけ(SETUP-BUS CONTROL メニューUTL-IN TYPE が INPUT の場合)に表示されます。


⑤ また、コントロール F4 を回して INIHIBIT を ON にすると、そのバスボタンの選択(PGM/PST バスへのクロスポイントのアサイン)を禁止できます。ただしインヒビット設定は、SYSTEM-BUS CONTROLメニューの BUS INHIBIT 項目が ON (初期設定)でなければ有効になりません。

AUX/KEY列にはインヒビット設定は適用されません。PGM/PSTバスボタンが使用できない場合でも、キーソース、キーインサート、AUX出力には使用できます。

6. 出力信号の選択

6-1. 出力コネクタとパネルでの信号選択

メインユニット背面パネルの BNC 出力コネクタとオペレーションパネル上での出力選択ボタンの関係は次のようになっています。



文字	MU 背面	パネル出力選択	参照
Α	PGM1, PGM2		
В	PREV	NEXT TRANSITION 部で選択 DSK を表示するかどうかは TRANS メニューで選択	6-1-1
CE	AUX1 AUX2 (オプション) AUX3 (オプション) AUX4 (オプション)	1) BUS SELECT 部で AUX 出力を選択 2) AUX/KEY バスボタンおよび PGM, PREV, CLEAN, DVE KEY, UTILITY で信号を選択	6-1-2
D	INPUT PREV	1) BUS SELECT 部で INPUT PREV を選択 2) AUX/KEY バスボタンおよび UTILITY IN で信号を選択 入力 1-16、UTL-IN, STILL1-4 のスルー出力が可能	6-1-2

6-1-1. プレビュー出力選択


MU 背面の PREV の出力コネクタから出力される信号は、BKGD、KEY1、KEY2、DSK の 4 種類 から選択できます。BKGD、KEY1、KEY2 の映像は、ネクストランジション部で選択することでプレビュー出力を確認することができます。

DSK はメニュー選択でプレビュー出力への表示/非表示を切り換えます。TRANSITION メニューの PREV SEL 行 DSK パラメータで ON/OFF を切り換えます。(初期設定は OFF です。)

6-1-2. AUX / INPUT PREV / CLEAN 出力選択

AUX1~AUX4 は、バスボタンにアサインされているすべての信号、プログラム、プレビュー、クリーン出力、DVE KEY の信号を自由に割り当てることができます。信号の割り当ては次のように行います。(AUX2~4 はオプションです。)INPUT PREV コネクタには、IN01-16、UTILITY IN、STILL1-4 の信号を割り当てることができます。

① 出力設定を行うボタンを BUS SELECT 部で選択します。



② KEY/AUX バス部で出力信号を選択します。

バスボタンに割り当てられている信号は以下のとおりです。

選択ボタン	信号
1-16、BLACK、MATT	バスのアサインで割り当てられている信号(PGM/PST バスと同じ)
PGM	プログラム出力
PREV	プレビュー出力(KEY 付のネクスト出力)
CLEAN	クリーン出力(KEY なしまたは KEY 付のプログラム出力) 「6-1-2. AUX / INPUT PREV / CLEAN 出力選択」参照
DVE KEY	DVE KEY ボタンに割り当てられている信号。 「6-1-2. AUX / INPUT PREV / CLEAN 出力選択」参照
UTILITY IN	MU 背面パネル UTL IN コネクタへに入力されている信号。 「6-1-2. AUX / INPUT PREV / CLEAN 出力選択」参照

^{*} INPUT PREV 出力では、1-16、UTL-IN、STILL1-4をアサインしたボタンだけ選択できます。 DVE ボタンは出力信号ではないので選択できません。

オプションの HVS-AUX16を使用すると、AUX、INPUT PREV 出力を外部からコントロールできます。INPUT PREV 出力を制御するときは、HVS-AUX16からは AUX5を指定してください。

■ DVE KEY

AUX 出力として選択できる DVE KEY ボタンへは、以下の信号を割り当てることができます。信号の割り当ては SETUP - OUTPUT メニューで行います。

- ① メニューセレクト部 SHIFT ボタンを押して点灯させ、STATUS(SETUP) ボタンを押し、SETUP メニューを表示します。
- ② コントロール F1を回して、OUTPUT 行を選択します。コントロール F1を押すか、DOWN ボタンを押して SETUP OUTPUT メニューを表示します。
- ③ SETUP OUTPUT メニューでコントロール F1 を回し、OUT 行を選択します。
- ④ コントロール F3 を回して DVE KEY 出力信号を選択します。F3 を押して確定します。

DVE KEY で選択可能な信号

設定	信号
PGM	PGM バスの DVE KEY
PST	PST バスの DVE KEY
ME_A	A バスの DVE KEY 出力
ME_B	B バスの DVE KEY 出力
KEY1	KEY1 バスの DVE KEY
KEY2	KEY2 バスの DVE KEY
D KEY1	DVE チャネル 1 の KEY 出力
D KEY2	DVE チャネル 2 の KEY 出力
D KEY3(SD モード時のみ)	DVE チャネル 3 の KEY 出力
D KEY4(SD モード時のみ)	DVE チャネル 4 の KEY 出力
ME_KEY	3つのキーヤの KEY 合成出力

■ CLEAN 出力

AUX 出力として選択できる CLEAN ボタンへは、以下の信号を割り当てることができます。信号の割り当ては、SETUP-OUPUT メニューで行います。

- ① メニューセレクト部 SHIFT ボタンを押して点灯させ、STATUS(SETUP)ボタンを押し、SETUP メニューを表示します。
- ② コントロール F1を回して、OUTPUT 行を選択します。コントロール F1を押すか、DOWN ボタンを押して SETUP OUTPUT メニューを表示します。
- ③ SETUP OUTPUT メニューでコントロール F1 を回し、OUT 行を選択します。
- ④ コントロール F2 を回して CLEAN 出力信号を選択します。F2 を押して確定します。

設定	出力信号
ON	クリーン出力 + KEY1 + KEY2
OFF	クリーン出力のみ

■ INPUT PREV(スルー出力)

INPUT PREV 出力は、入力信号(入力 1-16、UTL-IN)のスルー出力(信号処理遅延のない出力)が可能です。INPUT PREV 出力は、AUX/KEY バスからもメニューからも選択できます。

<AUX/KEY バスで選択する場合>

- ① BUS SELECT 部で、INPUT PREV ボタンを押して点灯させます。
- ② AUX/KEY バス列で使用する信号を選択します。(BLACK, WHITE, MATT1, MATT2 の信号 は選択できません。)


<メニューで選択するの場合>

- ① メニューセレクト部 SHIFT ボタンを押して点灯させ、STATUS(SETUP)ボタンを押し、SETUP メニューを表示します。
- ② コントロール F1を回して、BUS CTRL 行を選択します。コントロール F1を押すか、DOWN ボタンを押して SETUP BUS CONTROL メニューを表示します。
- ③ SETUP-BUS CONTROL メニューでコントロール F1 を回して INPUT PREV 行を選択します。
- ④ コントロール F2 を回して信号を選択します。

7. トランジション

以下のトランジション関連操作が可能です。

- BLACK トランジション
- バックグランドの CUT、MIX、NAM、FAM、WIPE、DVE トランジション
- DSK の CUT、MIX トランジション
- KEY1(オプション)、KEY2(オプション)の CUT、MIX、WIPE、DVEトランジション
- ネクストランジション方式によるネクストランジションバスの選択
- AUTO ボタンおよびフェーダレバーによるトランジションの実行
- KEY1、KEY2 の状態は、KEY LED の点消灯で確認
- 標準で 100 種類の WIPE プリセットパターン使用可能
- 120 種類の DVE プリセットパターン(一部オプション)、50 種類のユーザーパターン使用可能
- WIPE トランジションはバックグランド、KEY1、KEY2 で同時使用可能(ただし、同一パターン)。
- DVE トランジションはバックグランド、KEY1、KEY2、および LINE DVE で同時使用可能(別パターン)。ただし、使用可能な DVE チャネル数(ビデオのレイヤー数)までしか使うことができません。 (HD モード時は最高 2 レイヤー、SD モード時は最高 4 レイヤーまで)




文字	説明
Α	WIPE および DVE トランジションディレクション設定
В	フェーダリミットの ON/OFF およびシーケンスリンクの ON/OFF 設定
С	トランジション情報表示、キーヤのプライオリティ設定ボタン
D	ネクストランジションバスの選択
Е	トランジションタイプの選択
F	BKGD、KEY1、KEY2 用 AUTO トランジションボタン
G	BKGD、KEY1、KEY2用CUTトランジションボタン
Н	BKGD、KEY1、KEY2 用フェーダレバー
I	DSK トランジション操作
J	トランジションレート情報表示
K	BLACK トランジション操作

7-1. ブラックトランジション


ビデオ映像からブラック画面、ブラック画面からビデオ映像への、フェードアウト、フェードインのトランジションが実行できます。次のように操作します。

- ① 必要があれば、トランジションレートを設定します。(トランジションレートの設定については「7-4-3 トランジションレート」参照)
- ② トランジション部の BLACK TRANS ボタンを押してトランジションを実行します。




7-2. DSK トランジション

- ① DSK に使用するキーを作成します。(詳細は「11-1 ルミナンスキーの作成」、「11-2 バスキーの作成」参照)
- ② DSK トランジション操作部の CUT または MIX ボタンを押して点灯させ、トランジションタイプを選択します。
- ③ MIX トランジションの場合は、メニューでトランジションレートが設定できます。(トランジションレートの設定については「7-4-3 トランジションレート」参照)トランジションレートが有効の場合は、トランジション情報の DSK ランプが点灯します。
- ④ DSK トランジション操作部の DSK TRANS ボタンを押して、DSK トランジションを実行します。



7-3. BKGD、KEY1、KEY2 のトランジション

BKGD、KEY1、KEY2 のトランジションは、トランジションタイプを選択し、トランジションさせるバス(ネクストランジションバス)を選択して、AUTOボタンまたはフェーダレバーを使って実行します。複数バスの同時トランジションが可能です。ON/OFF AIR の状態、トランジションタイプの設定については、NEXT TRANSITION 部の上にあるトランジション情報表示を見て確認してください。



■ ON/OFF AIR の確認

NEXT TRANSITION 部のボタンは ON AIR のときは赤に(BKGD)ボタンは常に赤)、OFF AIR のときはオレンジに点灯します。KEY1、KEY2 の場合はさらにボタン上の ON ランプが赤く点灯します。 KEY1 OVER ボタンを押すと、KEY1 と KEY2 のレイヤーの位置が切り換わります。KEY1 が KEY2 の上のレイヤーにあるときはボタンは点灯、下のレイヤーにあるときはボタンは消灯します。


■ トランジションタイプの確認

BKGD、KEY1、KEY2 ボタンの上にあるトランジション情報表示では、ランプが点灯し、それぞれのバスが現在どのトランジションタイプに設定されているか確認することができます。

各トランジションの詳しい設定については以下のセクションを参照してください。

7-3-1. CUT トランジション

- ① PGM バス、PST バスでバスボタンを選択します。現在 ON AIR されている映像のボタンが赤に点灯、トランジション後の映像のボタンがオレンジに点灯します。
- ② NEXT TRANSITION 部でトランジションさせるバスを選択します。複数のバスを同時に CUTトランジションさせる場合は、トランジションさせたいバスのボタンを押してすべて点灯させます。
- ③ トランジション部の CUT TRANS ボタンを押してトランジションを実行します。



7-3-2. MIX、FAM、NAM トランジション

BKGD、KEY1、KEY2のトランジションでは、3種類のMIXトランジションが使用できます。 MIXトランジションでは、トランジション前の画像が次第に薄くなり、トランジション後の画像がしだい に濃くなりながらオーバーラップして切り換ります。

FAMトランジションでは、2つの画像がともに100%のレベルで重なって切り換ります。 NAMトランジションでは、輝度レベルの高い方が優先して出力されるため、背景が黒い画面合成に 有効です。

FAM、NAMトランジションが使用できるのはバックグランドのトランジションだけです。

- ① バックグランドをトランジションさせる場合は、PGM バス、PST バスでバスボタンを選択します。 現在 ON AIR されている映像のボタンが赤に点灯、トランジション後の映像のボタンがオレン ジに点灯します。KEY1、KEY2をトランジションさせる場合は、それぞれキーをセットアップして おきます。
- ② NEXT TRANSITION 部でトランジションさせるバスを選択します。複数のバスを MIX(FAM または NAM)トランジションさせる場合は、トランジションさせたいバスのボタンを押してすべて点灯させます。
- ③ TRANSITION TYPE 部でトランジションタイプを選択します。MIX トランジションの場合は MIX ボタンを押します。FAM トランジションの場合は MIX ボタンを押しながら WIPE ボタンを押します。NAM トランジションの場合は MIX ボタンを押しながら DVE ボタンを押します。トランジション情報表示でトランジションタイプを確認します。
- ④ 必要があれば、メニューでフェーダリミット(フェーダリミットの設定については「7-4-1 フェーダリミット」参照)、トランジションレートを設定します。(トランジションレートの設定については「7-4-3トランジションレート」参照)
- ⑤ AUTO ボタンまたはフェーダレバーでトランジションを実行します。

トランジションを行うバスで、ライン DVE(「9 ライン DVE」参照)またはフォースドバックグランド機能(「10-3-1 ビデオウォール内での WIPE 切換 (LINE DVE)」参照)を使用している場合は、FAM、NAM トランジションは使用できません。

7-3-3. WIPE トランジション

- ① バックグランドをトランジションさせる場合は、PGM バス、PST バスでバスボタンを選択します。 現在 ON AIR されている映像のボタンが赤に点灯、トランジション後の映像のボタンがオレン ジに点灯します。KEY1、KEY2をトランジションさせる場合は、それぞれキーをセットアップして おきます。
- ② NEXT TRANSITION 部でトランジションさせるバスを選択します。複数のバスをWIPEトランジションさせる場合は、トランジションさせたいバスのボタンを押してすべて点灯させます。

WIPE トランジションでは、バックグランドとキーヤの2つのバスを同時にトランジションさせることができます。ただし同一パターンが適用されます。

- ③ TRANSITION TYPE 部で WIPE ボタンを押します。トランジション情報表示でトランジションタイプを確認します。
- WIPE ボタンが点灯すると、メニュー画面に WIPE PATTERN リストが表示されます。コントロール F5 を回して使用したいパターンを選択します。ダイレクトパターン機能を使ってパターンを選択することもできます。パターン選択について詳しくは「7-5 パターン選択」を参照してください。

WIPE パターンをモディファイして、ボーダーやエッジの追加、アスペクトや開始ポジションの変更を行う場合は、「7-6 WIPE パターンのモディファイ」を参照してください。

- ⑤ 必要な場合はトランジションディレクションボタン(NOR、NOR/REV、REV)でトランジションの 方向を設定します。
- ⑥ 必要な場合は、メニューでフェーダリミット(フェーダリミットの設定については「7-4-1 フェーダリミット」参照)、トランジションレートを設定します。(トランジションレートの設定については「7-4-3トランジションレート」参照)
- ② AUTO ボタンまたはフェーダレバーでトランジションを実行します。

7-3-4. DVE トランジション

- ① バックグランドをトランジションさせる場合は、PGM バス、PST バスでバスボタンを選択します。 現在 ON AIR されている映像のボタンが赤に点灯、トランジション後の映像のボタンがオレン ジに点灯します。KEY1、KEY2をトランジションさせる場合は、それぞれキーをセットアップして おきます。
- ② NEXT TRANSITION 部でトランジションさせるバスを選択します。複数のバスを DVE トランジションさせる場合は、トランジションさせたいバスのボタンを押してすべて点灯させます。
- ③ TRANSITION TYPE 部で DVE ボタンを押すと、同ボタンが点灯し、DVEトランジションが選択されます。また、トランジション情報表示でトランジションタイプを確認することもできます。

別パターンを使って、BKGD、KEY1、KEY2 を同時に DVE トランジションさせることができます。ただし、これは使用可能な DVE チャネル(レイヤー)数によります。使用可能な DVE チャネル数については「9-2 DVE オプション」を参照してください。

DVE チャネルがすべて使用されていると、 \overline{DVE} ボタンを押しても点灯しません。 $\overline{KEY1}$ 、 $\overline{KEY2}$ の DVE 設定を解除するか、LINE DVE ON の設定を解除してから、 \overline{DVE} ボタンを押してください。(DVE チャネルについては「9-2 DVE オプション」を参照)

④ DVE ボタンが点灯すると、メニュー画面に DVE PATTERN リストが表示されます。コントロール F5を回して使用したいパターンを選択します。ユーザーパターンも選択できます。ダイレクトパターン機能を使ってパターンを選択することもできます。パターン選択について詳しくは「7-5パターン選択」を参照してください。

DVE パターンをモディファイして、ボーダーやエッジの追加、アスペクトや開始ポジションの変更を行う場合は、「7-7 DVE パターンモディファイ」を参照してください。ユーザーパターンについては、「8 ユーザーパターン」を参照してください。

- ⑤ 必要な場合はトランジションディレクションボタン(NOR、NOR/REV、REV)でトランジションの 方向を設定します。
- ⑥ 必要な場合は、メニューでフェーダリミット(フェーダリミットの設定については「7-4-1 フェーダリミット」参照)、トランジションレートを設定します。(トランジションレートの設定については「7-4-3トランジションレート」参照)
- ② AUTO ボタンまたはフェーダレバーでトランジションを実行します。

トランジションを行うバスで、ライン DVE(「9 ライン DVE ライン DVE」参照)またはフォースドバックグランド機能(「10-3-1 ビデオウォール内での WIPE 切換 (LINE DVE)」参照)を使用している場合は、DVEトランジションは使用できません。

■ DVE トランジションの方向

WIPE パターンと同様 DVE パターンの場合も、NOR、NOR/REV、REV の各トランジションボタンでトランジションの方向を変更できます。また DVE MODIFY メニューでは、KF モディファイを含めたトランジション方向の変更もできます。次のように設定します。

- ① メニューセレクト部 SHIFT ボタンを押して点灯させ、STATUS(SETUP)ボタンを押し、SETUP メニューを表示します。
- ② コントロール F1 を回して、DVE SETUP 行を選択します。コントロール F1 を押すか、DOWN ボタンを押して SETUP DVE SETUP メニューを表示します。
- ③ SETUP DVE SETUP メニューでコントロール F1 を回し、DVE MODE 行を選択します。
- ④ コントロール F2 を回して KF DIR 項目で NORMAL または REVERS を選択して、トランジション方向を変更します。 REVERSE に変更すると、パターンの向きが変わり、表示アイコンも変更されます。

■ DVE トランジションの端点処理

DVE 操作では、DVE 効果へ入るときと抜けるときに映像遅延の違いから、映像がぎこちなく見える場合があります。トランジションの開始点と終了点で必ず DVE 効果から抜けるようにすることで、映像のぎこちなさを緩和できます。(ただし、トレールなどはトランジション終了と同時に消えてしまうので注意が必要です。)端点処理の ON/OFF は、SETUP-DVE SETUPメニュー、DVE MODE 行のEDGE 項目で行います。

■ PRESET PATTERN CROP

DVE パターンすべてに対して、予めクロップ設定(トリミング)することが可能です。上下左右(ALL項目)を均一にクロップできる他、上下(T+B項目)、左右(L+R項目)それぞれ別にクロップすることもできます。 SETUP-DVE SETUP メニュー、 P PAT CROP 行で行います。 設定終了後は、コントロール F5を押して変更を確定してください。

パターン毎にクロップ設定することもできます。個別のクロップ設定は DVE MODIFY メニューで行います。「9-4-4 CROP」を参照してください。

■ DVE FILTER MODE (MODE1/MODE2)

DVE を適用する入力映像のタイプに合わせて、アンチエイリアスフィルタを 2 種類のレベルから選択できます。

MODE1: アンチエイリアスのレベルを強めて、画像縮小時などにギザギザになった斜めの境界線などを中間色で補色して滑らかにみせます。キャラクタ映像やカラーバーなどのコン

トラストのはっきりした画像に適しています。

MODE2: アンチエイリアスのレベルを弱めて、コントラストが弱い画像の輪郭がぼやけないようにします。自然画像などに適しています。

7-4. トランジション関連設定

7-4-1. フェーダリミット

フェーダリミットを変更し、トランジション前と後の画像が完全に切り換わらない状態でトランジションを終了させることができます。各バスのフェーダリミット操作は次のように行います。

■ フェーダリミット値の設定

各トランジションのフェーダリミットの値は、それぞれ以下のパラメータで設定します。

	「のには、これでいる」のバラグークに放んしたが。
トランジション	パラメータ
DSK の MIX トランジション	TRANSITION メニューFADER LIMIT 行 DSK または DSK メニュー、KEY TRANS 行 LEVEL
BKGD の MIX、FAM、NAM、 WIPE、DVEトランジション	TRANSITION メニューFADER LIMIT 行 BKGD
KEY1 の MIX、WIPE、DVE トランジション	TRANSITION メニューFADER LIMIT 行 KEY1 または KEY1 メニュー、KEY TRANS 行 LEVEL
KEY2 の MIX、WIPE、DVE トランジション	TRANSITION メニューFADER LIMIT 行 KEY2 または KEY2 メニュー、KEY TRANS 行 LEVEL

フェーダレバーの現在位置から FADER LIMIT 値を取得することもできます。NEXT TRANSITION 部で設定したいバスを押して点灯させます。トランジションを終了させたい位置にフェーダレバーを合わせます。その状態で、トランジション部にある FADER LIM ボタンを長押しすると、ブザーが鳴り、その FADER LIMIT 値を設定することができます。

■ フェーダリミットの ON/OFF 設定

各トランジションのフェーダリミットを有効にするかしないかの設定は次のように操作します。

トランジション	設定方法
DSK の MIX トランジション	DSK メニュー、KEY TRANS 行 LIMIT
BKGD の MIX、FAM、NAM、 WIPE、DVEトランジション	トランジション部 FADER LIM ボタン
KEY1 の MIX、WIPE、DVE トランジション	トランジション部 FADER LIM ボタンまたは KEY1 メニュー、KEY TRANS 行 LIMIT
KEY2 の MIX、WIPE、DVE トランジション	トランジション部 FADER LIM ボタンまたは KEY2メニュー、KEY TRANS 行 LIMIT

7-4-2. フェーダ設定

■ フェーダレバーのトランジション動作設定

トランジションレベルに対するフェーダレバーの動きは次の2種類から選択できます。

REG (初期設定): フェーダレバーの正規化された動きでトランジションレベルを判断します。 ABU (ABSOLUTE): フェーダレバーの絶対位置でトランジションレベルを判断します。

SETUP-MU MODE メニュー、TRANS CTRL 行で F2 を回して選択します。

■ フェーダレバーのゲインとオフセット

フェーダレバーの GAIN および OFFSET も調整できます。SETUP-OU MODE メニュー、FADER 行で F2、F3 を回してそれぞれ調整します。

7-4-3. トランジションレート

トランジションレートを変更してトランジションが何フレームで切り換わるかを設定できます。トランジションレートの設定は AUTO ボタンを押してトランジションを実行した場合のみ有効になります。フェーダレバーによるトランジションには適用されません。初期設定は30フレームです。

■ トランジションレートの確認

トランジションレートはトランジション部右上のトランジションレート表示欄で確認できます。現在トランジション状態にあるバスのランプが点灯し、トランジションレートが表示されます。トランジションレートが異なる複数のバスを同時にトランジションさせた場合、BKGD、KEY1、KEY2の優先順位で表示されます。




■ トランジションレート値の設定

各トランジションのトランジションレートの値は、それぞれ以下のパラメータで設定します。

トランジション	パラメータ
BLACK トランジション	TRANSITION メニューTRANS RATE2 行 BLACK
DSK の MIX トランジション	TRANSITION メニューTRANS RATE2 行 DSK または DSK メニュー、KEY TRANS 行 RATE
BKGD の MIX、FAM、NAM、 WIPE、DVE トランジション	TRANSITION メニューTRANS RATE1 行 BKGD
KEY1 の MIX、WIPE、DVE トランジション	TRANSITION メニューTRANS RATE1 行 KEY1 または KEY1 メニュー、KEY TRANS 行 RATE
KEY2の MIX、WIPE、DVE トランジション	TRANSITION メニューTRANS RATE1 行 KEY2 または KEY2 メニュー、KEY TRANS 行 RATE
フォースドバッググラウンド ON 時のレート量	TRANSITION メニューTRANS RATE2 行 FBG

トランジションレートは、秒表示とフレーム表示が使用できます。表示切換は、SETUP - OU MODE メニューの OU CTRL 行の RATE 項目で行います。秒表示設定の場合は SEC に設定します。トランジション部では右のように表示されます。



7-4-4. AUTO ボタン動作設定

トランジションを行う $\overline{\text{AUTO}}$ ボタンの動作を選択できます。 SETUP-MU MODE メニュー、 AUTO 行でコントロール $\overline{\text{F2}}$ を回して設定します。

設定	動作
PAUSE	トランジションが一時停止します。再度押すとトランジションを続行します。
CUT	トランジションを終了します。
RETURN	トランジションが開始点まで戻ります。

7-5. パターン選択

BKGD、KEY1、KEY2 で現在選択されているパターンは、メニュー画面のインフォメーション部にあるパターン情報欄で確認できます。また、TRANSITION メニューでもタイプ設定の一覧が確認できます。 TRANSITION メニューでは、現在選択されているパターンを変更することも可能です。

WIPE パターン、DVE パターンは通常はパターンリストをメニュー画面に表示して選択しますが、ダイレクトパターン機能を使って、より簡単に選択することもできます。

7-5-1. パターンの確認と設定

■ メニュー画面のパターン情報欄

メニュー画面のインフォメーション部にあるパターン情報欄では、現在選択されているパターンがリアルタイムに表示されます。選択しているパターンをモディファイしている場合、パターン番号の前に M の表示が付きます。(例: No: M001)

WIPE PAT No:001 BKGD PAT No:100 KEY1 PAT No:150 KEY2 PAT No:401


■ TRANSITION メニュー

メニューセレクト部で SHIFT ボタンを点灯させ、TRANS(PATTERN SEL)を押すと、TRANSITION メニューが表示され、PATTERN SEL 行へジャンプします。PATTERN SEL 行では、選択されているパターンがアイコンで表示され、 $F2 \sim F5$ を回してパターンを変更することもできます。

パラメータ名	操作	内容
WIPE	F2	現在選択されている WIPE パターン
BKGD	F3	現在バックグランドで選択されている DVE パターン
KEY1	F4	現在 KEY1 選択されている DVE パターン
KEY2	F5	現在 KEY2 選択されている DVE パターン

7-5-2. パターンリストポップアップメニュー

TRANSITION TYPE 部で WIPE ボタンを押すと WIPE PATTERN リストが表示されます。
TRANSITION TYPE 部で DVE ボタンを押すと DVE PATTERN リストが表示されます。
パターンリスト画面では、コントロール F5 を回してパターンを選択します。ページを移動する場合は、
UP/DOWN ボタンを押すか、F5 を押しながら回します。






7-5-3. ダイレクトパターン機能

ダイレクトパターンとは、WIPE パターンや DVE パターンをキーパッドの 〇~9のボタンに登録して直接呼び出すことができる機能です。ダイレクトパターンには WIPE パターン、DVE パターンをそれぞれ 10 個ずつ、20 個まで登録することができます。 WIPE、 DVE は SHIFT ボタンで切り換えます。 頻繁に使用する WIPE パターンや DVE パターンをダイレクトパターンへ登録しておくと便利です。

■ ダイレクトパターンの登録

① キーパッド上の DIRECT PATT ボタンを押します。キーパッドがダイレクトパターン用に変わり、 DIRECT PATT ボタン、STORE ボタン、ダイレクトパターンがすでに登録されている 0~9の ボタンが点灯します。

メニュー画面には WIPE PATTERN リストが表示されます。 DVE PATTERN リストを表示する場合は、SHIFT ボタンを押して切り換えます。



- ② キーパッドで STORE ボタンを押しながら、パターンを登録したいボタン(D~9)を押します。
- ③ メニュー画面のダイレクトパターン選択メニューで、コントロール F5 を回し、登録したいパターンを選択します。UP/DOWNボタンまたは F5 を押しながら回すとページ間の移動ができます。コントロール F5 を押すと、選択したパターンがキーパッドのボタンに登録されます。

■ ダイレクトパターンの選択

- ① トランジション部の NEXT TRANSITION 部で使用したいバスを押して選択します。
- ② キーパッド上の DIRECT PATT ボタンを押します。
- ③ 登録されている WIPE ダイレクトパターンアイコンがメニュー画面に表示されます。各アイコンはキーパッドの ①~9 のボタンに対応しています。使用したいパターンに対応するキーパッドのボタンを押します。パターンが選択され、バスが WIPE タイプに変わります。

DVE パターンを選択する場合は SHIFT ボタンを押して切り換えてください。

7-6. WIPE パターンのモディファイ

WIPE プリセットパターン(No.0~99)はモディファイが可能です。WIPE パターンを選び、WIPE MODIFY メニューで、モディファイ効果を設定します。WIPE MODIFY メニューでは、トランジション部で現在選択されているパターンに対して設定を行うことができます。このモディファイパターンは、プリセットパターンと同様に使用することができます。

7-6-1. モディファイ設定

- ① メニューセレクト部で WIPE(BORDER) ボタンを押し、WIPE MODIFY メニューを選択します。
- ② モディファイしたい WIPE パターンを選択します。(「7-5 パターン選択」参照)
- ③ WIPE MODIFY メニューの各パラメータを使ってパターンをモディファイします。 パターンの開始位置、マルチワイプ、アスペクト比、ソフトネス、アングルを設定する場合は、 WIPE POS 行で設定します。ボーダーをつける場合は BORDER 行と BRDR-COLOR 行で設定します。エッジをつける場合は、EDGE-TYPE 行と EDGE-MODE 行で設定します。詳しくは「7-6-3 WIPE MODIFY メニュー」を参照してください。

WIPE モディファイでは別のパターンに切り換えても、すべてのパラメータのモディファイ設定は維持され、設定が継承されます。パターンをプリセットの状態に戻したい場合は「7-6-2 WIPE MODIFY メニューの初期化」を参照して初期化してください。また、必要なモディファイデータはイベントメモリまたはメモリカードにバックアップしならが作業を行うことをお勧めします。バックアップ方法については、それぞれ「15 イベントメモリ」、「17-2 CFカードへのデータ保存」を参照してください。

7-6-2. WIPE MODIFY メニューの初期化

WIPE MODIFY メニューは次の2つの方法で初期化することができます。

■ メニューの INIT パラメータを使う

WIPE MODIFY メニュー、WIPE MODI 行で F5 を回し、POS, EDGE, BORDER, ALL のいずれかを選択します。コントロール F5 を押します。選択された項目のパラメータがすべて初期化されます。

■ WIPE POS ボタン点灯時に DEF ボタンを長押しする

モディファイ中のパターンを使用しているとき、ジョイスティック横の MIPE POS ボタン点灯時に DEF ボタンを長押しすると、すべてのモディファイデータが初期化されます。

7-6-3. WIPE MODIFY メニュー

パラメータ行	パラメータ	内容			
WIPE MODI	SELECT	WIPE パターンの選択			
WIFE WOOD	INIT	WIPE MODIFY メニューの初期化			
	TYPE	エフェクトの種類	MOSAIC, MONO, PAINT, NEGA, SEPIA		
EFFECT	LEVEL	TYPE で設定した エフェクトのレベル	1~16 (MOSAIC, PAINT のみ)		
	SAT/HUE	TYPE で設定したエフ	フェクトの色(セピアカラー)		
	INVERT	TYPE で設定したエフ	フェクトインバートの ON/OFF		
	POS X	X軸、Y軸のワイプ中	い心軸のオフセット		
WIPE POS (*1)	POS Y		10年のオンセット		
WIPE POS (1)	ANGLE	移動角度のオフセット	•		
	SOFT	境界線のエッジのぼれ	かし設定。0以下の場合はハードエッジ		
	MULTI-X	フェチロノづ時の V‐			
MULTI/ASPECT	MULTI-Y	マルチワイプ時のX方向、Y方向の分割数			
	ASPECT	パターンの縦横比 (*3)			
	SELECT	ボーダーの ON/OFF			
BORDER	SIGNAL	ボーダーに使う信号			
	WIDTH	ボーダー幅			
	SAT	- ボーダーに使用する色			
BRDR-COLOR	LUM				
BRDR-COLOR	HUE		5		
	COLOR				
EDGE-TYPE	TYPE	エッジの種類	OFF: エッジなし SQU: 四角エッジ SAW: 鋸歯状のエッジ RIP: 波状のエッジ		
	MODE	エッジ効果の方向	エッジ効果の方向		
EDGE MODE	AMP (*2)	エッジの高さ			
	FREQ (*2)	エッジパターン出現頻度			
EDGE-MODE	POS	エッジのベース位置			
	SPEED	エッジが動く速さ			

WIPE パターンによっては設定変更できないパラメータがあります。NONE と表示されている場合は値を変更で きません。

^(*1)ジョイスティック部の WIPE POS は POSITION パラメータへのショートカットです。ボタンのクリックでメニューを開かずにジョイスティックで変更できます。ダブルクリックでメニューへダイレクトに移動します。 (*2)AMP, FREQ の設定によっては、効果にフリッカが発生する場合があります。注意して設定を行ってください。 (*3)ASPECT の設定値を大幅に変更すると、のびた方向に傾斜がつきます。傾斜がついてしまった場合は、SOFT の設定を 0 より小さい値にしてください。(WIPE Ver.7.0 以降で対応)

7-7. DVE パターンモディファイ

DVE プリセットパターン (No.100~219) はモディファイが可能です。 DVE パターンを選び、 DVE MODIFY メニューで、モディファイ効果を設定します。 DVE MODIFY メニューでは、トランジション部で現在選択されているパターンに対して設定を行うことができます。 このモディファイパターンは、プリセットパターンと同様に使用することができます。

7-7-1. モディファイ設定

- ① メニューセレクト部で DVE(FREEZE)ボタンを押し、DVE MODIFY メニューを選択します。
- ② モディファイしたい DVE パターンを選択します。(「7-5 パターン選択 |参照)
- ③ DVE MODIFY メニューの各パラメータを使ってパターンをモディファイします。 詳しくは「9-4 DVE MODIFY メニュー」を参照してください。

■ チャネルの選択

200番台の DVE プリセットパターンは 2 チャネルパターンで、これらをモディファイする場合、または KEY など複数のバスに DVE をアサインする場合には、チャネル選択が必要になります。 2 チャネルパターンの場合は、 DVE MODIFY メニューを表示する方法が 2 通りあります。

<メニューで選択>

- ① BKGDトランジション部の DVE ボタンを押して点灯させます。(2 チャネルパターンは BKGDトランジションにしか使用できません。)
- ② DVE MODI ボタンを押し、DVE MODIFY メニューを開きます。
- ② F1 を回し、DVE MODI 行を選択します。
- ③ F3を回し、CHAN項目で、DVEをアサインしたバスを、PGM、PST、KEY1、KEY2から選択します。
- ④ パターンのモディファイを行います。

<キーパッドで選択>

- ① BKGD トランジション部の DVE ボタンを押して点灯させます。
- ② キーパッド上部にある DVE CH ボタンを押し、チャネル選択のポップアップメニューを表示します。。
- ③ PGM バス側のチャネルを変更する場合は、キーパッドの 7 (DVE PGM)を押してオレンジに点灯させます。PST バス側のチャネルを変更する場合は、キーパッドの 4 (DVE PST)を押してオレンジに点灯させます。
- ④ メニューセレクト部の DVE MODI ボタンを押して DVE MODIFY メニューを表示します。
- ⑤ パターンのモディファイを行います。

DVE モディファイでは、別のパターンに切り換えても一部パラメータのモディファイ設定は維持され、設定が継承されます。パターンをプリセットの状態に戻したい場合は「7-7-2 DVE MODIFY メニューの初期化」を参照して初期化してください。また、必要なモディファイデータはイベントメモリまたはメモリカードにバックアップしならが作業を行うことをお勧めします。バックアップ方法については、それぞれ「15 イベントメモリ」、「17-2 CFカードへのデータ保存」を参照してください。

■ 設定が継承されるパラメータ

下記のパラメータ行のパラメータはすべて、パターン変更後も設定が維持されます。

パラメータ行	パラメータ	
BORDER	WIDTH-X, WIDTH-Y, WIDTH-XY, ENABLE	
BDR COLOR	SAT, LUM, HUE	
SOFT EDGE	BDR-X, BDR-Y, BDR-XY, EDGE	
TRAIL	TYPE, LENGTH	
SHADOW	SHADOW, LEVEL	
FREEZE	FREEZE, STRB, NEGA	
DEFOCUS	SELECT, LEVEL, MOSAIC	
PAINT	Y-LV, C-LV, Y/C-LV	
MONO COLOR	SAT, HUE, SELECT	
HILITE COLOR	SAT, LUM, HUE	

7-7-2. DVE MODIFY メニューの初期化

DVE MODIFY メニューは次の2つの方法で初期化することができます。

■ メニューの INIT パラメータを使う

DVE MODIFY メニュー、DVE MODI 行で F5 を回し、, POS, ROT, CROP, WARP, BORDER, SHDW, SUBEFF, HILITE, ALL のいずれかを選択します。 コントロール F5 を押します。 選択された項目のパラメータがすべて初期化されます。

■ DVE POS または DVE ROT ボタン点灯時に DEF ボタンを長押しする

モディファイ中のパターンを使用しているとき、ジョイスティック横の DVE POS ボタンまたは DVE ROT ボタン点灯時に DEF ボタンを長押しすると、すべてのモディファイデータが初期化されます。


■ USER ボタンを使用する

USER ボタンに WIPE MODIFY RESET 機能をアサインします(「4-3-3. ユーザーボタン」参照)。ボタンを押すと、現在選択されている WIPE パターンが初期値に戻ります。

7-7-3. DVE パターンモディファイ設定例


ここでは DVE パターン No.118 を使って、開始位置を変更する操作を例にモディファイ操作手順を説明します。

- ① メニューセレクト部で DVE(FREEZE)ボタンを押し、DVE MODIFY メニューを選択します。
- ② DVE MODI 行で F2 を回し、DVE パターン(この例では No.118)を選択します。トランジション 部で DVE ボタンを押し、DVE PATTERN リストから選択することもできます。
- ③ F1を回して DVE POS 行を選択します。
- ④ F2、F3を回してトランジションの開始位置を移動します。ここでは POS (X, Y)にそれぞれ 500 を入力します。



ジョイスティック部の DVE POS ボタンを押すと、メニューを開かずにジョイスティックで DVE の POS(X,Y)の設定ができます。 DVE POS ボタンをダブルクリックすると、 DVE MODIFY メニュー、 DVE POS 行へジャンプします。

No.118 は中央に向かって画像が縮小して切り換わるパターンです。この状態でトランジションを実行すると、画面全体が右上に向かって収束していきます。



7-7-4. モディファイパターンのユーザーパターン登録

DVE プリセットパターンのモディファイを行った後、そのパターンをユーザーパターンとして登録することができます。登録操作は以下の手順で行います。


- ① DVE プリセットパターンをモディファイします。
- ② メニューセレクト部で DVE(FREEZE)ボタンを押し、DVE MODIFY メニューを表示します。
- ③ DVE MODI 行へカーソルを移動します。コントロール F4 を回して OFF から、登録先のユーザーパターン番号(401~450)に変更します。
- ④ F4を押して、モディファイしたパターンを選択したユーザーパターンに登録します。

8. ユーザーパターン

8-1. ユーザーパターン概要


ユーザーパターンとはユーザーが自由に作成できる DVE パターンです。合計 50 パターン分の登録/作成が可能です。作成したユーザーパターンはプリセットパターンと同様に使用することができます。また、作成済みのユーザーパターンに対してモディファイを行うこともできます。ユーザーパターンデータは CFカードへのバックアップが可能です(ファイルの拡張子は U01~U50)。「17-2 CFカードへのデータ保存」を参照してください。

ユーザーパターンの作成および実行の手順は以下のとおりです。



ユーザーパターン	最大
登録数	50 パターン
1 パターンの	最大
キーフレーム数	50KF
全ユーザーパターン で使用可能な 総キーフレーム数	704KF

DVE パターンデータ構造



ユーザーパターンで使用可能なキーフレーム総数は最大 **704KF** です。使用可能なキーフレーム が存在しない場合、ユーザーパターンにキーフレームを追加することはできません。

<u>8-2. ユ</u>ーザーパターンの編集

ユーザーパターン編集は USER PATTERN メニューとキーパッドで行います。

USER PATTERN メニューの **SELECT 項目でユーザーパターン番号を選択**すると OU は **USER PATTERN MODE** に変わり、キーパッド上の DVE CH ボタンを押すとキーパッドが **USER PATTERN 編集用**になります。この章では、キーパッドと記載した場合、通常 USER PATTERN 編集用キーパッドを指します。

操作項目		操作セクション	操作	参照			
1	USER PATTERN メニュー を開く		メニュー セレクト部	USER(SEQ)ボタンを押す	8-2-1		
2	2 ユーザーパターンの選択		USER PATTERN メニュー	SELECT 項目で番号を選択する(OU を USER PATTERN MODE に変更する)	0-2-1		
	上書き禁止	:解除	USER PATTERN メニュー	PROTECT 項目を OFF にする	8-2-2		
	キーパッドを USER PATTERN 編集用に切り 換える(*1)		キーパッド上	DVE CH ボタンを押してオレンジ点灯させる。メニュー画面にポップアップが表示される	8-2-3		
			キーパッド	7(CH1)または 4(CH2)を押す			
		CH 選択	USER PATTERN メニュー	CH SEL 項目で選択	8-2-4		
		バスの アサイン	PGM/PST バス列	PGM または PST を使用(各バス列の DVE ボタンを押す)	8-2-5		
		KF 新規作成	キーパッド	STORE(KF ADD)を押す			
			キーパッド	+/-で順方向、SHIFT と+/-で逆方向移動			
		KF 選択	USER PATTERN メニュー	KF SEL 項目で選択	8-2-6		
		KF 追加	キーパッド	STORE(KF ADD)を押す			
3	.ºA >.	KF 挿入	キーパッド	9(KF INSERT)を押す	8-2-7		
	パターン 編集	KF 上書き	キーパッド	RECALL(KF OVERWRITE)を押す			
	1710213	KF 削除	キーパッド	CLEAR 次いで ENTER を押す	8-2-9		
		KF コピー/ ペースト	キーパッド	2(KF COPY)でコピー、 3(KF PASTE)でペースト	8-2-8		
		-			KF DUR 設定	USER PATTERN メニュー	KF DUR 項目で設定
			キーパッド	5(KF DUR)を押す			
		補間モード	USER PATTERN メニュー	INTERP 項目で選択	8-2-10		
			キーパッド	8(INTERP)を押す			
		パターンの 動作確認	USER PATTERN メニュー	PREV 項目で実行	8-2-12		
	ユーザーパターン削除		USER PATTERN メニュー	DELETE 項目で操作	8-2-13		
4	4 キーパッドを通常に戻す		キーパッド上	DVE CH ボタンを押す。メニュー画面のポップアップが消える	8-2-14		
5			USER PATTERN メニュー	SELECT 項目を OFF に戻す	0-2-14		
6	6 ユーザーパターンの モディファイ		DVE MODIFY メニュー		9-4		

8-2-1. USER PATTERN メニューの表示

メニューセレクト部の USER(SEQ)ボタンを押し、USER PATTERN メニューを表示します。


■ ユーザーパターンの選択

コントロール F1を回して、メニュー画面の PAT CTRL 行を選択します。コントロール F2を回して SELECT 項目で編集するパターン番号を選択します。メニュー上部のインフォメーション部の表示が NORMAL MODE から USER PATTERN MODE に変わり、メニュー画面上に USER PATTERN 編集に関する情報が表示されます。

SEQUENCE MODE 時は、F2を回しても(SELECT 項目)USER PATTERN MODE に切り換わりません。SEQUENCE メニューの一行目で F2を回し OFF を選択して OU を NORMAL MODE に切り換えてから USER PATTERN MODE に入ってください。

■ ユーザーパターン情報

USER PATTERN メニュー上の SELECT 項目でいずれかのパターンを選択すると、OU が USER PATTERN MODE に変わり、メニュー上のインフォメーション部に USER PATTERN 編集に関する各種情報が表示されます。



表示情報	説明
CUR PAT	現在選択しているユーザーパターン番号を表示します。
CUR CH	現在選択しているチャネル番号を表示します。
CUR KF	現在選択している KF 番号を表示します。
REST OF KF	使用可能な KF 残数を表示します。

USER PATTERN メニューでは次の操作が可能です。各操作の詳細については、関連する章を参照ください。

行	項目名	説明	
SELECT		編集を行うユーザーパターン番号を選択します。	8-2-1
PAT	PROTECT	選択パターンを上書き禁止とします。	8-2-2
CTRL	DELETE	選択パターンを削除します。	8-2-13
	PREV	選択パターンを実行して確認します。	8-2-12
	CH SEL	編集対象のチャネルを選択します。(キーパッド操作と連動)	8-2-4
KF K	KF SEL	カレント KF を選択します。(キーパッド操作と連動)	8-2-6
EDIT KF DUR		カレント KFー次 KF 間の間隔を設定します。	8-2-11
	INTERP	カレント KFー次 KF 間に適用される補間モードを設定します。 8-2	
DUAL PATT	PRIORITY	2 チャネルパターンのチャンネルプライオリティの切り換えポイントを 100 段階で設定します。 0: トランジション開始直後に切り換え(初期値) 50: トランジションの真ん中で切り換え 100: トランジション後に切り換え	

8-2-2. PROTECT の設定


ユーザーパターン編集時には USER PATTERN メニューにある PROTECT 項目を OFF に設定してから行います。ユーザーパターンを変更/上書き禁止にする場合は、 $\frac{PROTECT}{T}$ 項目を ONに設定します。

- ① コントロール F1 を回して、PAT CTRL 行にカーソルを合わせます。
- ② コントロール F3 を回して、PROTECT 項目を設定します。

8-2-3. キーパッドを USER PATTERN 編集用にする

キーパッド上にある DVE CH ボタンを押して点灯させます。キーパッドが USER PATTERN 編集用に切り換わり、メニュー画面上には USER PATTERN 編集用時の機能を示すウィンドウがポップアップ表示されます。

■ USER PATTERN 編集用キーパッド



※〇で囲んだボタンは、PROTECT ON 時は使用できません。

ボタン	機能	説明
7	CH1 SELECT	DVE チャネル 1 を選択します。(メニューCH SEL 項目でも設定可能)
8	INTERP	選択している KF の補間タイプを設定します。ボタンを押すと CUT → LINE → SMOOTH と切り換わります。RECALL (OVERWRITE)を押して確定します。
9	KF INSERT	現在の DVE の状態を新規 KF として挿入します。
STORE	KF ADD	現在の DVE の状態を新規 KF として追加します。
4	CH2 SELECT	DVE チャネル 2 を選択します。(メニューCH SEL 項目でも設定可能) (LINE DVE を 2 チャネル使用または 2CH パターン使用時のみ)
5	KF DUR	選択している KF のデュレーションを設定します。ボタンを押すとキーパッド 入力状態になり、数値入力できます。RECALL (OVERWRITE)を押して確 定すると、再び USER PATTERN 編集用キーパッドに戻ります。
RECAL L	KF OVERWRITE	現在の DVE の状態を選択している KF(カレント KF)に上書きします。
2	KF COPY	KF をコピーします。
3	KF PAST	KFを上書きします。
+/-	KF INC/DEC	KFを移動します。
CLEAR	KF DELETE	CLEAR 押し、次に ENTER を押して KF を削除します。
SHIFT		+/- と組み合わせて KF の移動に使用します

USER PATTERN メニュー以外のメニューが表示されている場合でも、DVE CH ボタンを押すとキーパッドは USER PATTERN 編集用に変わります。

8-2-4. DVE チャネルの選択(メニュー/キーパッド)

現在選択している DVE チャネル(CUR CH)は次の項目で確認できます。

セクション	項目
メニュー上のインフォメーション部	CUR CH
USER PATTERN メニュー	CH SEL

モディファイ対象となる DVE チャネルはキーパッドの次のボタンで選択します。

CH1 の選択	キーパッドの7を押します
CH2 の選択	キーパッドの 6を押します

現在選択中のボタンがオレンジ点灯します。メニューCH SEL 項目でも選択できます。

8-2-5. キーフレームの新規作成

選択したユーザーパターンにキーフレームが登録されていない場合、最初にキーフレームを新規 作成する必要があります。次のように操作します。

- PGM バスで LINE DVE をアサインします(「9-1 ライン DVE の設定」参照)。2 チャネル使用 する場合は PST バスにも LINE DVE をアサインします。
- ② DVE モディファイを行い、キーフレームとして登録したい DVE 映像を作成します。(「9-3 LINE DVE のモディファイ設定例」参照)
- ③ キーパッドで STORE (KF ADD)を押し、新規キーフレームを作成します。

8-2-6. キーフレームの選択 (メニュー/キーパッド)

現在選択しているキーフレーム(カレント KF)の番号は次の項目で確認できます。

セクション	項目
メニュー上のインフォメーション部	CUR KF
USER PATTERN メニュー	KF SEL

キーフレームの移動は下記のキーパッドのボタンを使って行います。

ボタン	機能	説明
+/-	KF INC	次のキーフレームへ移動します。
+/- + SHIFT	KF DEC	前のキーフレームへ移動します。

メニューKF SEL 項目でも選択できます。

8-2-7. キーフレームの追加と上書き (キーパッド)

キーフレームの追加方法は日ボタンによる INSERT と STORE ボタンによる ADD の二種類あります。また、事前に KF DUR、INTERP 項目を設定した状態で追加操作を行なえば、設定した KF DUR、INTERP で新規 KF が追加されます。

■ キーフレーム追加前

総 KF 数:5 / カレント KF:3 の場合

CH1 1 2 3	4 5	
-----------	-----	--

■ KF INSERT によるキーフレーム追加

現在の DVE 状態を新規 KF としてカレント KF の手前に作成します。

新規 KF として KF3 が挿入され、総 KF 数:6 / カレント KF:3 となります。

キーフレーム追加前の KF3、KF4、KF5 はそれぞれ KF4、KF5、KF6 となり、後方へ移動します。

■ KF ADD によるキーフレーム追加

現在の DVE 状態を新規 KF としてカレント KF の後ろに作成します。

シルエッ		スをはること			(1 0) B	とうににんしかり。	
CH1	1	2	3 4	4	5	6	

新規 KF として KF4 が追加され、総 KF 数:6 / カレント KF:4 となります。

キーフレーム追加前の KF4、KF5 はそれぞれ KF5、KF6 となり、後方へ移動します。

■ キーフレームの上書き

キーパッド上のRECALLボタンを押します。現在の DVE 状態がカレント KF に上書きされます。

8-2-8. キーフレーム のコピー/ペースト (キーパッド)

- ① キーパッドのF/-と SHIFT を使ってコピーするキーフレームを選択します。
- ② キーパッドの 2を押し、キーフレーム情報をコピーします。
- ③ コピー先のキーフレームを選択します。キーパッドの3を押します。
- ④ キーフレーム情報は、コピー先のキーフレームに、上書き(ペースト)されます。


8-2-9. キーフレームの削除(キーパッド)

- ① キーパッドの+/-と SHIFT を使って削除したいキーフレームを選択します。
- ② キーパッドの CLEAR を押します。
- ③ ENTER を押してキーフレームを削除します。
 ENTER を押す前に CLEAR を押すと操作がキャンセルされます。

8-2-10. 補間モードの選択 (メニュー)

ユーザーパターンでは KF 単位で補間モードを設定することができます。

- ① コントロール F1 を回して、PAT CTRL 行にカーソルを合わせます。
- ② コントロール F2 を回して、SELECT 項目で対象パターンを選択します。
- ③ コントロール F1 を回して、KF EDIT 行にカーソルを合わせます。
- ④ コントロール F2 を回して、対象となるチャネルを、コントロール F3 を回して対象となるカレント KF をそれぞれ選択します。
- ⑤ コントロール F5 を回して、INTERP 項目で補間モードを設定します。設定された補間モードは "カレント KF 次 KF"間に適用されます。
 - 各補間モードの動作を以下の図で表します。



⑥ キーパッドの RECALL(OVERWRITE)を押して、KF を上書きします。変更した補間モードが 有効になります。

DVE CH ボタン点灯時には、キーパッドの8を押すと、補間タイプを選択することができます。 選択後は上書き操作が必要です。

8-2-11. キーフレームデュレーションの設定

キーフレームデュレーションの初期設定は30フレームです。これをキーフレーム単位で変更することができます。

- ① キーパッドまたは USER PATTERN メニューでキーフレームを選択します。(KF1 と KF2 間の デュレーションを設定するときは、KF1 を選択します。)
- ② USER PATTERN メニューでコントロール F1 を回して、KF EDIT 行にカーソルを合わせます。
- ③ コントロール F4 を回して KF DUR 項目でデュレーションを変更します。
- ④ キーパッドの RECALL(OVERWRITE)を押して、KFを上書きします。変更したデュレーションが有効になります。

キーパッドが USER PATTERN 編集用のとき(DVE CH ボタン点灯)は、キーパッドの 5(KF DUR)を押すことで、KF デュレーションを設定することができます。キーパッドで数値を入力後上書き操作が必要です。

8-2-12. ユーザーパターンの確認

作成中のユーザーパターンの動きを確認することができます。

- ① コントロール F1 でカーソルを PAT CTRL 行に合わせます。
- ② コントロール F5 を押します。
- ③ フェーダレバーまたは AUTO ボタンを使って作成中のパターンのトランジションを実行します。 (このときバックグランドで使用しているパターン番号がかわるため、注意してください。)

キーパッドが USER PATTERN 編集用のとき(DVE CH ボタン点灯)は、キーパッドの ENTER(PREV)を押すことで、ユーザーパターンを確認することができます。ボタンを押した後、フェーダレバーまたは AUTO ボタンを使って作成中のパターンのトランジションを実行します。

8-2-13. ユーザーパターンの削除

ユーザーパターン内の設定情報を全て削除します。

- ① コントロール F1 を回して、PAT CTRL 行にカーソルを合わせます。
- ② コントロール F2 を回して、SELECT 項目で対象パターンを選択します。
- ③ コントロール F4 を回して DELETE 項目を ON に設定します。コントロール F3 を押すと、メニュー上に確認のポップアップが表示されます。
- ④ コントロール F4を回して YES にカーソルを合わせて、F4を押すと削除が実行されます。 NO カーソルを合わせて F4を押すと操作がキャンセルされます。

8-2-14. ユーザーパターン編集の終了

DVE CH ボタンを押して消灯させ、通常のキーパッドに戻します。KF 編集ポップアップが消え、キーフレームの追加/削除ができなくなります。

ユーザーパターン編集をすべて終了するときは、USER PATTERN MODE を抜けて、OU を通常モード(NORMAL MODE)へ戻します。USER PATTERN メニューの SELECT 項目を OFF に戻すと OU は NORMAL MODE へ戻ります。

<u>8-3. ユーザーパターンの実行</u>

モディファイしたユーザーパターンは他の DVE プリセットパターンと同様にバスにアサインし、実行することができます。USER PATTERN メニュー上の SELECT 項目で選択した 1~50 は、パターンとしてバスへのアサインするときは No.401~450 となります。他の DVE プリセットパターンと同様に TRANS メニュー、DVE MODIFY メニュー、パターンリスト、ダイレクトパターンを使用してアサインします。

8-4. 作成済みキーフレームへのモディファイ

作成済みのキーフレームを対象にモディファイする場合は次の手順で操作します。

- ① ユーザーパターンを選択します。(「8-2-1 USER PATTERN メニューの表示」参照)
- ② チャネルを選択します。(「8-2-4 DVE チャネルの選択」参照)
- ③ キーフレームを選択します。(「8-2-6 キーフレームの選択」参照。)モニタを接続している場合、選択したキーフレームの状態が出力されます。
- ④ キーフレームのモディファイを行ないます。
 - KF DUR、INTERPを変更する場合

USER PTATTERN メニュー上で操作し、パラメータを変更します。(「8-2-10」、「8-2-11」参照)

■ DVE モディファイ パラメータを変更する場合

DVE MODIFY メニューを開くと対象 KF の状態が表示されます。各パラメータを操作して、モディファイします。モニタを接続している場合、モニタ出力でモディファイ状況を確認することができます。


⑤ モディファイ終了後、キーパッド上の DVE CH ボタンを押してキーパッドを USER PATTERN 編集 用に変え、RECALL(OVERWRITE)ボタンを押して上書きを実行します。上書きを実行しないと、変更した情報は反映されません。また、上書きせずにキーフレームを変更した場合、モディファイ中の情報は全て破棄されます。

9. ライン DVE

LINE DVE とは、個別のバスに対して DVE エフェクトを適用し、縮小、拡大、移動、回転、ライティングなどを使って、そのバスの映像をモディファイ可能にする設定です。PGM、PST、KEY1、KEY2 バスに適用できます。M/E バス列の DVE ボタンはライン DVE の ON/OFF ボタンです。

9-1. ライン DVE の設定

ライン DVE 用の DVE MODIFY メニューを開くためには次のボタンを使用します。



9-1-1. PGM バスの場合

- ① PGM バス上で DVE ボタンを押します。PGM バスで選択されている信号のバスボタンと DVE ボタンが赤く点灯します。
- ② キーパッド上部の DVE CH ボタンを押します。 7(DVE-PGM) ボタンがオレンジに点灯します。 キーパッドの 7(DVE-PGM) ボタンが緑点灯している場合は、7(DVE-PGM) ボタンを押してオレンジに点灯させてください。
- ③ メニューセレクト部の DVE(FREEZE) ボタンを押すと、PGM バス用の DVE MODIFY メニューが開きます。(「9-4 DVE MODIFY メニュー」参照)

9-1-2. PST バスの場合

- ① PST バス上で DVE ボタンを押します。PST バスで選択されている信号のバスボタンと DVE ボタンが赤く点灯します。
- ② キーパッド上部の DVE CH ボタンを押します。4(DVE-PST) ボタンがオレンジに点灯します。 キーパッドの 4(DVE-PST) ボタンが緑点灯している場合は、4(DVE-PST) ボタンを押してオレンジに点灯させてください。(「9-4 DVE MODIFY メニュー」参照)
- ③ メニューセレクト部の DVE(FREEZE) ボタンを押すと、PST バス用の DVE MODIFY メニューが開きます。(「9-4 DVE MODIFY メニュー」参照)

9-1-3. KEY1、KEY2 の場合

- ① BUS SELECT 部で KEY1 または KEY2 ボタンを押して点灯させます。
- ② KEY/AUX バス上で DVE ボタンを押します。KEY/AUX バスで選択されている信号のバスボタンと DVE ボタンが赤く点灯します。
- ③ キーパッド上部の DVE CH ボタンを押します。キーパッドの 1(DVE KEY1) ボタン(KEY1 の場合)または 0(DVE KEY2) ボタン(KEY2 の場合) がオレンジに点灯します。緑点灯している場合は、ボタンを押してオレンジに点灯させてください。(「9-4 DVE MODIFY メニュー」参照)
- ④ メニューセレクト部の DVE(FREEZE)ボタンを押すと、KEY1バス用またはKEY2バス用 DVE MODIFY メニューが開きます。(「9-4 DVE MODIFY メニュー」参照)

DVE チャネルに空きがない場合は、LINE DVE 機能は使用できず、ボタンを押しても点灯しません。BKGD、KEY1、KEY2の DVE トランジション、または他の LINE DVE を解除してから、再度ボタンを押してください。DVE のチャネル数については「9-2 DVE オプション」を参照してください。

DVE MODIFY メニューでどのバスの設定を行うかは、キーパッドにある 7(DVE-PGM)、4(DVE-PST)、1(DVE KEY1)、0(DVE KEY2)ボタンの点灯色で決まります。

DVE(FREEZE)ボタンを押すと、オレンジ点灯しているボタンの DVE MODIFY メニューが開きます。

9-2. DVE オプション

HVS-1000 シリーズには 2 種類の DVE オプションがあります。オプション装着によってそれぞれ下表の操作が可能になります。

構成	チャネル(レイヤー)数		パターン数	エフェクト
件以	HD	SD	ハダーン剱	エンエクト
標準構成時	1	2	58	DVE MODIFY
DVE-1000HS 增設時	2	4	58	DVE MODIFY
DVE-1000HSA 增設時	2	4	120	WARPを含む DVE MODIFY

■ 3D DVE パターン

アドバンスト DVE オプション(DVE-1000HSA)追加によって、ページターンなど WARP 効果を使った複雑な DVE プリセットパターンも使用できるようになります。また、200番台の2チャネルパターンが使用できるのは BKGDトランジションの場合だけです。KEY の場合は1チャネルのプリセットパターンのみ使用可能です。

■ DVE チャネル(レイヤー)

DVE を使用できるバスの数は、使用可能なレイヤー数と使用するパターンのチャネル数によって決まります。標準 DVE(1 チャネル)パターンを使用する場合は、標準構成、SD モード時ではバックグランドと KEY1 の同時 DVE トランジションが可能です。オプション構成時、SD モード時では、バックグランドトランジションに2チャネルパターンを使用し、KEY1、KEY2に1チャネルパターンを使用して同時に DVEトランジションさせることができます。

LINE DVEを使用する場合は、1つのバスで1チャネル(1レイヤー)を使用することになります。DVEトランジションとの併用は可能です。たとえば、PGM バスと PST バスで LINE DVE を使用し、KEY1 でDVEトランジションを実行するという操作ができます。しかし、全体で使用できるチャネル数は変わりませんので、使用可能なレイヤー数を考慮して設定を行ってください。

DVE チャネルがすべて使用されている場合は、DVE ボタンを押したときや、LINE DVE ボタンをON にしたときに、ボタンが点灯せず、設定することができません。その場合は、他の DVE 設定を解除してから再度ボタンを押してください。

9-3. LINE DVE のモディファイ設定例

ここでは、PGM バスを LINE DVE に設定して、PGM 画像を縮小するモディファイを例に操作手順を説明します。

- ① PGM バス上で DVE ボタンを押して点灯させます。
- ② DVE(FREEZE)ボタンを押して、DVE MODIFY メニューを開きます。
- ③ メニューセレクト部の DVE(FREEZE)ボタンがオレンジに点灯します。キーパッド部 7(DVE-PGM) ボタンがオレンジに点灯しているのを確認してください。緑点灯の場合は、7(DVE-PGM) ボタンを押してオレンジに点灯させます。
- ④ F1 を回して DVE POS 行を選択します。
- ⑤ F4を回し、SIZE-XY パラメータを変更すると、縦横等倍で PGM 画像の大きさが変わります。
- ⑥ F2、F3 を回して POS-X、POS-Y パラメータを調整すると PGM 画像の位置が移動できます。



ジョイスティック部の DVE POS ボタンを押して点灯させると、メニューを開かずにジョイスティックで DVE POS (X,Y)が設定できます。 DVE POS ボタンをダブルクリックすると、 DVE MODIFY メニューの DVE POS 行ヘジャンプします。

9-4. DVE MODIFY メニュー

HVS-1000HS では DVE プリセットパターンを使用した DVE トランジションの他に、LINE DVE と呼ばれる操作が可能です。 DVE トランジションは、予め設定されている DVE エフェクトのシーケンスをバスに適用しますが、LINE DVE は個別のバスに対して手動による DVE エフェクト操作を可能にするものです。 LINE DVE を使ってどのようなエフェクトを適用するかは DVE MODIFY メニューで設定します。また、 DVE プリセットパターン自体も DVE MODIFY メニューを使ってモディファイすることができます。 この章では DVE に使用できるモディファイ効果と DVE MODIFY メニューの詳細について説明します。

LINE DVE をモディファイするための設定手順については「9-3 LINE DVE のモディファイ設定例」、DVE プリセットパターンをモディファイするための手順については「7-7-3 DVE パターンモディファイ設定例」をそれぞれ参照してください。

次のようなモディファイ効果が使用できます。LINE DVE の場合も、DVE パターンの場合も同じメニューを使ってモディファイします。

表示ボタン	カテゴリー	パラメータ行	パラメータ	注意/参照	
	DVE STILL の保存と 有効/無効設定	DVE STILL	STORE. BACK IMAGE	9-4-2	
	位置設定	DVE POS	X, Y		
	サイズ設定	SIZE	X, Y	9-4-1	
	サイズ設定	DVE POS	XY		
DVE	ローカル位置設定	LOCAL POS	X, Y, Z		
	ローカル回転設定	LOCAL ROT	X, Y, Z	9-4-1	
	グローバル位置設定	GLOBAL POS	X, Y, Z	9-4-1	
	グローバル回転設定	GLOBAL ROT	X, Y, Z		
	フェードレベル	FADE/PERSP	FADE LV		
	パースペクティブ	FADE/PERSP	PERSP	9-4-2	
		CROP	ENABLE, ALL		
CROP	クロップ設定	CROP POS	TOP, BOTTOM, LEFT, RIGHT	9-4-4	
	パターンのレベル、	WARP1	TYPE, LEVEL	9-4-5	
WARP (オプション)	方向、変調度、回転設定	WARP2	DIR, RAD, ROLL 他	HILITE、MOSAIC と 併用できないタイプが ある	
	ボーダー	BORDER-IN	ENABLE, WID (X, Y, XY)		
		BRDR COLOR	SAT, LUM, HUE,	0 KEY 使用不可 (DVE Ver.1) KEY 使用可能 (DVE Ver.2)	
BORDER		SOFT EDGE	BDR (X, Y, X/Y) EDGE SOFT		
		BORDER-OUT (DVE Ver.2.05)	ENABLE, WID (X, Y, XY)		
TRAIL	トレール効果	TRAIL	TYPE, LENGTH	0	
SHADOW	シャドウ効果	SHADOW	SOFT, X, Y, LEVEL	1 ^U	
SUB EFF	デフォーカス効果	DEFOCUS	SELECT, LEVEL (H, V, H/V)	9-4-8	
	単色効果	MONO-COLOR	SAT, HUE, SELECT		
MOSAIC	モザイク効果		MOSAIC	9-4-8 WARPタイプ MULTIと併用不可	
	ペイント効果	PAINT	Y-LV, C-LV, Y/C-LV	9-4-8	
HILITE	ハイライト効果	HILITE	POS, WIDTH, TYPE, BAR ROT, SPOT RAD	9-4-9 一部の WARP タイプ では併用不可	
		HIL COLOR	SAT, LUM, HUE	2.0.01713 1 . 3	
	フリーズ効果		FREEZE		
FREEZE	ストロボ効果	FREEZE	STRB, MODE	9-4-8	
	ネガ効果		NEGA		

DVE MODIFY メニューは連続しています。メニューセレクト部の DVE 関連のボタンを押すと、特定のメニュー行へジャンプします。()内で表示されているボタン名を使用する場合は、SHIFT ボタンを押して点灯させてから押します。 表内の網掛けの項目は DVE Ver.2 で操作可能です。

9-4-1. 位置とサイズ


■ POSITION

POSITION パラメータは出力画面を基準にします。

POSITION は出力画面の中心点を原点(0,0)とした二次元の XY 座標です。


POSITION はこの原点(0,0)から DVE 画像の中心点までの変移を表します。

(下図は SIZE (500,500)、GLOBAL POSITION, LOCAL POSITION がともに(0,0,0)の例)




■ SIZE

POSITION 座標系での X 軸 Y 軸方向の大きさを表します。GLOBAL POSITION, LOCAL POSITION で Z 軸により画像の大きさが変るのとは違いますので注意してください。 (下図は POSITION が(0,0)の例)



■ LOCAL POSITION

LOCAL POSITION パラメータは DVE 画像を基準にします。
LOCAL POSITION は DVE 画像の中心を原点(0,0,0)とした三次元の座標です。
LOCAL POSITION はこの原点からの X 軸、Y 軸、Z 軸の変移を表します。
POSITION および GLOBAL POSITION の値によって、LOCAL POSITION の座標軸が変ります。




■ GLOBAL POSITION

GLOBAL POSITION パラメータは DVE 操作の基準です。

GLOBAL POSITION の座標軸は POSITON の XY 座標を原点(0,0)として、これに Z 軸を加えた 三次元の座標軸です。


GLOBAL POSITION はこの原点からの X 軸、Y 軸、Z 軸の変移を表します。

GLOBAL POSITION が移動すると、それに伴い LOCAL POSITION の座標軸も移動します。




■ LOCAL ROTATION


LOCAL ROTATION は LOCAL POSITION 座標軸(GLOBAL POSITION が原点)を中心に DVE 画像を回転します。X 軸、Y 軸、Z 軸のプラス方向、マイナス方向にそれぞれ約 8 回転させることができます。



X軸方向の回転




Y軸方向の回転




Z軸方向の回転

■ GLOBAL ROTATION


GLOBAL ROTATION は GLOBAL POSITION 座標軸(XY 軸は POSITION が原点)を中心に回転します。X 軸、Y 軸、Z 軸のプラス方向、マイナス方向にそれぞれ約8回転させることができます。



X軸方向の回転



Y軸方向の回転



Z軸方向の回転

POSITION の位置と GLOBAL POSITION の位置が重なる場合は、LOCAL ROTATION と GLOBAL ROTATION は同じ回転になります。

LOCAL ROTATION と GLOBAL ROTATION の値をコントロールで操作するときの 1 ステップの値は、360、1000(初期設定)、4000 の 3 タイプから選択できます。設定は SETUP-DVE SETUP メニューの ROT STEP 項目で行います。

9-4-2. DVE STILL (DVE Ver.2)

DVE STILL は DVE 専用のスチル画像です。 DVE STILL はページターンやページロールの背面の画像として、また PIZZA BOX の側面画像として使用することができます。

■ DVE STILL 画像を保存する

- ① DVE STILL として使用したい画像を作成し、プログラム出力に送出します。
- ② DVE ボタンを押して DVE MODIFY メニューを表示します。 DVE STILL 行へ移動し、F4を押します。 ビッーと音が鳴り、 プログラム画像が DVE STILL として保存されます。


■ DVE STILL を有効にする


DVE MODIFY メニューの DVE STILL 行で F5 を押し、BACK IMG 項目を ON に変更します。

PIZZA SIDE 画像と DVE STILL 画像は同じバッファを使用します。 したがって PIZZA BOX を使用するときは、 DVE STILL は使用できません。

9-4-3. PERSPECTIVE

パースペクティブは、画像のサイズを変えるのではなく、視角の移動による画像の変化を表現します。






9-4-4. CROP

■ PRESET PATTERN CROP (全パターン)


DVE パターンすべてに対して、予めクロップ設定することが可能です。上下左右を均一にクロップできる他、上下、左右それぞれ別にクロップすることもできます。SETUP-DVE SETUP メニューで行います。(「7-3-4 DVE トランジション」参照。)

■ DVE MODIFY CROP (個別パターン設定)

DVE MODIFY メニューではパターン毎にクロップ設定ができます。クロップは DVE 画像の上下左右を切り取ります。切り取った部分にはバックグラウンド画像があらわれます。







左右のクロップ

9-4-5. WARP (オプション)

設定項目	パラメータ	設定範囲	内容
	TYPE	下表参照(*1)	ワープエフェクトの種類を選択
	LEVEL	-7999~7999	下表参照
WARP	DIR	-7999~7999	下表参照
	RAD	0~7999	下表参照
	ROLL	-7999~7999	下表参照

^(*1) TYPE で設定された WARP の種類によって設定可能なパラメータ、設定可能範囲が異なります。TYPE でWARP の種類を選択すると、必要なパラメータだけがメニューに表示されます。 WARP TYPE の SPHERE、MULTI、PIZZA は、それぞれ独自のパラメータを使用します。

■ WARP TYPE

下記の表は使用可能な WARP タイプと、パラメータの設定可能範囲をタイプ毎に表したものです。 X は設定不可を表します。

ハは以たれらて	XUO 9 0				
TYPE	LEVEL	DIR	RAD	ROLL	
PGTURN	0 ~ 2999	-7999 ~ 7999		Х	
HZTURN	0 ~ 2999	250 ~ 750		X	
VZTURN	0 ~ 2999	0 ~ 500	00 ~ 7999	Х	
QDTURN	0 ~ 2999	-125 ~ 125	(DVE Ver.2)	Х	
PGROLL	0 ~ 1500	-7999 ~ 7999	900 ~ 1220	Х	
HZROLL	0 ~ 1500	250 ~ 750	(DVE Ver.1)	Х	
VZROLL	0 ~ 1500	0 ~ 500	,	Х	
QDROLL	0 ~ 1500	-125 ~ 125		X	
WAVE	-1000 ~ 1130	-7999 ~ 7999	0 ~ 1900	-7999 ~ 7999	
ACCORD	-1000 ~ 1130	-7999 ~ 7999	0 ~ 1900	-7999 ~ 7999	
SPLIT	-1000 ~ 1130	-7999 ~ 7999	0 ~ 1900	-7999 ~ 7999	
XSPLIT	-1000 ~ 1130	-7999 ~ 7999	0 ~ 1900	-7999 ~ 7999	
BURST	0 ~ 1000	-7999 ~ 7999	X	-7999 ~ 7999	
STREAM	0 ~ 1000	-7999 ~ 7999	X	Х	
SW WIN	-1000 ~ 7999	-7999 ~ 7999	Х	Х	
RIPPLE	0 ~ 1000	Х	X	Х	
LENS	-1000 ~ 1000	Х	Х	Х	
AUTO WAVE	0 ~ 2	-7999 ~ 7999	0 ~ 1900	-7999 ~ 7999	-
AUTO ACCORD	0 ~ 32	-7999 ~ 7999	0 ~ 1900	-7999 ~ 7999	
AUTO BURST	0 ~ 32	-7999 ~ 7999	X	-7999 ~ 7999	
TYPE	LEVEL	ROLL			
AUTO RIPPLE	0 ~ 32	0 ~ 1000			
TYPE	LEVEL	QUAD X, Y			
SPHERE	0 ~ 1000	-7999 ~ 7999			
SCREW1-4	-1000 ~ 1000	Х			
STRM1-12	0 ~ 1000	Х			
TYPE	LEVEL	GAP SIZE			
MULTI	1 ~ 45	-8000 ~ 1000			
TYPE	LEVEL	RAD (DVE Ver.2.00)	PIZZA SIDE1 X, Y	PIZZA SIDE2 X, Y	SIDE BD (DVE Ver.2.05)
PIZZA (PIZZA BOX)	1 ~ 1000	1 ~ 1000	-1000 ~ 1000	-1000 ~ 1000	OFF, ON
TYPE	LEVEL		SIDE1 X, Y	SIDE2 X, Y	SIDE1、SIDE2は
BEVEL (DVE Ver.2.05)	1 ~ 1000		-1000 ~ 1000	-1000 ~ 1000	BACK IMAGE ON の場合のみ有効
W DROP (DVE Ver.2.05)	1 ~ 4				•


1) WARP タイプによっては HILITE (DVE MODIFY (8/8))との併用が制限されます。 または HILITE との併用が不可となります。詳しくは「9-4-9 HILITE」を参照してください。

- 3) MULTI (も M2A から使用 を M2D に と (7録)) との体 問 むできません い (州 いん) 優先 10-3-3. PIZZA BOX (DVE パターン) 」をそれぞれ参照してください。
- 4) AUTO WAVE, AUTO ACCORD, AUTO RIPPLE, AUTO BURST は V2.06 以降の DVE 基板を実装している場合に選択できます。

9-4-6. BORDER


SELECT を ON にすると、DVE 画像にボーダーを追加することができます。 ボーダーの幅、色、ぼかし具合の設定が可能です。

パラメータ行	パラメータ	内容
BORDER-IN	WID-X, WID-Y, WID-XY	ボーダー幅の設定(ボーダー内側)
BONDEN-III	ENABLE	ボーダー内側の ON/OFF
BORDER-OUT	WID-X, WID-Y, WID-XY	ボーダー幅の設定(ボーダー外側)
(DVE Ver2.05)	ENABLE	ボーダー外側の ON/OFF
SOFT EDGE	BDR-X, BDR-Y, BDR-XY	ボーダー内側から外側へのぼかし具合
SOFT EDGE	EDGE	外側から内側へのぼかし具合
BORDER COLOR	SAT, LUM, HUE	ボーダーカラーの設定



■ EDGE (SOFT EDGE)





キーで DVE パターンを使用した場合は、DVE Ver.1(DVE 基板バージョン)では DVE ボーダーは追されません。 DVE Ver.2 では、DVE ボーダーは追加されます。

9-4-7. TRAIL / SHADOW

パラメータ行	パラメータ	内容		
TRAIL	TYPE	トレールの種類の選択		
INAIL	LENGTH	トレールの長さ		
	POS-X	シャドウポジション(DVE Ver.2)		
	POS-Y			
SHADOW	SELECT	シャドウの ON/OFF		
	LEVEL	シャドウの濃さ		
	SHD-SOFT	シャドウのぼかし具合		

■ TRAIL タイプ

DECAY: 残像が時間とともに、設定した長さで消えていく効果

STAR: 残像が星をちりばめたように、設定した長さで消えていく効果 B-DECAY: ボーダーカラーを使った単色のディケートレール(DVE Ver.2) B-STAR: ボーダーカラーを使った単色のスタートレール(DVE Ver.2)

MULTI: (DVE Ver.2)

9-4-8. SUB EFFECT

以下のサブエフェクトが使用できます(他の効果と併用できない場合もあります)。

パラメータ行	パラメータ	内容		
	FREEZE	フリーズ効果の ON/OFF とタイプ選択		
	STROBE	ストロボ効果の ON/OFF と照射の度合い設定		
FREEZE	MODE	STROBE レートを 1 倍するか (MODE1、遅い) 2 倍する (MODE2、速い) か選択します。		
	NEGA	ネガ効果の ON/OFF		
	SELECT	デフォーカスの ON/OFF		
	H-LV			
DEFOCUS	V-LV	デフォーカスレベル設定		
	H/V-LV			
	MOSAIC	モザイク効果の ON/OFF とレベル設定		
	Y-LV	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
PAINT	C-LV	油絵で描いたような効果 ルミナンスとクロマの解像度を個別または同時設定		
	Y/C-LV			
	SAT	単色のカラー設定		
MONO COLOR	HUE	千〇ツガノ 一政化		
	SELECT	単色効果の ON/OFF		

9-4-9. HILITE

SHADOW(HILITE)ボタンを押し、DVE MODIFY-HILITE メニューの HILITE 行および HLT COLOR 行を使ってハイライト効果を設定します。ハイライトの色、位置が選択できます。 WARP と併用する場合、下記の制限がありますので注意してください。

パラメータ行	パラメータ	内容			
	POS	下表参照			
	WIDTH	下表参照			
HILITE	BAR ROT (DVE Ver.2)	TYPE = BAR	ハイライトバーの回転		
THEITE	SPOT RAD (DVE Ver.2)	TYPE = SPOT	スポットライトコーンの角度		
	TYPE	ハイライトの OFF または種類の選択 OFF, FLAT, BAR, SPOT, AUTO			
	SAT				
HLT COLOR	LUM	ハイライトカラーの設定			
	HUE				

■ HILITE タイプ

FLAT: 全体にライティング効果を付加する BAR: 棒状のライティング効果を付加する

SPOT: 丸状のライティング効果を付加する(DVE Ver.2)

AUTO: 特定の WARP タイプ効果使用時に、付加可能なライティング効果を自動で行う。

ハイライトは、ライティングソースを使った効果を DVE 画像平面に適用します。ハイライトはすべて の DVE パターンで使用できる訳ではありません。特に WARP タイプと併用する場合に制限があります。下表は、ハイライトの使用が可能な WARP タイプおよび、使用時に設定できるパラメータ範囲の一覧です。

WARP TYPE	HILITE TYPE	WIDTH	POS	POS-X	POS-Y	BAR ROT	SPOT RAD
WAVE ACCORD RIPPLE ページロール、ページターンタイプ	AUTO	0 ~ 100.0	-100.0 ~ 100.0	_	_	_	-
OFF	FLAT	0 ~ 100.0	-100.0 ~ 100.0	_	_	_	_
PIZZA BEVEL	FLAT			-100.0 ~ 100.0	-100.0 ~ 100.0	_	_
OFF	BAR	0 ~ 100.0	-100.0 ~ 100.0	_	_	-7999 ~ 7999	_
OFF SPHERE	SPOT	_	_	-100.0 ~ 100.0	-100.0 ~ 100.0	_	0~1000
W DROP (WATER DROP)	FLAT	_	_	_	_	_	_

PIZZA は DVE Ver.1 で HD のみ、DVE Ver.2 で HD/SD とも操作可能 SPOT (HILITE TYPE)、BAR ROT は DVE Ver.2.00 で操作可能 BEVEL, W DROP (WARP TYPE) は DVE Ver.2.05 で操作可能

10. エフェクト操作例

HVS-1000HS は WIPE や DVE のプリセットパターン以外にも、映像にさまざまな効果を加えるメニューやツールを提供しています。ここでは、そのツールを使った代表的なエフェクトの操作例を紹介します。

10-1. WIPE モディファイを使ったエフェクト

10-1-1. 鋸歯状エッジ

WIPE パターン 22 に鋸歯状のエッジを追加してみます。

- ① トランジション部の WIPE ボタンを押して点灯させます。
- ② メニュー画面に WIPE PATTERN リストが表示されます。 コントロール F5 を回してパターン 22 を選択します。 F5 を押しながら回すとページ移動ができます。
- ③ メニューセレクト部の WIPE(BORDER) ボタンを押して、WIPE MODIFY メニューを表示します。
- ④ コントロール F1 を回して EDGE TYPE 行を選択します。コントロール F2 を回して TYPE を SAW に変更します。
- ⑤ コントロール F1を回して EDGE MODE 行を選択します。コントロール F2を回して EDGE の AMP を 5 に変更します。コントロール F3 を回して FREQ を 5 に変更します。

AMP, FREQ の設定によっては、効果にフリッカが発生する場合があります。注意して設定を行ってください。

10-2. スチルを使ったエフェクト

10-2-1. モーションブラー

モーションブラーとは、動いているものに対して残像を残す効果です。STILL メニューの MOTION BLUR 設定を使用すると、、モーションブラー用の画像を保存することなく、MOTION BLUR 設定をした STILL を PST バスで選び、MIX トランジションするだけで簡単にこの効果を使うことができます。ここでは、STILL4 をモーションブラーに使用します。

- ① メニューセレクト部の STILL(FILE)ボタンを押して STILL メニューを表示します。
- ② F1 ボタンを回して SIGNAL 行を選択します。 F2 ボタンを回し、SIGNAL を PGM に設定します。
- ⑤ F1ボタンを回して MOTION BLUR 行を選択します。F2ボタンを回し SELECT で STILL4を選択します。
- ④ PGM バスでモーションブラー効果を使用したいビデオ入力のバスボタンを選択します。
- ⑤ STILL4 をいずれかのバスボタンにアサインします。(バスボタンのアサインについては「5-3-4 バス信号のアサインとインヒビット設定」参照)PST バスで STILL4 をアサインしたバスボタンを 選択します。
- ⑥ トランジション部の NEXT TRANSITION 部で BKGD ボタンを押して点灯させます。NEXT TYPE 部でMIX ボタンを押します。トランジション情報欄でBKGD が MIX に設定されたのを確認します。フェーダレバーか AUTO ボタンを押して MIX トランジションを実行します。

上のように設定を行うと、PGM 出力画面に表示されている画像は絶えず STILL4 の画像として保存されつづけます。その STILL4 の画像は PST バスにアサインされているため、再び PGM 出力画面に表示される、というようにして残像効果が続きます。


モーションブラー効果は STILL1~STILL4 のいずれでも使用できますが、一度に1つにしか適用できません。また、メニューで MOTION BLUR 設定を行ったときに、それまで保存されていたスチル画像は失われます。

10-2-2. アニメーションロゴ

STILL STORE を使った簡単なアニメーション効果を作ることができます。ここではピンポン球が動くアニメーションを作成して DSK にアサインしてみます。

■ アニメーション原画の仕込み

アニメーションの原画ファイルは、JPEG または TARGA 形式で、12枚(最大 36枚)用意します(ファイルの形式について詳しくは次ページのコラム「アニメーションファイルの送信」を参照)。キーとして使用できるように、背景をブラックにします。並べる順番は左から右、上から下です。その他の部分はブラックにします。この例では ball01.jpg~ball12.jpg という連番ファイルを CF カードに保存します。次ページのコラム「アニメーションファイルの送信」を参照してファイルを STILL1 へ送信します。連結されたファイルが STILL1 に保存されます。例えば、バス 5に STILL1をアサインしてオンエアさせると、下のようなアニメーション原画が見えます。(STILL1の TYPE が FRAME の場合)



■ STILL メニューの設定

STILL メニューでアニメーション設定を行います。

- ① メニューセレクト部で STILL(FILE)ボタンを押し(SHIFT ボタンは押して消灯させます。) STILL メニューを表示します。
- ② コントロール F1 を回し、STILL TYPE 行で STILL1 を ANIME に変更します。
- ③ コントロール F1 を回し、ANIME1 行を選択します。SELECT で STILL1 を選択します。FRAME で 12(原画の枚数)を選択します。

アニメーションは STILL1~STILL4 のどれでも使用でき、4 種類のアニメーションロゴを準備できます。なお、STILL 画像は電源を OFF にしたり、REBOOT を実行したりすると失われます。 再度 CF カードに入れてファイルを読み込んでください。

■ DSK へのアサインと送出

- ① メニューセレクト部の DSK(MASK)ボタンを押して、DSK メニューを表示します。
- ② DSK の TYPE を LUM に設定します。
- ③ DSK メニューまたは BUS SELECT 部のボタンを使って、DSK に STILL1 をアサインします。
- ④ トランジション部で DSK TRANS ボタンを押して DSK を送出すると、STILL1 の画像がアニメーションとなって表示されます。STILL メニューの ANIMATION 項目では次のパラメータの設定ができます。

FRAME	使用するフレーム数。通常は用意した原画枚数(最大 36)を設定します。
SPEED	1 枚の画像の出力時間。数値を上げるとアニメーションがゆっくり切り換わり
	ます。フレーム単位、最大 32。
POS-X/Y	アニメーションロゴの表示位置を設定します。

アニメーションがきれいに表示されない場合は、DSK メニューの CLIP、GAIN パラメータで調整してください。

アニメーションファイルの送信

アニメーション原画用のデータは、CFカードから送信することができます。ファイルは最大36個(縦6X横6個)の連番画像データを使用します。

● 画像ファイル形式および名称

ファイル形式は JPEG(JPEG2000 未対応)または TARGA(アルファチャネル付きは未対応) が使用できます。ファイル名は最大 8 文字でファイル名に連番をつけます。

例: XXXXXX01.JPG~XXXXXX36.JPG (XXXXXX には任意の英数字が使用できます。) 画像ファイルのピクセルサイズはビデオフォーマットにより異なります。(下表参照)

ファイルは FILE メニューを使用して送ります。連番のファイルは下表のような並びになります。

	連番画像データの配列						
01	02	03	04	05	06		
07	08	09	10	11	12		
13	14	15	16	17	18		
19	20	21	22	23	24		
25	26	27	28	29	30		
31	32	33	34	35	36		

ビデオ フォーマット	画像ファイルのピクセル サイズ(W x H)
1080	320 x 180
720	212 x 120
NTSC	120 x 80
PAL	120 x 94

● 送信方法


- ① 上記の形式に従って作成したファイルを CF カードに保存します。
- ② メニューセレクト部で SHIFT ボタンを押して点灯させ、STILL(FILE) ボタンを押し、FILE メニューを表示します。
- ③ コントロール F1 を回して SEND を選択し、F1 を押し、FILE-SEND メニューを開きます。
- ④ コントロール F1 を回し、SEND 行へ移動します。F2 を回し、TYPE 項目でファイル拡張子に JP*または TG*を選択します。
- ⑤ コントロール F3 を回し、SELECT 項目で、送信する連番ファイルのいずれかひとつを選択します。
- ⑥ コントロール F4 を回し、STL1 L ~ STL4 L のいずれかを選択します。例えば、STILL1 に送信したい場合は STL1 L を選択します。
- ⑦ コントロール F4を押します。ビッーと音が鳴り、データが読み込まれます。送信が完了すると、 送信された連番ファイルが連結された状態で、送信先の STILL に保存されます。

10-3. DVE を使ったエフェクト

10-3-1. ビデオウォール内での WIPE 切換 (LINE DVE)

フォースドバックグランド機能を使って、ビデオウォール内で WIPE トランジションが実行できます。

- ① PGM バスの DVE ボタンを押して DVE 機能を ON にします。
- ② キーパッド上部の DVE CH ボタンを押します。 7(DVE-PGM) ボタンがオレンジに点灯します。 キーパッドの 7(DVE-PGM) ボタンが緑点灯している場合は、7(DVE-PGM) ボタンを押してオレンジに点灯させてください。
- ③ メニューセレクト部の DVE(FREEZE) ボタンを押して、PGM バス用の DVE MODIFY メニューを開きます。
- ④ ジョイスティック横の $\overline{\text{DVE POS}}$ ボタンをダブルクリックします。 DVE MODIFY メニューの DVE POS 行へジャンプします。 コントロール $\overline{\text{F4}}$ を左へ回して $\overline{\text{SIZE-XY}}$ パラメータを変更し、 PGM 画像を縮小します。
- ⑤ ジョイスティックを上下左右に動かし、PGM 画像を好みの位置へ移動します。



⑤ PGM バスの DVE ボタンを押しながら、PST バスの DVE ボタンを押すとフォースドバックグランドモードに切り換わり、バックグランドが DVE BKGD 画像 (TRANSITION メニューで選択した DVE バックグランド) に変わります。


USER ボタンに FORCED BACK GROUNDをアサインしている場合、USER ボタンを押すことでバスボタン操作時と同様にフォースドバックグランドモードに切り換えることができます。この時、LINE DVE の設定状態に応じて、以下のように動作します。

■ LINE DVE が ON の状態の場合:


FORCED BACK GROUND を ON にすると、⑤で設定した DVE の状態のまま、背面の PST の画像が DVE BKGD 画像に変わります。

■ LINE DVE が OFF の状態の場合:

FORCED BACK GROUND を ON にすると、フル画面から⑤で設定した状態へリニアに変化させることができます。その変化時間は TRANS メニュー内の FBG 項目で設定可能です。



⑦ BKGD トランジションで WIPE タイプを選択し、WIPE パターンを選択します(下記の例は No.000)。フェーダレバーを押すか AUTO ボタンを押してトランジションを実行します。ビデオ ウォール内で WIPE トランジションが実行されます。(MIX トランジションも可能です。)





DVE 効果を使用したときに、画面が PGM バスと PST バスの信号だけで埋まらなくなった場合は、DVE 用の バックグランド信号が表示されます。 DVE 用の バックグランド信号は、TRANSITION メニューで選択できます。 MATT と EFF BG が選択できます。 EFF BG を選択した場合は、その信号を BUS SELECT 部と AUX/KEY バスで選択します。

10-3-2. DVE MULTI MOVE

DVE画像にマルチ効果を加える操作例です。 DVE パターン、LINE DVE いずれにも適用できます。 オプションの DVE-1000HSA が必要です。

- ① DVE(FREEZE)ボタンを押して DVE MODIFY メニューを開きます。
- ② DVE を適用するバスを選択します。PGM バスに適用する場合は、PGM バス上の DVE ボタンを押して点灯させます。
- ③ キーパッド上部の DVE CH ボタンを押します。キーパッドの 7(DVE-PGM) がオレンジに点灯していることを確認します。緑に点灯している場合は、7(DVE-PGM) を押してオレンジに点灯させます。
- ④ コントロール F1 を回して DVE POS 行を選択します。
- ⑤ POS(X,Y)、SIZE 等を変更し、画面中央に DVE 画像を配置します。
- ⑤ コントロール F1 を回して FADE/PERSP 行を選択します。 PERSP を変更して右のような DVE 画像を作成します。
- ② メニューセレクト部で WARP(BORDER) ボタンを押します。 WARP1 行の TYPE パラメータで MULTI を選択します。
- 8 LEVEL パラメータを 3 に設定します9(3 x 3)個のマルチ映像が表示されます。





⑨ 次に分割画面間の隙間を設定します。WARP2 行の GAP SIZE を上げると映像間の隙間が徐々に広がり、空いた所は黒になります。値を下げると映像間の隙間が徐々に狭まり、やがて映像が重なります。

ボーダーを使用した場合は、個々のマルチ映像の枠ではなく、DVE 画像の外枠に追加されます。MOSAIC との併用はできません。

10-3-3. PIZZA BOX (DVE パターン)

側面ロゴ付きのライブ映像のピザボックス作成例です。 DVE パターン、LINE DVE いずれにも適用できます。 オプションの DVE-1000HSA が必要です。 ピザボックスは、 DVE Ver.1 (DVE 基板バージョン) では、 HD のみ使用可能です。 DVE Ver.2 では、 HD、 SD ともに使用可能です。

■ 側面ロゴの設定

ピザボックス側面に配置するロゴを設定します。


- ① ロゴジェネレータ等を使用して右図のような画像を用意します。 この例ではロゴの信号を MU 背面の INPUT2 に入力します。
- ② トランジション部で DVE ボタンを押し、任意のパターンを 選択します。
- ③ メニューセレクト部で WARP(BORDER)ボタンを押します。
- ④ メニュー画面の WARP1 行の TYPE で PIZZA を選択します。
- STILL(FILE)ボタンを押して STILL メニューを表示します。PGM バスで IN02 を選択します。
- ⑥ SIGNAL 行でコントロール F3 を押します。これで側面に使用するロゴ画像が保存できました。 DVE STILL 画像の取り込みは DVE MODIFY メニューの DVE STILL 行でも操作可能です。

PIZZA BOX 用のスチル画像は1枚しか保持できません。DVE 基板2枚実装時でも、1枚しか保持できません。MU の電源を OFF にすると、スチル画像は失れます。また、STILL STORE 時にはショックがあり、画面が乱れますので注意してください。


また、DVE-FREEZE を使用しているときは、DVE STILL STORE は実行できません。


■ PIZZA BOX の作成

- ① WARP(BORDER)ボタンを押して DVE MODIFY メニューを開きます。
- ② DVE を適用するバスを選択します。PGM バスに適用する場合は、PGM バス上の DVE ボタンをONにします。
- ③ キーパッド上部の DVE CH ボタンを押します。キーパッドの 7(DVE-PGM) がオレンジに点灯していることを確認します。緑に点灯している場合は、7(DVE-PGM) を押してオレンジに点灯させます。
- ④ コントロール F1 を回して WARP1 行を選択します。 TYPE パラメータが PIZZA に設定されて いることを確認します。 DVE (ライブ映像) にローテーションがかかった状態で、 LEVEL を上げ ていくと、 PIZZA BOX の側面が現れます。



コントロール F1 を回して WARP2 行を選択し、側面のロゴを調整します。
 PIZZA SIDE1 (X, Y)で側面 1 の基準点を (0, 0) に設定します。
 PIZZA SIDE2 (X, Y)で側面 2 の基準点を (0, -750) に設定します。






⑥ コントロール F3 を回し、角を丸くすることができます。

BORDER-INの ENABLEを ONにし、SIDE BDを ONにすると、ライブ映像の SIDE1とSIDE2 の枠にボーダーが追加されます。 SIDE BDを OFFにすると、ライブ映像の枠にのみボーダーが追加されます。 ハイライトは FLAT のみ使用可能になります。

11. キー操作

キーを使用すると、M/E バスのバックグランドの上にタイトルやテロップや別の画像を挿入することがで きます。キーの合成方法は、おおよそ下図のようになります。



HVS-1000 シリーズでは、標準でキーヤが 1 つ装備されています。オプションを加えると、合計 3 つのキ 一を挿入することができます。各キーヤの仕様は下図のようになります。

2147() 000	+-	KEY1	KEY2	DSK
標準/	/オプション	オプション	オプション	標準
L /	ルミナンスキー (セルフキー)	0	0	0
タイプ	バスキー	0	0	0
	クロマキー(*1)	0	0	不可
	インバート	0	0	0
	BOX マスク	0	0	0
効果	KEY マスク	0	0	不可
	エッジ	0	0	不可
	シャドウ	0	0	不可
プライ	オリティ交換	0	0	不可
	CUT	0	0	0
トランジション	MIX	0	0	0
	WIPE (*2)	0	0	不可
	DVE	0	0	不可

(*1) クロマキーの操作方法については、「12. クロマキー」を参照してください。 (*2) WIPE については BKGD、KEY1、KEY2 の同時トランジションが可能ですが、同一パターンになります。WIPE パターンのトランジションについては「7-3-3 WIPEトランジション」を参照してください。

|11-1. ルミナンスキーの作成

ルミナンスキーは、セルフキーともいわれ、キーソースとキーインサートに同じ画像を使用します。この画像はキーインサートで選択します。キーを作成する信号は AUX/KEY バス部のボタンから選択します。メニュー画面から選択することもできます。KEY1、KEY2、DSK すべて同様に作成できます。DSK を例にルミナンスキーを作成します。

- ① メニューの DSK(MASK) ボタンを押して DSK メニューを表示します。
- ② コントロール F1 を回して KEY SOURCE1 行を選択します。 F2 を回して TYPE 項目を LUM に設定します。
- ③ BUS SELECT 部の DSK ボタンを押します。オレンジに点灯します。
- ④ KEY/AUX バス部のバスボタンを押して、キーインサート信号を選択します。

DSK メニューの KEY INSERT 行の INPUT パラメータでもキーインサート信号が選択できます。

- ⑤ DSK トランジション部で、トランジションタイプを選択します。 MIX または CUT ボタンを押してオレン ジに点灯させます。
- ⑥ DSKトランジション部にある DSK TRANS ボタンを押してトランジションを実行しキーを挿入します。

11-2. バスキーの作成

バスキーはキーインサートとキーソースに別々の信号を使用します。バスキーを作成する場合は、メニューからキーインサート信号とキーソース信号を選択します。しかし、メニューから信号を選択する操作は時間がかかるため、HVS-1000 シリーズでは、一度メニューで設定したあとは、キーリンク機能を ON にして、バスボタンだけでキーを選択できるようにしています。

キーリンク機能を ON にすると、キーインサート信号を選択するだけで、ペアとなるキーソース信号が自動的に選択されます。ペアを変更する場合はメニューでキーソース信号を選択し直します。キーリンクの ON/OFF 設定は SETUP - MU MODE メニュー(KEYER 行 LINK パラメータ)で行います。初期設定は ON です。ここではキーリンクを使った DSK のバスキー作成例を紹介します。

■ キーリンクの作成

ここでは、まず KEY メニューで、下表のような2種類のキーペアを設定します。

	キーペア1		キーペア 2		
	信号名 バスボタン		信号名 バスボタン		
キーソース	IN01	1	IN03	3	
キーインサート	IN02	2	MATT1	4	

各信号はすでにバスボタンにアサインされているものとします。バスボタンへのアサイン方法については「5-3-4 バス信号のアサインとインヒビット設定」を参照してください。

KEY1、KEY2、DSK いずれかのキーヤメニューで一度設定すると、他のキーでも同じキーペアが使用できます。キーペアの設定は、キーリンク機能の ON/OFF に関係なく操作できます。

- ① メニューの DSK(MASK)ボタンを押して DSK メニューを表示します。
- ② コントロール F1 を回して KEY SOURCE1 行を選択します。
- ③ コントロール F2 を回して TYPE を BUS に設定します。
- ④ コントロール F1 を回して KEY INSERT 行を選択します。 コントロール F2 を回して TYPE を BUS に設定し、F3 を回して INPUT で IN01 を選択します。 コントロール F1 を回して KEY SOURCE1 行へ戻り、F3 を回して INPUT で IN02 を選択します。
- ⑤ 同様にして KEY INSERT 行の INPUT で IN03 を選択し、KEY SOURCE1 行の INPUT で MATT1 を選択します。


■ キーリンク機能を ON にする

キーリンク機能は工場出荷時には ON に設定されています。設定が OFF に変更されている場合には、下記を参照して設定を ON に戻してください。

- ① メニューセレクト部でSHIFTボタンを押して点灯させます。STATUS(SETUP)ボタンを押して、SETUPメニューを表示します。
- ② コントロール F1 を回して MU MODE を選択し、コントロール F1 を押すか、DOWN ボタンを押して SETUP MU MODE メニューを表示します。
- ③ コントロール F1を回して KEYER 行を選択します。コントロール F2を回して LINK を ON に設定します。キーパッドの ENTER を押して確定します。


■ トランジションの実行

① BUS SELECT 部で DSK を押して点灯させます。KEY/AUX バスでバスボタン ②を押して点灯させます。これで予め設定しておいたキーペア 1 が選択されます。キーペア 2 を選択するときは、バスボタン 4 を押して点灯させます。



- ② DSK トランジション部でトランジションタイプを選択します。(MIX)または CUT ボタンを押して選択します。)
- ③ DSK TRANS ボタンを押してキーを挿入します。

キーのトランジション設定の詳細については「7-2 DSKトランジション」、「7-3 BKGD、KEY1、 KEY2 のトランジション」を参照してください。キーの調整については「11-4 キーの調整」を参照 してください。



11-3. 使用可能な信号

キー信号にはバスボタンにアサインされている信号だけでなく、メニューから選択することによって下記 の信号をすべて利用することができます。

バスキーでキーリンク機能を使って選択したい場合は、キーインサート信号はバスボタンにアサインしておく必要があるので注意してください。

信号	説明	
BLAK	ブラック信号	
IN01-IN16	プライマリ入力 01 から 16	
UTL-IN	背面UTL-INからの信号	
STL1-STL4	スチル 1 からスチル 4	
MATT1-MATT2	カラーマット 1, 2	
WHITE	ホワイト信号	
COLBAR	内蔵カラーバー信号	

11-3-1. KEY MATT

MATT1、MATT2 のバスマット信号の他に、キーのみの MATT 信号を使用することができます。 KEY MATT の色設定は各キーヤメニューまたは MATT メニューで行います。

- DSK、KEY1 または KEY2 メニューで KEY INSERT 行を選択します。TYPE パラメータで MATT を選択します。
- ② コントロール F1 を回し INSERT MATT 行を選択します。
- ③ LUM, SAT, HUE を設定し、MATT の色を決めます。またはコントロール F5 を押してカラーパレットを表示して色を選択します。カラーパレットの使い方については「5-2. MATT」を参照してください。

KEY MATT を使用する場合は、キーリンク機能は使用できません。

11-4. キーの調整

11-4-1. TRANSPARENCY

キーの透明度が設定できます。

- ① DSK、KEY1 または KEY2 メニューを表示します。
- ② コントロール F1 を回して KEY SOURCE2 行を選択します。
- ③ コントロール F4 を回し TRANSP の数値を上げると、背景が透けて見えるようになります。

11-4-2. FAM Φ ON/OFF

キーソースとキーインサートに同じ形の信号を使用している場合は、FAM 項目を ON にすることでキーエッジの黒味を低減することができます。

- ① DSK、KEY1 または KEY2 メニューを表示します。
- ② コントロール F1 を回して KEY INSERT 行を選択します。
- ③ コントロール F4 を回し FAM の設定を ON に変更します。

11-4-3. クリップとゲイン

クリップとゲインで、キー信号の抜けと背景との合成具合が調整できます。キーヤメニューの GAIN および CLIP 項目で行います。

キーの抜けを調節する場合は、まずクリップを調整して、背景をカットするおおまかなキーレベルを 決めます。次にゲインを調整してキーの縁部分のぼかし具合を調節します。再び、クリップを決め、 ゲインを調整するという操作を繰り返し、画面を見ながらキーの合成具合を決めていきます。


- ① DSK、KEY1 または KEY2 メニューを表示します。
- ② コントロール F1 を回して KEY SOURCE2 行を選択します。
- ③ コントロール F2、F3回し、GAIN、CLIP パラメータで調整します。

11-4-4. ゲインクリップ処理設定

キーヤのゲインクリップの処理タイプを設定することができます。

- ① メニューセレクト部で SHIFT ボタンを押して点灯させます。 STATUS(SETUP) ボタンを押し、 SETUP メニューを表示します。
- ② コントロール F1 を回して MU MODE を選択し、コントロール F1 を押すか、DOWN ボタンを押して SETUP MU MODE メニューを表示します。
- ③ SETUP MU MODE メニューで、コントロール F1 を回し KEYER 行を選択します。コントロール F3 を回し GAIN タイプを選択します。キーパッドの ENTER を押して確定します。

GAIN タイプ	内容	
TYPE1	クリップ値を中心にゲインをかける(初期設定)	
TYPE2	クリップ値まで KEY 信号を切り取り、ゲインをかける	



SETUP - MU MODE メニューの KEYER 行の SET パラメータが INPUT (初期設定)に設定されている場合は、GAIN、CLIP、FAM の ON/OFF 設定はイベントメモリには保存されません。 SETUP データと同じ扱いになります。キーヤメニューのデータとして保存する場合やイベントメモリに保存したい場合は、設定を INPUT から KEYER に変更してください。


11-5. マスクとインバート

11-5-1. キーとバックグランドの反転

キーのインバートを ON にするとキー画像とバックグランド画像とを反転させることができます。

① キーを作成し、DSK、 KEY1 または KEY2 メニューを表示します。


② KEY SOURCE1 行で INVERTをONにします。



11-5-2. BOX マスク

キーをボックス状にマスクすることができます。また、反転させることにより、ボックス内側のキーを見えなくすることもできます。


- ① キーを作成し、DSK、KEY1 または KEY2 メニューを表示します。メニューセレクト部の SHIFT ボタンを押して点灯させ、DSK、KEY1 または KEY2 ボタンを押すと、直接マスク設定行へジャンプします。
- ② MASK TYPE 行で TYPE に BOX_A(AND)または BOX_O(OR)を選択します。 マスクタイプが BOX_A の場合は、キーソースとボックスマスクが重なった部分が使用されます。 BOX Oではキーソースとボックスの両方の部分が使用されます。
- ③ TOP/BOTTOM 行、LEFT/RIGHT 行で上下左右のマスク幅を設定します。
- MASK INVERT を ON にすると、BOX マスクを反転させることができます。



11-5-3. DSK マスク (オプション)

BOX マスクの代わりに DSK のキー信号をマスクとして使用します。オプションの KEY1、KEY2 で 使用できます。また、DSK マスクを反転させることもできます。

- ① キーを作成し、KEY1 または KEY2 メニューを表示します。メニューセレクト部の SHIFT ボタン を押して点灯させ、KEY1 または KEY2 ボタンを押すと、直接マスク設定行へジャンプします。
- ② MASK TYPE 行で TYPE に DSK_A(AND)または DSK_O(OR)を選択します。
 DSK_A の場合は、キーソースと DSK マスクが重なった部分が使用されます。
 DSK_O ではキーソースと DSK の両方の部分が使用されます。
- ③ MASK TYPE 行 INVERT を ON にすると、DSK マスクを反転させることができます。




11-6. キーのエッジとシャドウ(オプション)

作成したキーにエッジやシャドウを追加することができます。エッジは、通常のエッジとアウトラインエッジの 2種類が使用でき、エッジの幅、透明度、色が設定できます。シャドウは ON に設定すると、ぼかし具合、透明度、色の設定ができます。エッジ、シャドウは別々に色が設定できます。KEY1、KEY2 で使用できます。









キー合成画像

ノーマルエッジ

アウトラインエッジ

シャド

■ エッジをつける(KEY1 の場合)

- ① メニューセレクト部の EDGE1(SHADOW1)または EDGE2(SHADOW2)ボタンを押します。KEY1 または KEY2 メニューが表示され、EDGE 設定行へジャンプします。
- ② コントロール F1を回し EDGE STS 行を選択します。コントロール F2を回し TYPE を NORMAL または O_LINE に設定します。NORMAL を設定するとキーにエッジが追加されます。O_LINE に設定すると、キーのアウトラインのみが表示されます。
- ③ WIDTH で幅、SOFT でエッジのぼかし具合を、TRANSP で透明度を設定します。
- ④ コントロール F1 を回し EDGE POS 行を選択し、エッジの位置を設定します。(Opt1, 2 Ver.7.0 以降)
- ⑤ コントロール F1 を回し EDGE COLOR 行を選択し、エッジの色を設定します。

■ シャドウをつける


- ① メニューセレクト部の SHIFT ボタンを押して点灯させます。EDGE1(SHADOW1)または EDGE2 (SHADOW2)ボタンを押します。KEY1 または KEY2 メニューが表示され、SHADOW 設定行へジャンプします。
- ② コントロール F1 を回し SHADOW 行を選択します。コントロール F4 を回し SELECT 設定を ON に変更します。
- ③ コントロール F2、F3 を回し POS X、POS Y で位置を設定します。
- ④ コントロール F1 を回し SHADOW STS 行を選択します。 SOFT でシャドウェッジのぼかし具合を、TRANSP で透明度を設定します。
- ⑤ コントロール F1 を回し SHADOW COL 行を選択し、シャドウの色を設定します。

SHADOW POS Y 項目を 4 以下に設定した場合は、シャドウはキーより 1 フレーム遅延して出力されます。早い動きのあるキーを使用し、SHADOW POS X 項目を-12~12、POS Y 項目を-6~6の範囲内で設定したい場合は、EDGE の POS XY 項目を使用してください。こうすることで遅延が避けられます。

11-7. プライオリティの切換(オプション)

KEY1とKEY2のみプライオリティの変更が可能です。DSK は最上位のレイヤーに固定されています。

- KEY1 と KEY2 のプライオリティを変更する
- ① トランジション部にある KEY1 OVER ボタンを押して点灯させます。これによって KEY1 が KEY2 の 上のレイヤーへ移動します。
- ② KEY2 を KEY1 の上のレイヤーへ移動させるときは KEY1 OVER を押して消灯させます。



11-8. キーヤ設定情報のコピー、スワップ

KEY1、KEY2、DSK 間では設定情報をコピーしたり、入れ換え(スワップ)したりできます。以下の2つの操作方法があります。

■ USER ボタンを使用する

- ① USER ボタン(1 ~8)のいずれかに KEYER COPY 機能または SWAP 機能をアサインします。 (「4-3-3、ユーザーボタン」参照)
- ② KEYER COPY(または SWAP)機能の USER ボタンを押してポップアップを表示させます。USERボタンが赤点灯します。
- ③ コピー (スワップ) 元のキーヤを選択します。キーパッドを押して選択してください(下図参照)。

キーパッド	コピー元	コピー先
7	KEY1	-
4	KEY2	-
1	DSK	-
9	-	KEY1
6	-	KEY2
3	-	DSK

- コピー (スワップ) 先のキーヤを選択します。キーパッドを押して選択してください(上図参照)。コピー 先のボタンを押すと、KEYER COPY(または SWAP)機能の USER ボタンが赤点滅します。キーパッドの ENTER が緑点灯します。
- ⑤ ENTERを押します。ブザーが鳴り、コピー (スワップ) が実行されます。

コピー元、コピー先、クロスポイント設定に問題があるときは、ENTERは点灯しません。 キーヤのクロスポイント情報をコピー(スワップ)したくない場合は、ENTERを押す前に、キーパッドのSHIFTを押して消灯させます。


■ メニューボタンを使用する(コピーのみ)

- ① コピー元のメニューボタン(KEY1、KEY2、DSK)を長押しします。
- ② コピー元のメニューボタンを押したまま、コピー先のメニューボタン(KEY1)、KEY2、DSK)を押します。ブザーが鳴り、コピーが実行されます。

12. クロマキー

通常のキーはビデオ信号の輝度成分からキー信号を作るのに対し、クロマキーは、クロマ成分から色相差を用いてキー信号を作りだし、別の画像にキーで合成する手法です。主に人物などの動きのある被写体を合成する際に用いられます。たとえば、バックグランドの CG 画像の前に人物を配置する場合は、まず人物をブルーバックなどの背景に立たせます。背景のブルーの色を検出して人物部分だけをくりぬいたキー信号を作ります。このキー信号でバックグランド画像をきりぬき、そこへ人物部分をはめ込みます。クロマキーが使用できるのは、オプションの KEY1、KEY2 のみです。

クロマキー作成および調整の手順はおおよそ次のとおりです。



12-1. クロマキーの作成

ここでは、KEY1 を使ってオートクロマキー機能でクロマキーを作成し、CHROMAKEY メニューで調整する操作例を紹介します。

12-1-1. オートクロマキー

- ① バックグランドとなる信号を選択します。
- ② BUS SELECT 部で KEY1 ボタンを押します。AUX/KEY バス部からクロマキーに使用する信号を選択します。または、KEY1 メニューからキーを作成する信号を選択します。信号の選択方法については「11-2 バスキーの作成」を参照してください。
- ③ メニューセレクト部で KEY1 ボタンを押し KEY1 メニューを表示します。SOURCE1 行でコントロール F2 を回し TYPE を CHR に設定します。

CHR を選択すると、このメニュー内の INVERT, GAIN, CLIP は使用できません。

- ④ NEXT TRANSITION 部で KEY1 ボタンを押し、プレビュー画面にKEY1 を出力します。
- ⑤ コントロール F1を回し AUTO-CK 行を選択します。コントロール F4を回し SELECT を ON に変更して、オートクロマキー機能を有効にします。
- ⑥ プレビュー画面の前面に KEY1 が表示され、くりぬく色を指定する十字カーソルが現れます。 プログラム画面にも十字カーソルを表示する場合は、CK-TYPE 行で PGM を ON にします。ジョイスティック部にある AUTO CK ボタンを押して点灯させるか、AUTO-CK 行を選択し、ジョイスティック部の MENU ボタンを押して点灯させます。
- の KEY1 メニューの AUTO-CK 行 POS X、POS Y に、現在の座標が表示されます。ジョイスティックを前後左右に動かして、くりぬく色をの上に十字カーソルをもっていきます。(このときジョイスティック部の 図、Y ボタンが消灯しているときは、押して点灯させてからジョイスティックを操作してください。) 位置を微調整する場合は、コントロール F2、F3 回して、メニュー画面で POS X、POS Y へ直接数値を入力します。
- ⑧ ジョイスティックを左に回すと(このときジョイスティック部の Z ボタンが消灯しているときは、押して点灯させてからジョイスティックを操作してください。)、指定した色がくりぬかれ、クロマキーが作成されます。メニュー画面、AUTO-CK 行の SELECT を OFF にしても、指定した色がくりぬかれ、クロマキーを作成することができます。

色を選択するときは、より濃く、より暗い部分を指定してください。後の調整が楽にできます。

クロマキーの自動生成で望ましいキーが得られなかった場合は、次のような調整を行ってください。

■ エッジ調整

キーの輪郭がぎこちない場合などに、キーの輪郭を微調整します。KEY1 または KEY2 メニューを押してメニューを開きます。コントロール F1 を回して CK-EDGE 行を選択します。コントロール F2 を回して POS で設定します。または LEFT (コントロール F3)/RIGHT (コントロール F4)を使って左右個別に設定します。


パラメータ	内容	設定範囲
POS	キー処理を行う位置を右または左に移動します	-3~3
LEFT	キー処理を行う右側の位置を広くまたは狭くとります。	0~3
RIGHT	キー処理を行う左側の位置を広くまたは狭くとります。	0~3

■ クリップとゲイン

KEY1、KEY2 メニューでコントロール F1 を回して MANU ADJUST 行へ移動します。コントロール F2、F3 を回して CLIP と GAIN パラメータで、通常のキーと同様にキー信号の抜けと背景との合成具合を調整します。

■ クロマアングル

KEY1、KEY2 メニューでコントロール F1 を回して ANGLE 行へ移動します。コントロール F2 を回して ANGLE パラメータで、くりぬく色相の幅が決められます。くりぬく色が均一でない場合は、このアングルを広く取って調整します。ANGLE 行の Y-LV(F3), C-LV(F4), K-LV(F5)パラメータでくりぬく色を微調整します。



■ カラーキャンセルとサプレッション

フォアグランドの画像で対象物に背景色(通常は青)が映り込んで、合成した際に対象物が青みがかって見える場合があります。このような場合は、カラーキャンセル機能を使います。 コントロール F1を回して SUPPRESSION 行へ移動し、F5で COL CAN パラメータを ON(初期設定)にします。ON に設定すると背景色がブラックになりフォアグランドへの背景色の映り込みを抑えることができます。

COLOR CANCEL が ON の場合に、信号ごとに映り込みのレベルを調整することができます。 SUPPRESSION 行の Y-LV(F2), C1-LV(F3), C2-LV(F4)で調整します。

13. カラーコレクション(オプション)

HVS-1000CC カラーコレクタ、HVS-KYCC カラーコレクタは HVS-1000HS が対応している HD SDI 及び SD SDI 信号に対応したマルチレートカラーコレクタです。

13-1. カラーコレクション機能

- HD SDI(マルチフォーマット)及び SD SDI(マルチビットレート)の入出力信号対応(HVS-1000HS がサポートする全てのフォーマットに対応)
- 最大 4CH に適用可能 (M/E バス用 2CH、KEYER 用 1CH×2)
- A/B、Effect BKGD、KEY1、KEY2、DSK バスにそれぞれアサイン可能
- ビデオレベル、クロマレベル、クロマ位相、セットアップレベル調整
- ホワイトレベル、ブラックレベル、ガンマレベルについて、RGB 個別調整およびグループ調整
- カラーコレクションモードには、バランス、ディファレンシャル、セピアが選択可能
- クリップモードには YPbPr、RGB が選択可能
- HVS-1000HS のイベントメモリ、シーケンス機能に保存可能
- ユーザーボタンにアサイン可能

13-2. カラーコレクタ仕様

HVS-1000 シリーズでは、オプションで HVS-1000CC が 1 つ、HVS-KYCC が 2 つ実装可能で、カラーコレクションチャネルが最大 4 つ使用できます。HVS-KYCC はキーヤ用のスロットにインストールされ、HVS-1000CC が実装されていないと使用できません。各仕様は次のようになります。

カラーコレクタ	HVS-1000CC	HVS-KYCC			
チャネル	1173-100000	CH1	CH2		
チャネル数	2	1	1		
アサイン可能バス	M/E、EFFECT BG、DSK AUX1-4	KEY1	KEY2		
アサイン方式	出力バス、入力信号、バスボタン	出カバス、入力信号、バスボタン			
プロセスコントロール	Y レベル、C レベル、 クロマ位相、Setup レベル	Y レベル、C レベル、 クロマ位相、Setup レベル			
カラーコレクション	RGB White/Black/Gamma	RGB White/Black/Gamma			
クリップ機能	YPbPr、RGB	YPbPr, RGB			

内部マット信号(MATT CLIP メニューで調整してください。)、内部カラーバー信号等の内部発生信号には適用できません。

13-3. カラーコレクタ操作手順

カラーコレクタは、カラーコレクションメニューで設定します。メニューセレクト部の OPT SEL ボタンを押し、COLOR CORRECTION メニューヘアクセスします。

カラーコレクション	エンフリカ	·强 t中	CONTROL 行	
	カラーコレクションチャネルを選択 (CHAN)			「13-4」参照
,	<u> </u>			
チャネルにアサインす	る信号(バス SELECT)	ス)を選択	CONTROL 行	「13-4」参照
(1175,				
カラーコレクションチ	<u>′</u> ャネルを有交	かにする	CONTROL &	「40 4· ☆ □77
	EをON)		CONTROL 行	「13-4」参照
,	<u> </u>		•	
プロセスコ	ントロール			「13-5」参照
ルミナンスレベ	い(Y LEVE	L)	PROC CTRL1 行	
クロマレベル	(C LEVEL)		PROC CTRL1 行	
クロマ位相	(C PHASE)		PROC CTRL1 行	
ビデオレベル	(V LEVEL)	PROC CTRL2 行	
ブラックレベ	ル (BLACK)		PROC CTRL2 行	
	ļ			
カラーコ	ノクション			「13-6」参照
モード選択((CC MODE)	1	CC MODE 行	
BALANCE DIFFE	RENTIAL	SEPIA		
RGB WHITE レベノ			WHITE LEVEL 行	
RGB BLACK レベノ	V		BLACK LEVEL 行	
RGB GAMMA レベ	レ		GAMMA LEVEL 行	
RGB GAMMA カー:	ブ		CC MODE 行	
		SAT	CC MODE 行	
		HUE	CC MODE 行	
	ļ			
クリップ	プ補正			「13-7」参照
モード選択(CLIP MODE))	CLIP 行	
YPbPr	RGB			
Y WHITE レベル			YPbPr 行	
Y BLACK レベル			YPbPr 行	
C WHITE レベル			YPbPr 行	
	WHITE レベル		RGB 行	
t	BLACK レベル		RGB 行	

INIT パラメータを使用すると、プロセスコントロール(PROC)、カラーコレクション(CC)、クリップ補正(CLIP)毎に初期化できます。

13-4. カラーコレクションチャネルのアサイン

各カラーコレクションチャネルには、次のようにして信号(バス)をアサインします。

- ① メニューセレクト部の OPT SEL ボタンを押し、COLOR CORRECTION メニューヘアクセスします。 コントロール F1 を回し、CONTROL 行を選択します。
- ② コントロール F2 を回し、各カラーコレクションチャネルを CHAN 項目で選択します。4 チャネル実装している場合は CH1、CH2、KEY1、KEY2 から選択します。
- ③ 選択した各カラーコレクションチャネルにアサインする信号を選択します(下表参照)。まず、コントロールタイプ(TYPE)を、出力バス (BUS)、入力信号 (INPUT)、M/E バスボタン (BUTTON) から選択します。次にアサインする信号を SELECT 項目で選択します。

TYPE 設定	内容
BUS	バス固定で信号を選択します。選択したバスでは、どのクロスポイントでもカラー コレクション機能が有効になります。
INPUT	入力固定で信号を選択します。選択した入力信号は、どのバスボタンにアサイン してもカラーコレクション機能が有効になります。
BUTTON	バスボタン固定で信号を選択します。選択したバスボタンは、どの入力信号でも カラーコレクション機能が有効になります。

TYPE 設定	SELECT 設定			
1111 以足	HVS-1000CC	HVS-KYCC		
BUS	PGM(A-BUS)*、PST(B-BUS)*、 EFFECT BG、DSK、AUX1~4	KEY1 または KEY2 固定		
INPUT	IN01~IN16, UTL IN, STIL1~4	IN01~IN16, UTL IN, STIL1~4		
BUTTON	BLACK、WHITE、 BUTTON1~16 MATT1、MATT2	BLACK、WHITE、 BUTTON1~16 MATT1、MATT2		

INPUT または BUTTON を選択した場合は、設定は全バス共通になります。HVS-1000CC、HVS-KYCC が同じ設定を使用します。設定が重複した場合は、次のプライオリティで有効になります。BUS>BUTTON>INPUT

- * SYSTEM-BUS CONTROL の BUS TYPE 設定が P/P の場合は PGM/PST、A/B の場合は A-BUS/B-BUS の選択になります。PGM/PST にアサインした場合は、端点でフリップフロップしますので、注意してください。
- ④ コントロール F5 を回し、ENABLE を ON にして、各カラーコレクションチャネルを有効にします。
- ⑤ アサインした信号に対して、プロセスコントロール、カラーコレクション、クリップ補正を行います。アサインした信号に波形モニタ/ベクトルスコープを接続し、信号をチェックしながら調整を行います。また、SDI モニタを使用して、調整前と調整後の信号を比較しながら設定を行ってください。

ユーザーボタンに信号のアサイン機能を持たせることもできます。コントロールタイプが INPUT または BUTTON の場合に使用できます(「13-8 ユーザーボタンによる信号のアサイン」参照)。

13-5. プロセスコントロール

プロセスコントロールの設定は次のように行います。

- ① 「13-4 カラーコレクションチャネルのアサイン」を参照して、調整する信号をアサインします。
- ② コントロール F1 を回して PROC CTRL1 行または PROC CTRL2 行へ移動します。
- ③ F2~F4を使用して、以下のパラメータを調整します。

パラメータ	内容	初期値	設定範囲
Y LEVEL	ルミナンスレベルの調整	100%	0% ~ 200%
C LEVEL	クロマレベルの調整	100%	0% ~ 200%
C PHASE	クロマ位相の調整	0	-179 ~ 180
VIDEO LEVEL	ビデオレベルの調整	0%	0% ~ 200%
BLACK LEVEL	セットアップレベルの調整	0	-150~150

13-6. カラーコレクション

カラーコレクションの設定は次のように行います。

- ① 「13-4 カラーコレクションチャネルのアサイン」を参照して、調整する信号をアサインします。
- ② コントロール F1 を回して CC MODE 行へ移動します。
- ③ コントロール F2 を回し、SELECT でカラーコレクションモードを BAL (BALANCE)、DIF (DIFFERENTIAL)、SEPIA (セピア)から選択します。BALANCE モードと DIFFERENTIAL モード の違いについては「13-6-1 BALANCE モードと DIFFERENTIAL モード」を参照してください。

<BAL または DIF 選択時>

- a) F3 でガンマカーブが選択できます。
- b) F1で GAMMA LEVEL 行、WHITE LEVEL 行、BLACK LEVEL 行のいずれかを選択します。
- c) RGB をグループ調整する場合は F5 を使用します。RGB を個別に調整する場合は F2~F4 を使用します。

パラメータ行	パラメータ	内容	初期値	設定範囲(単位)
CC MODE	G CURVE	ガンマカーブの選択	CENTE R	CENTER, BLACK, WHITE
GAMMA	GRP_ADJ	RGB グループレベル調整	100%	0% ~ 200%
LEVEL	R/G/B	RGB 個別レベル調整	100%	0 /0 ~ 200 /0
WHITE	GRP_ADJ	RGB グループレベル調整	100%	0% ~ 200%
LEVEL	R/G/B	RGB 個別レベル調整	10076	076 ~ 20076
BLACK LEVEL	GRP_ADJ	RGB グループレベル調整	100%	0% ~ 200%
	R/G/B	RGB 個別レベル調整	100 /6	0 /0 ~ 200 /0

<SEPIA 選択時>


a) F4、F5を使って SAT および HUE のレベルを調整します。

パラメータ行	パラメータ	内容	初期値	設定範囲(単位)
CC MODE	SAT	SATURATION レベル調整	25	0 ~ 100
CC WODE	HUE	HUE 調整	-160	-179 ~ 180

13-6-1. BALANCE モードと DIFFERENTIAL モード


100%カラーバー信号を使用し、波形モニタで観測した場合の変化を、BALANCE モードと DIFFERENTIAL モードで図解します。下図はR軸の例ですが、G軸、B軸についても同様に動作します。

(1)WHITE レベルを動かした場合(R軸)、下図のように動作します。



ベクトルスコープで観測すると、RGB の各軸でプラス側の領域における変化の仕方が違います。

(2) BLACK レベルを動かした場合(R 軸)、下図のように動作します。下図は R 軸の例ですが、G 軸、B 軸についても同様に動作します。




13-6-2. ガンマカーブ

Gamma Curve では、ガンマ補正の中心値を次の3種類から選択することができます。

CENTER ガンマカーブの 50%近傍を中心に補正処理を行います。 WHITE ガンマカーブの 75%近傍を中心に補正処理を行います。 BLACK ガンマカーブの 25%近傍を中心に補正処理を行います。

50% CENTER に設定した場合 75% WHITE に設定した場合 25% BLACK に設定した場合 (初期値)



ガンマカーブ補正概略図

13-7. クリップ補正

クリップ補正は次のように行います。

- ① 「13-4 カラーコレクションチャネルのアサイン」を参照して、調整する信号をアサインします。
- ② コントロール F1 を回し、CLIP 行へ移動します。
- ③ コントロール F1を回し、TYPE 項目で、クリップモードに YPbPr または RGB を選択します。 YPbPr モードと RGB モードとの違いについては、「13-7-1 YPbPr モードと RGB モード」を参照してください。

<YPbPr 選択時>

YPbPr CLIP 行で F2~F4 を使って、下記の各パラメータを調整します。

パラメータ	内容	初期値	設定範囲(単位)
Y LEVEL	Y 信号の WHITE レベルクリップ	109%	50% ~ 109%
C LEVEL	C 信号の WHITE レベルクリップ	111%	50% ~ 111%
BLACK	BLACK レベルクリップ	-7%	-7% ~ 50%

<RGB 選択時>

RGB CLIP 行で F2~F3 を使って、下記の各パラメータを調整します。


パラメータ	内容	初期値	設定範囲(単位)
WHITE CLIP	WHITE レベルクリップ	300%	50% ~ 300%
BLACK CLIP	BLACK レベルクリップ	-200%	-200% ~ 50 %

13-7-1. YPbPr モードと RGB モード

(1) YPbPr モード


YPbPr モード時のレベル表示と信号レベルは以下のようになっています。

(a) Yホワイトクリップレベル 可変範囲 50~109%(初期値 109%)




100% カラーバー 100% ホワイト基準

(b) Yブラッククリップレベル 可変範囲-7%~50%(初期値-7%)



(c) Cホワイトクリップレベル 可変範囲 50~111%(初期値 111%)



100% カラーバー 100% カラー基準


(2) RGB モード

RGB クリップモードを選択すると、HVS-1000HS は、入力信号の YPbPr 信号を内部で RGB 信号に変換します。内部で変換された RGB 信号は、設定した RGB White Clip 値以上の信号が出力されないように内部でクリップ処理をされます。同様に、設定した RGB Black Clip 以下の信号が出力されないように内部でクリップ処理をされます。

クリップ処理された RGB 信号は、再度 YPbPr 信号に変換されます。このクリップ調整は、RGB ガマットエラーを処理するために使用します。

注意 プロセスコントロール(Y LEVEL / C LEVEL / C PHASE / V LEVEL / BLACK) は、RGB クリップの後段で処理されます。

WHITE クリップと BLACK クリップの可変範囲は次のようになります。



13-8. ユーザーボタンによる信号のアサイン

カラーコレクションチャネルの信号アサイン機能をユーザーボタンに割り当てることができます。カラーコレクションタイプが INPUT または BUTTON タイプの場合に使用できます。BUS タイプでは使用できません。信号のアサインには KEY/AUX バスボタンを使用します。

13-8-1. カラーコレクションチャネルの割り当て

次のようにして、ユーザーボタンに、カラーコレクションチャネルを割り当てます。

- ① メニューセレクト部でSHIFTボタンを押して点灯させます。
- ② STATUS(SETUP)ボタンを押して、SETUPメニューを開きます。
- ③ コントロール F1を回して、9 番目の FREE ASSIGN を選択します。コントロール F1を押すか DOWN ボタンを押します。 FREE ASSIGN メニューが表示されます。
- ④ コントロール F1 を回して、使用したいユーザーボタンを選択します。選択されたユーザーボタンが緑点滅します。
- ⑤ コントロール F2 を回して、TYPE の項目で FUNC を選択し、F2 を押して確定します。
- ⑥ コントロール F3 を回して、割り当てたいカラーコレクションチャネルを選択します。

FUNC 設定
CC1 SELECT(INPUT/BUTTON)
CC2 SELECT(INPUT/BUTTON)
CC KEY1 SELECT(INPUT/BUTTON)
CC KEY2 SELECT(INPUT/BUTTON)

ユーザーボタンをダブルクリックすると、カラーコレクションメニューが開きます。

13-8-2. 信号の選択

- ① カラーコレクションチャネルをアサインしたユーザーボタンを押して点灯させます。KEY/AUX バス列のバスボタンが消灯します。
- ② AUX/KEY ボタン列でカラーコレクションチャネルにアサイン使用する信号を選択します。 カラーコレクションのコントロールタイプが INPUT の場合は入力信号に、BUTTON の場合は バスボタンにアサインされます。M/E バス、KEY/AUX バスで有効になります。

14. スチル

スチルとは、出力映像信号等の 1 画面を切り取ってメモリへ保存し、入力素材として利用できるようにするものです。4 つのスチル画像を保存し使用することができます。これらのスチル画像を M/E バスに割り当てることによって、キーソース、キーインサート、PGM、PST、AUX 出力として利用することができます。保存されたスチル画像は、CFカードで保存/読み込みが可能です。詳しくは「17 ファイル操作」」を参照してください。

14-1. スチルの保存

- ① PREV または PGM 出力で、スチル画像に保存する映像を作成します。
- ② メニューセレクト部の STILL(FILE) ボタンを押して STILL メニューを表示します。
- ③ コントロール F1 を回して SIGNAL 行を選択します。コントロール F2 を回し、SIGNAL で、保存する 画像の出力を PGM、CLN、PRV、AUX1~AUX4、XAUX1~XAUX4、DVE KEY から選択します。
- ③ XAUX1 ~ XAUX4 を選択した場合は、STORE 行の STILL1 ~ STILL4 で取り込みたい入力をそれ ぞれ選択することができます。下記の信号が選択できます。

パラメータ	信号の説明
BLAK, IN01~IN16, STL1~STL4, MATT1, MATT2, PGM, PRV, CLN	ノーマル出力

- ⑤ コントロール F1 を回し STILL TYPE 行を選択します。各 STILL の保存タイプを FRAME、ODD、EVEN から選択します。
- ⑤ コントロール F1 を回し STORE 行へ戻ります。コントロール F2(または F3、F4、F5)を押し、STILL1、(または STILL 2、STILL 3、STILL4)へ保存します。ピーッと音が鳴り、スチル画像が保存されます。

|F1| ~ | F5| のコントロールボタンを押すときは、1 秒以内に軽く押してください。

14-2. バスへのアサイン

スチルは、入力信号と同様に M/E バスに割り当てることができます。

- ① メニューセレクト部で SHIFT ボタンを押して点灯させます。STATUS(SETUP)ボタンを押して、SETUPトップメニューを表示します。
- ② コントロール F1を回して、BUTTON XPTを選択します。コントロール F1を押すか、DOWN ボタンを押して SETUP-BUTTON XPT メニューを表示します。SETUP-BUTTON XPT メニューでコントロール F1を回して、割り当てたいバスボタンを選択します。
- ③ 同じ行の SIGNAL パラメータで、コントロール F2 を回し、使用するスチル画像、STIL1-STIL4 のいずれかを選択します。キーパッドの ENTER を押して確定します。

15. イベントメモリ

イベントとは、オペレーションパネルの設定状態のデータです。このイベントをデータとして保存し、必要なときに呼び出すことができます。この機能を使うことによって、同じ設定状態を瞬時に再現ことができます。イベントメモリには 0~199 番まで 200 のイベントが保存できます。

- ① キーパッド上にある EVENT ボタンを押します。 EVENT ボタン、キーパッドのテンキー、 STORE、 RECALL ボタンが 点灯します。
- ② STORE ボタンを押します。メニュー画面にイベントメモリメニューが表示されます。メニューにイベントの保存状態の一覧が、100 パターン表示されます。別の 100 パターンを選択する場合は、キーパッドの SHIFT ボタンを押して切り換えます。
- ③ 0~9のボタンを使って、登録したいイベント 番号を入力し、ENTERを押して確定します。
- ④ PGM 出力画面を登録したい状態にします。各バス情報を保存するかどうかの個別設定ができます。保存する場合はボタンを点灯させます。

SEQ	EVENT	DVE CH	DIRECT PATT
7	8	9	STORE
4	5	6	RECALL
	2	3	+/-
0	CLEAR (CANCEL)	SHIFT (PAUSE)	ENTER (PLAY)

キーパッド	イベントに保存される情報	メニューボタン	イベントに保存される情報
7	BKGD のクロスポイント	TRANS	BKGD のトランジション設定
4	KEY1 のクロスポイント	KEY1	KEY1 のトランジション設定
1	KEY2 のクロスポイント	KEY2	KEY2 のトランジション設定
0	DSK のクロスポイント	DSK	DSK のトランジション設定
8	EFFECT BKGD の クロスポイント	_	_

⑤ キーパッドの STORE ボタンを押します。現在のオペレーションパネルの状態が選択したイベントに 登録されます。

一度保存されたイベントは、同じ方法で変更・上書きができます。

イベントは 200 個まで登録可能ですが、追加可能かどうかはメモリ全体の残量で決まります。メモリはイベント、シーケンス共用で、イベントとステップを合計 200 個保存できます。REMAIN EVENTに表示されるのは、メモリ領域全体の残量(使用可能な個数)です。

15-2. イベントの呼び出し

15-2-1. キーパッドによるイベントの呼び出し(0-199)

- ① キーパッド上にある EVENT ボタンを押します。EVENT ボタン、キーパッドの STORE、RECALL ボタンが点灯します。
- ② RECALL ボタンを押すと、メニュー画面にイベントメモリメニューが表示されます。メニューにイベントの保存状態の一覧が、100 パターン表示されます。別の100 パターンを選択する場合は、キーパッドのSHIFT ボタンを押して切り換えます。
- ③ 0~9のボタンを使って、呼び出したいイベント 番号を入力し、ENTERを押して確定します。
- ④ 各バス情報を呼び出すかどうかの個別設定ができます。呼び出す場合はボタンを点灯させます。

SEQ	EVENT	DVE CH	DIRECT PATT
7	8	9	STORE
4	5	6	RECALL
1	2	3	+/-
	OLEAD.	OUIET	ENTED

キーパッド	イベントから呼び出す情報	メニューボタン	イベントから呼び出す情報
7	BKGD のクロスポイント	TRANS	BKGD のトランジション設定
4	KEY1 のクロスポイント	KEY1	KEY1 のトランジション設定
1	KEY2 のクロスポイント	KEY2	KEY2 のトランジション設定
0	DSK のクロスポイント	DSK	DSK のトランジション設定
8	EFFECT BKGD の クロスポイント	_	_

キーパッド	動作
5	イベントを上書き禁止にするかどうかの設定。ボタンを押して点灯させると上書き禁止に設定できます。
CLEAR	イベントを削除します。

⑤ キーパッドの RECALL ボタンを押します。イベントに保存されていたオペレーションパネルの 状態がオペレーションパネルに読み込まれます。

イベント呼び出し時に、キーパッドの 5を押して点灯させると、選択中のイベントを上書き禁止に設定できます。キーパッドの CLEAR ボタンを押すと選択中のイベントを削除できます。

15-2-2. USER ボタンによるイベントの呼び出し(0-7)

USER ボタンを使用することで、No.0 から No.7 のイベントを、より簡単に呼び出すことができます。 次のように操作します。

- ① USER ボタンにイベント呼び出し機能をアサイン(EVENT No.00 RECALL ~ EVENT No.07 RECALL)します。アサイン方法については「4-3-3 ユーザーボタン」を参照してください。
- ② イベント保存済(オレンジ点灯)の USER ボタンを押すと、イベント呼び出しが実行されます。


キーパッド操作または USER ボタン操作によって、対応するイベントが呼び出されると、イベント呼び出し後の状態が保持されている間、USER ボタンが赤点滅を続けます。クロスポイント、メニュー設定等が変更されると赤点滅を終了します。

USER ボタンを使ってイベントを呼び出す場合は、バス情報はイベント保存時の設定で呼び出されます。

16-1. シーケンス機能概要

シーケンスとは、オペレーションパネル上での個々の設定及び状態を一つのデータとしてつなぎ合わせ、連続的に再生することで、ひとつのオペレーションとして動作させる機能です。最大 20 シーケンスの登録が可能です。各シーケンスはステップと呼ばれるデータで構成され、シーケンス内に最大 50 ステップ分登録することができます。シーケンスを作成する際は、まず基本要素となるステップを作成していくことになります。ステップ作成後、自然につながるよう内挿処理を施し、ひとつの連続したシーケンスとして作り出します。

シーケンスの作成手順は以下のとおりです。



シーケンス制御可能な機能及び情報				
各バスの XPT 情報(AUX、INPUT PREV 除く)	キーヤ設定情報(シャドウは補間モード非対応)			
各バスのトランジションタイプ	キーヤのプライオリティ情報			
トランジション方向	WIPE モディファイ情報			
トランジションタイム(レート値情報除く)	DVE パターンモディファイ情報			
PGM 出力されているバス	WIPE アサインパターン番号			
NEXT TRANSITION 設定情報	DVE アサインパターン番号			
ライン DVE のアサイン情報				

シーケンス制御できない機能及び情報			
イベントメモリ	シーケンス編集機能		
MATT カラー情報	SETUPメニュー情報		
STILL STORE	FILE 操作		

シーケンス機能のステップとイベント機能のメモリは共用で、最大 200 個分の情報を保存することができます。メモリがすべて使用されている場合は、シーケンス編集機能を使用することはできません。

16-2. シーケンスの編集

シーケンス編集は SEQUENCE メニューとキーパッドで行います。

SEQUENCE メニューの NUMBER 項目でシーケンス番号を選択すると OU は SEQUENCE MODE に変わり、キーパッド上の \overline{SEQ} ボタンを押すとキーパッドが SEQUENCE 編集用になります。この章では、キーパッドと記載した場合、通常 SEQUENCE 編集用キーパッドを指します。

		操作項目	操作セクション	操作	参照
1	SE(開く	QUENCE メニューを	メニュー セレクト部	SHIFT ボタン点灯時に USER(SEQ)ボタン を押す	16-2-1
2	2 シーケンスの選択		SEQUENCE メニュー	NUMBER 項目で番号を選択する(OU を SEQUENCE MODE に変更する)	10-2-1
	上書き禁止解除		上書き禁止解除 SEQUENCE PROTECT 項目を OFF にする		16-2-2
	SE	-パッドを QUENCE 編集用に I換える	キーパッド上	SEQ ボタンを押してオレンジ点灯させる。 メニュー画面にポップアップが表示される	16-2-3
		ステップ新規作成	キーパッド	STORE(STEP ADD)を押す	16-2-4
			キーパッド	+/-で順方向、SHIFT と+/-で逆方向移動	
		│ ステップ選択 │	SEQUENCE メニュー	SELECT 項目で選択	16-2-5
		ステップ追加	キーパッド	STORE(STEP ADD)を押す	
3		ステップ挿入	キーパッド	9(STEP INSERT)を押す	16-2-6
	編集	ステップ上書き	キーパッド	RECALL(STEP OVERWRITE)を押す	
	未	ステップ削除	キーパッド	CLEAR 次いで ENTER を押す	16-2-7
		ステップコピー/ ペースト	キーパッド	2(STEP COPY)でコピー、 3(STEP PASTE)でペースト	16-2-8
		補間モード	SEQUENCE メニュー	INTERP 項目でトランジション毎に設定	16-2-9
		デュレーション	SEQUENCE メニュー	DUR 項目で設定	16-2-10
	シー	-ケンス削除	SEQUENCE メニュー	DELETE 項目で操作	16-2-11
4	+-	-パッドを通常に戻す	キーパッド上	SEQ ボタンを押して消灯させる	
5	SE(QUENCE モードを終 「る	SEQUENCE メニュー	NUMBER 項目を OFF に戻す	16-2-12

シーケンス再生時の設定については、「16-3 シーケンスの再生」を参照してください。 また、OU が SEQUENCE MODE 時は、キーパッドでイベントメモリ操作、ユーザーパターンの編集はできません。

16-2-1. SEQUENCE メニューの表示

メニューセレクト部の SHIFT ボタンを押して点灯させ、USER(SEQ)ボタンを押し、SEQUENCE メニューを表示します。

■ シーケンスの選択


コントロール F1を回して、メニュー画面の SEQ SET 行を選択します。コントロール F2を回して NUMBER 項目で編集するシーケンス番号を選択します。メニュー上部のインフォメーション 部の表示が NORMAL MODE から SEQUENCE MODE に変わり、メニュー画面上に各種情報等が表示されます。

■ シーケンス情報

SEQUENCE メニュー上の NUMBER 項目でいずれかのシーケンスを選択すると、OU が SEQUENCE MODE に変わり、メニュー上のインフォメーション部に SEQUENCE 編集に関する各種情報が表示されます。

USER PATTERN MODE 時は、F2を回しても(NUMBER 項目)SEQUENCE MODE に切り換わりません。USER PATTERN メニューの一行目で F2 を回し OFF を選択して OU をNORMAL MODE に切り換えてから、SEQUENCE MODE へ入ってください。

表示情報	説明
SEQUENCE MODE	OU が SEQUENCE MODE であることを表示します。
CUR SEQ No	現在選択しているシーケンス番号を表示します。
CUR STEP	現在選択しているステップ番号を表示します。
REST OF STEP	使用可能なステップ残量を表示します。
TOTAL STEP	現在選択しているシーケンスの総ステップ数



SEQUENCE メニューでは次の操作が可能です。各操作の詳細については、関連する章を参照してください。

行	項目名	説明	参照
	NUMBER	編集を行うシーケンス番号を選択します。	16-2-1
SEQ SET	PROTECT	選択したシーケンスを上書き禁止にします。	16-2-2
	DELETE	選択したシーケンスを削除します。	16-2-11
	BKGD		
INTERP	KEY1	BKGD, KEY1, KEY2, DSK, EFF BKGD バスのシーケン	16-2-9
INTLIXE	KEY2	ス補間情報を示します。	10-2-9
	DSK		
	LOOP	ループ再生させるかどうかを設定します。ONに設定すると、ループ再生になります。	16-3-4
PLAY STS	LINK	再生時にフェーダを連動させるかどうかを設定します。 ONに設定すると、再生時にフェーダまたは AUTO ボタン が連動します。	16-3-5
	DIR	再生の方向を選択します。	
	TOTAL DUR	シーケンスの総デュレーション値を設定します。	16-2-10
	SELECT	ステップを選択します。	16-2-5
STEP STS	DUR	選択したステップのデュレーション値を設定します。	16-2-10
	BREAK	ステップのブレーク設定を行います。	16-3-6
	BKGD		
XPT	KEY1	BKGD, KEY1, KEY2, DSK, EFF BKGD バスのクロスポ	
ENABLE1	KEY2	イントアサインについて、保存されてアサイン情報を使用	16-3-2
	DSK	するか、現在のアサイン設定を使用するかを選択します。 バスごとに選択できます。	
XPT ENABLE2	EFF BKGD		
	BKGD		
CTRL	KEY1		
ENABLE1	KEY2	BKGD, KEY1, KEY2, DSK, BLACK の各バス毎のシー ケンス再生方法を設定します。 キーパッドのボタンでも設	16-3-3
	DSK	ファンス再生方法を設定します。キーバットのボタンでも設定できます。	
CTRL ENABLE2	BLACK		
CC ENABLE	CH1 CH2 KEY1 KEY2	シーケンス再生時に、カラーコレクションチャネル情報を 再生するかどうかを選択します。カラーチャネル毎(CH1、 CH2、KEY1、KEY2)に選択できます。	13

16-2-2. PROTECT の設定(メニュー)

シーケンス編集時には SEQUENCE メニューにある PROTECT 項目を OFF に設定してから行います。シーケンスを変更/上書き禁止にする場合は、PROTECT 項目を ON に設定します。


- ① コントロール F1 を回して、PAT CTRL 行にカーソルを合わせます。
- ② コントロール F3 を回して、PROTECT 項目を設定します。

PROTECT を ON に設定した場合でも、再生関連の設定は可能です。

16-2-3. キーパッドを SEQUENCE 編集用にする

キーパッド上にある SEQ ボタンを押して点灯させます。キーパッドが SEQUENCE 編集用に切り換わり、メニュー画面上には SEQUENCE 編集用の機能を示すウィンドウがポップアップ表示されます。

■ SEQUENCE 編集用キーパッド



※ Oで囲んだボタンは、PROTECT ON 時は 使用できません。

ボタン機能	キーパッド 表示	動作
STEP ADD	STORE	現在オペレーションパネルの状態をシーケンスに追加します。追加後次のステップへ移動します。
OVERWRITE	RECALL	現在オペレーションパネルの状態、またはコピーしたステップ情報をカレントステップに上書きします。
STEP INSERT	9	ステップを挿入します。
INC / DEC	+/-	ステップを移動します。
SHIFT / PAUSE	SHIFT	+/-: 順方向、 SHIFT と+/-: 逆方向
STEP COPY	2	ステップをコピーします。
STEP PASTE	3	コピーしたステップ情報を新規ステップとして追加します。
STEP DELETE	CLEAR	ステップを削除します。
CTRL BKGD	7	BKGDトランジションを再生するかどうかを設定します。
CTRL BLACK	8	BLACKトランジション再生するかどうかを設定します。
CTRL KEY1	4	KEY1トランジション再生するかどうかを設定します。
CTRL KEY2	1	KEY2トランジション再生するかどうかを設定します。
CTRL DSK	0	DSKトランジション再生するかどうかを設定します。
AUTO PLAY	ENTER	自動再生します。

SEQUENCEメニュー以外のメニューが表示されている場合でも、OU が SEQUENCE MODE の場合は、SEQ ボタンを押すとキーパッドは SEQUENCE 編集用に変わります。

16-2-4. ステップの新規作成 (キーパッド)

選択したシーケンスにステップが登録されていない場合、最初にステップを新規作成する必要があります。次のように操作します。

- ① ステップとして登録したい映像を作成します。
- ② SEQUENCE 編集用のキーパッドで STORE (KF ADD)を押し、新規ステップを作成します。

16-2-5. ステップの選択 (メニュー/キーパッド)

現在選択しているステップ(カレントステップ)の番号は次の項目で確認できます。

セクション	項目				
メニュー上のインフォメーション部	CUR STEP				
SEQUENCE メニュー	STEP STS 行 SELECT				

ステップの移動は下記のキーパッドのボタンを使って行います。

ボタン	機能	説明
+/-	STEP INC	次のステップへ移動します。
+/- + SHIFT	STEP DEC	前のステップへ移動します。

メニューSELECT 項目でも選択できます。

16-2-6. ステップの追加と上書き(キーパッド)

ステップの追加方法は9ボタンによるINSERTとSTOREボタンによるADDの二種類あります。

■ ステップ追加前

総ステップ数:5 / カレントステップ:3 の場合

1	2	3	4	5	
		U			

■ STEP INSERT によるステップ追加

現在の操作状態を新規ステップとしてカレントステップの手前に作成します。

ついエい		ニーイン・ハンシュート		J (1312 2	1 / 1 / /	> ^> 1 Di
1	2	3	4	5	6	

新規ステップとしてステップ3が挿入され、総ステップ数:6 / カレントステップ:3となります。 ステップ追加前のステップ3、4、5はそれぞれステップ4、5、6となり、後方へ移動します。

■ STEP ADD によるステップ追加

現在の操作状態を新規ステップとしてカレントステップの後ろに作成します。

20 II V	ストラス心で	- 4217267		, (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1717	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1	2	3	4	5	6	

新規ステップとしてステップ4が追加され、総ステップ数:6 / カレントステップ:4となります。 ステップ追加前のステップ4、5はそれぞれステップ5、6となり、後方へ移動します。

■ ステップの上書き

キーパッド上のRECALLボタンを押します。現在の操作状態がカレントステップに上書きされます。

16-2-7. ステップ のコピー/ペースト (キーパッド)

- ① キーパッドのF/とSHIFTを使ってコピーするステップを選択します。
- ② キーパッドの 2を押し、ステップ情報をコピーします。
- ③ コピー先のステップを選択します。ステップ情報は、コピー先のステップの前に、新規ステップ として挿入されます。
- ④ キーパッド上の 3 ボタンを押して、新規ステップを挿入します。

16-2-8. ステップの削除(キーパッド)

- ① キーパッドの₊/-と SHIFT を使って削除したいステップを選択します。
- ② キーパッドの CLEAR を押します。
- ③ ENTER を押してステップを削除します。ENTER を押す前に CLEAR を押すと操作がキャンセルされます。

16-2-9. 補間モードの選択 (メニュー)

シーケンスではトランジション毎に補間モードを設定することができます。

- ① コントロール F1 を回して、INTERP 行にカーソルを合わせます。
- ② コントロール F2 を回して、BKGD、KEY1、KEY2、DSK の各項目で補間モードを選択します。
- 各補間モードの動作を以下の図で表します。

LINE:直線補間	SMOOTH:曲線補間	CUT:補間なし
		0 0

16-2-10. デュレーションの設定(メニュー)

デュレーションの初期設定は30(相対比率)です。TOTAL DUR値が変更されない限り、これは30フレームを意味します。 デュレーションはステップごと設定できます。

- ① SEQUENCE メニューでコントロール F1 を回して、STEP STS 行にカーソルを合わせます。
- ② コントロール F2 を回して、SELECT 項目でステップを選択します。(ステップ 1 とステップ 2 間のデュレーションを設定するときは、ステップ 1 を選択します。)
- ③ コントロール F3 を回して DUR 項目でデュレーションを変更します。

TOTAL DUR 値が変更されると、各キーフレームの長さ(フレーム数)は TOTAL DUR と DUR の値に応じて変わります。しかし、DUR の値は変わりません。このとき DUR の値はトランジションの長さに対する相対比率になります。

16-2-11. シーケンスの削除

シーケンス内の設定情報を全て削除します。

- ① コントロール F1 を回して、SEQ SET 行にカーソルを合わせます。
- ② コントロール F2 を回して、NUMBER 項目でシーケンスを選択します。
- ③ コントロール F4を回して DELETE 項目を ON に設定します。コントロール F4を押すと、メニュー上に確認のポップアップが表示されます。
- ④ コントロール F4を回して YES にカーソルを合わせて、F4を押すと削除が実行されます。 NO にカーソルを合わせて F4を押すと操作がキャンセルされます。

16-2-12. シーケンス編集の終了

SEQ ボタンを押して消灯させ、通常のキーパッドに戻します。シーケンス編集ポップアップが消えて、ステップの追加/削除ができなくなります。

シーケンス操作(編集、再生)をすべて終了するときは、SEQUENCE MODE を抜けて、OU を通常モード(NORMAL MODE)へ戻します。SEQUENCEメニューの NUMBER 項目を OFF に戻すとOU は NORMAL MODE へ戻ります。

16-2-13. シーケンスデータのバックアップ

各シーケンスのデータは CF カードにバックアップし、読み出すことができます。ファイルメニューでは シーケンスファイルの拡張子に P* を選択します。(詳しくは「17. ファイル操作」を参照してください。)

USER PRESET パターンのキーフレームは CFカードには保存されません。USER PRESET パターンのキーフレームがシーケンスに含まれている場合は、シーケンス読み出し後、コントロールパネルの状態をパターン登録時に戻すのを忘れないようにしてください。

16-3. シーケンスの再生

シーケンスの再生は **SEQUENCE メニューとキーパッド**で行います。シーケンス再生時は OU を **SEQUENCE MODE** に切り換え、キーパッドを SEQUENCE 編集用に変更して操作します。

この章では、キーパッドと記載した場合、通常 SEQUENCE モードのキーパッドを指します。

	操作	作項目	操作セクション	操作	参照	
1	SEQUENCE メニュ 一を開く		メニュー セレクト部	SHIFT ボタン点灯時に USER(SEQ)ボータンを押す	16-2-1	
2	シーケ	ンスの選択	SEQUENCE メニュー	NUMBER 項目で番号を選択する(OU を SEQUENCE MODE に変更する)	10-2-1	
	キーパッドを SEQUENCE 編集用 に切り換える(*1)		キーパッド上	SEQ ボタンを押してオレンジ点灯させる。メニュー画面にポップアップが表示される	16-2-3	
		クロスポイン ト設定	キーパッド	XPT ENABLE1、2 行で、クロスポイント 情報を再生するかどうかをバス毎に設 定	16-3-2	
	再生設定	バス設定	キーパッド	7、8、4、1、0 で各トランジションを再生 するかどうかを設定	- 16-3-3	
3			SEQUENCE メニュー	CTRL ENABLE1、2 行で各トランジションを再生するかどうかを設定	10-3-3	
		ループ再生	SEQUENCE メニュー	PLAY SYS 行 LOOP 項目で設定		
		フェーダ連動	SEQUENCE メニュー	PLAY SYS 行 LINK 項目で設定	16-3-4	
		再生の方向	SEQUENCE メニュー	PLAY SYS 行 DIR 項目で設定	16-3-5	
		ブレーク	SEQUENCE メニュー	STEP SYS 行 BREAK 項目で設定	16-3-6	
	再生		キーパッド	ENTER (AUTO PLAY)を押して自動再 生させる	16-3-1	
4	キーパッドを通常に 戻す		キーパッド上	SEQ ボタンを押して消灯させる	16-2-12	
5	SEQL を終了	JENCE モード 'する	SEQUENCE メニュー	NUMBER 項目を 0 に戻す	10-2-12	

SEQENCE メニューについては「16-2-1 SEQUENCE メニューの表示」を参照してください。 SEQUENCE 編集用のキーパッドについては「16-2-3 キーパッドを SEQUENCE 編集用にする」 を参照してください。

16-3-1. シーケンスの AUTO PLAY

キーパッド上のENTERボタンを押すと、カレントシーケンスの AUTO PLAY が実行され、最終ステップまで再生し終わると停止します。メニュー上で LOOP 設定されている場合は、SHIFT ボタンが押されるまで、ループ再生されます。また、ループ再生中は最終ステップ・先頭ステップ間が CUT で切り換わります。スムーズな動きで操作したい場合は、先頭ステップと最終ステップを同じ設定にします。

16-3-2. クロスポイント再生設定

シーケンス再生時に保存時のバスのクロスポイントを使用するか、現在のバスのクロスポイントを使用するかを、トランジション毎に選択できます。ONに設定すると保存時のクロスポイントが使用され、OFFに設定するとバス上で信号を選択して使用できます。

- ① コントロール F1 を回して、SEQ SET 行にカーソルを合わせます。
- ② コントロール F2 を回して、NUMBER 項目でシーケンスを選択します。
- ③ コントロール F1 を回して、XPT ENABLE1 行もしくは XPT ENABLE2 行にカーソルを合わせます。
- ④ コントロール F2 ~ F5 を回して、バス毎に設定を行ないます。

16-3-3. バス設定

キーパッド上の [0、1、4、7、8 ボタンを押すことで、シーケンス再生時のバスの再生選択を行なうことができます。対象のボタンは押す度に点灯色が"オレンジ—緑"と切り換わります。ボタンがオレンジ点灯している場合は ON 設定となり、シーケンス再生時に対応バスの情報が再生されます。緑点灯している場合、OFF 設定となり、対応バスの情報は再生されません。

+-	対応バス	+-	対応バス
0	DSK	7	BKGD
1	KEY1	8	BLACK TRANS
4	KEY2		

メニュー上で設定する場合:

シーケンスメニュー上で設定を行う場合、再生 ON/OFF 設定に加えて AUTO 設定を選択することができます。AUTO に設定すると、KEY、DVE、XPT 設定のみシーケンス制御され、トランジションはシーケンス制御ではなく、パネル上で操作することができます。

バスが AUTO 設定時の場合:

BKGD が AUTO 設定となっている場合、DVE 情報のみシーケンス制御されます。KEY1、KEY2 が AUTO 設定となっている場合、DVE 情報と KEY 情報がシーケンス制御されます。

16-3-4. ループ再生の選択

設定 ON にすることで、シーケンス AUTO PLAY 時にループ再生させることができます。

- ① コントロール F1 を回して、SEQ SET 行にカーソルを合わせます。
- ② コントロール F2 を回して、NUMBER 項目で対象シーケンスを選択します。
- ③ コントロール F1 を回して、PLAY STS 行にカーソルを合わせます。
- ④ コントロール F2 を回して、LOOP 項目を設定します。

設定 ON の状態で、シーケンスの AUTO PLAYを実行すると、ループ再生します。再生中にSHIFT ボタンを押すことで一時停止させることができます。再度 ENTER ボタンを押すことで中断したポイントから、再生することができます。

16-3-5. フェーダーリンクによるシーケンス再生

シーケンス再生をフェーダレバーの操作にリンクさせることができます。

- ① コントロール F1 を回して、SEQ SET 行にカーソルを合わせます。
- ② コントロール F2 を回して、NUMBER 項目でシーケンスを選択します。
- ③ コントロール F1 を回して、PLAY STS 行にカーソルを合わせます。
- ④ コントロール F3 を回して、LINK 項目を設定 ON にします。

設定 ON にすると、カレントシーケンスをフェーダレバーおよび、AUTO ボタン操作により、再生することができます。

■ 総ステップ数:5 のシーケンスを再生する場合



端点までトランジションすることでシーケンスが一巡再生されます。

同様に SEQUENCE MODE 中にトランジション部の SEQ LINK ボタンを押して、同ボタンを点灯が点灯している場合、フェーダーリンクが有効となります。再度、ボタンを押して消灯させるとフェーダーリンクが解除されます。AUTOボタンによるシーケンス再生中に再度、AUTOボタンを押すと SYSTEM-MU MODE メニュー内の AUTO 項目の設定に応じて動作します。

設定	説明
PAUSE	シーケンス再生を一時停止します。
CUT	再生を中止し、先頭ステップの状態に戻ります、
RETURN	AUTO ボタンを押された位置から、逆方向に再生されます。

※フェーダーリンク中は XPT ENABLE1 または 2 行が ON に設定されているバスは操作できません。(「16-3-2 クロスポイント再生設定」参照)

16-3-6. フェーダーリンク時のブレーク設定

設定 ON の場合、フェーダーリンクによるシーケンス再生時に対象ステップでブレークさせることができます。

- ① コントロール F1 を回して、SEQ SET 行にカーソルを合わせます。
- ② コントロール F2 を回して、NUMBER 項目でシーケンスを選択します。
- ③ コントロール F1 を回して、STEP STS 行にカーソルを合わせます。
- ④ コントロール F2 を回して、SELECT 項目でステップを選択します。
- ⑤ コントロール F4を回して、BREAK 項目を設定 ON にします。

■ フェーダーリンク再生時の BREAK

フェーダーリンクでシーケンス再生を行なっている場合、BREAK ON設定のステップはトランジション時の端点となります。

■ 総ステップ数:5、ステップ2、ステップ4がBREAK ON設定となっている場合



合計3回のトランジションでシーケンスが一巡再生されます。

17. ファイル操作

スチル画像、、WIPE データ、システムデータを一括して CF カードへ保存し、読み込むことができます。

17-1. CF カード

使用可能な CF カードについては、「付録 2 利用可能なファイル」を参照してください。CF カードの抜き差しはゆっくりと確実に行ってください。

■ カードアクセスランプ

CF カードへの保存、読み込みを行うと、メモリカードドライブの LED が赤点灯します。 カードへのアクセスを確認して作業を行ってください。

また、FILE メニュー参照中、FILE ボタンはオレンジ点灯します。

メモリカードドライブの LED が赤点灯中は CF カードを絶対に抜かないでください。記録データの破損及び、カードの故障の原因となります。

■ カード残量表示

CF カードをカードスロットに挿入します。メニューセレクト部で SHIFT ボタンを押して点灯させます。 STILL(FILE) ボタンを押して、FILE トップメニューを表示します。 FILE メニュー内のインフォメーション部で挿入されている CF カードの残量が表示されます。

|17-2. CF カードへのデータ保存

- ① CF カードドライブにカードを挿入します。
- ② メニューセレクト部でSHIFTボタンを押して点灯させます。STILL(FILE)ボタンを押して、FILEトップメニューを表示します。FILEトップメニューで F1 を回して SAVE を選択し、F1 または DOWN ボタンを押してメニューを開きます。
- ③ コントロール F2 を回して、メニューの TYPE で使用するファイルの拡張子を選択します。
- ④ メニューにファイルが複数あるときは、コントロール F3 を回して、SELECT で保存するファイルを選択します。
- ⑤ コントロール F4 を押します。
- ⑥ ピーッと音が鳴り、CFカードにデータが保存されます。

「SAVE or RENAME?」とメッセージがポップアップ表示されます。 F4を回し SAVE を選択します。 ファイル名を変更する場合は RENAME を選択し、「17-5 CF カード内のファイル名変更」を参照してファイル名を変更します。

CFカード内に同一ファイルがある場合は、「OVERWRITE?」とメッセージが表示されます。 F4 を回し CANCEL、OVERWR (OVERWRITE)、RENAME のいずれかを選択します。ファイルを上書きする場合は OVERWR を選択します。

操作をキャンセルする場合は CANCEL を選択します。

⑦ ピーッと音が鳴り、CFカードにデータが保存されます。

F1~F5のコントロールボタンを押すときは、1秒以内に軽く押してください。長押しすると操作がキャンセルされます。CF カードにアクセス(LED が赤点灯)しているときは、絶対にカードを抜かないでください。

<u>17-3</u>. CF カードからのデータ読み込み

- ① CF カードドライブにデータが保存されているカードを挿入します。
- ② メニューセレクト部でSHIFTボタンを押して点灯させます。STILL(FILE)ボタンを押して、FILEトップメニューを表示します。FILEトップメニューで SEND を選択し、F1または DOWN ボタンを押してメニューを開きます。
- ③ コントロール F2 を回して、メニューの TYPE で使用するファイルの拡張子を選択します。
- ④ メニューにファイルが複数あるときは、コントロール F3 を回して、SELECT で読み込むファイルを選択します。
- ⑤ JPEG または TARGA 等の画像ファイルを読み込む場合は、コントロール F4 を回して書き込み先 (STILL1~4)を指定します。
- ⑤ コントロール F4を押します。ピーッと音が鳴り、CFカードからデータが読み込まれます。

■ 画像ファイルの読み込み

JPEG および TARGA 形式の画像ファイルは読み込み時に、通常のフォーマットの他にセンタリング書き込みとタイル書き込みのフォーマットが選択できます。FILE メニューを開く①、②の操作は同じです。

- ① CFカードドライブにデータが保存されているカードを挿入します。
- ② メニューセレクト部でSHIFTボタンを押して点灯させます。STILL(FILE)ボタンを押して、FILEトップメニューを表示します。FILEトップメニューで SEND を選択し、F1または DOWN ボタンを押してメニューを開きます。
- ③ コントロール F2 を回して、メニューの TYPE で JP*または TG*を選択します。
 メニューにファイルが複数あるときは、コントロール F3 を回して、SELECT で読み込むファイルを選択します。
- ⑤ コントロール F4 を回して書き込み時のファイルフォーマットを選択します。

SEND の設定	内容
STL1~STL4	読み込んだ画像を STILL1、STILL2、STILL3、STILL4 へ保存
STL1 C~STL4 C	読み込んだ画像を画面のセンターに配置して、STILL1、STILL2、STILL3、STILL4 へ保存
STL1 T~STL4 T	読み込んだ画像ををタイル表示にし STILL1、STILL2、STILL3、STILL4 へ保存
STL1 L~STL4 L	アニメーションロゴファイルを読み込んで連結し、STILL1、STILL2、STILL3、 STILL4 へ保存

⑥ コントロール F4 を押します。ピーッと音が鳴り、CF カードからデータが読み込まれます。

17-4. CF カード内のファイル削除

- ① CFカードドライブに、データが保存されている CFカードを挿入します。
- ② メニューセレクト部でSHIFTボタンを押して点灯させます。STILL(FILE)ボタンを押して、FILEトップメニューを表示します。FILEトップメニューで SEND を選択し、F1または DOWN ボタンを押してメニューを開きます。
- ③ コントロール F2 を回して TYPE 項目で削除するファイルの拡張子を選択します。
- ④ コントロール F3 を回して、SELECT 項目で消去するファイルを選択します。
- ⑤ コントロール F1 を回して、OPERATE 行へ移動します。
- ⑥ コントロール F2 を回して DELETE 項目を ON に変更してコントロール F2 を押します。 ピーッと音が鳴り、ファイルが CF カードから削除されます。

F1~F5 のコントロールボタンを押すときは、1 秒以内に軽く押してください。長押しすると操作がキャンセルされます。 CF カードにアクセス(LED が赤点灯)しているときは、絶対にカードを抜かないでください。

17-5. CF カード内のファイル名変更

- ① CF カードドライブに、データが保存されている CF カードを挿入します。
- ② メニューセレクト部でSHIFTボタンを押して点灯させます。STILL(FILE)ボタンを押して、FILEトップメニューを表示します。FILEトップメニューで SEND を選択し、F1または DOWN ボタンを押してメニューを開きます。
- ③ コントロール F2 を回して、TYPE 項目で名前を変更するファイルの拡張子を選択します。
- ④ コントロール F3 を回して、SELECT 項目で名前を変更するファイルを選択します。
- ⑤ コントロール F1 を回して、OPERATE 行へ移動します。
- ⑥ コントロール F3 を回して、変更する文字(左から0-7)を選択します。コントロール F4 を回してその 文字を変更します。
- ⑦ ⑥の操作を繰り返して1文字ずつ変更し、ファイル名を変えます。
- ⑧ コントロール F3 を押すと、変更したファイル名が有効になります。

17-6. ファイル送受信の中断

FILE の保存/読み込み実行中、パーセントが表示されている間はファイルの送受信をキャンセルすることができます。次のように操作します。

- ① 送受信中にコントロール F4を押します。YES/NO の確認が表示されます。
- ② コントロール F4 を回して YES に設定し F4 を押すと送受信を中断します。中断操作後に処理が完了するまで数秒かかります。

18. その他の機能

HVS-1000 シリーズでは、通常のスイッチャ機能に加えて、ユーザーが更に使いやすくなるようにオペレーションパネルをカスタマイズするためのメニューが用意されています。

18-1. OU セットアップ

SETUP-OU MODE メニューでは、メニュー画面の明るさ、ブザー音、フェーダレバー、ジョイスティック、スクリーンセーバー等の動作設定ができます。これらのメニューへアクセスするには、SETUP トップメニュー(下図参照)で、コントロール F1 を使って、それぞれ関連するサブメニューを選択し、コントロール F1 または DOWN ボタンを押します。

18-1-1. メニュー画面の明るさ調整

SETUP-OU MODE メニュー、LCD CONTROL 行でコントロール F2、F5 を回して調整します。

	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·]	
パラメータ行	パラメータ	設定	説明	初期設定	設定範囲
LCD	BRIGHT	F2	メニュー画面の明るさ調整	6	0-31
CONTROL	BACKLIG	F5	バックライトの明るさ調整	16	0-31

18-1-2. フェーダレバー調整

SETUP-OU MODE メニューFADER 行でコントロール F4、F5 を回して調整します。

パラメータ行	パラメータ	設定	説明	初期設定	設定範囲
FADER	GAIN	F4	フェーダのゲイン	1.00	0.90~1.10
TADER	OFFSET	F5	フェーダのオフセット	1.00	0.00~2.00

^{*}トランジション時のフェーダの動作については「7-4-2 フェーダ設定」を参照

18-1-3. コントラスト調整

SETUP-OU MODE メニューLCD CONTROL 行で F3、F4を回して調整します。

<u> </u>								
パラメータ行	パラメータ	設定	設定 説明		設定範囲			
LCD	CNTR-VH	F3	メニュー画面のコントラスト調	20	0-31			
CONTROL	CNTR-VL	F4	整	21	0-31			

18-1-4. メニューシフト設定

SETUP-OU MODE メニューOU CTRL 行で、F4を回して調整します。

02.0.00									
パラメータ行	パラメータ	設定	説明	初期設定	設定範囲				
OU CTRL	MENU SHIFT	F4	メニューボタンの SHIFT 操作 設定	TOGGLE	TOGGLE PUSH				

TOGGLE: SHIFTを押すと、メニューボタンの SHIFT の点灯状態が入れ代わります。消灯時上側のメニューが有効、点灯時下側(括弧の)メニューが有効になります。

PUSH: SHIFTを押している間だけメニューボタンの下側(括弧の)メニューが有効になります

18-1-5. ブザー設定

SETUP-OU MODE の BUZZER 行で F2 を回してブザーの種類を下記から選択します。F3 と F4 を使って、ブザーの音量とトーンが選択できます。

パラメータ行	パラメータ	設定	説明	初期設定	設定範囲
BUZZER	TYPE *	F2	ブザー設定	TYPE1	TYPE1, TYPE2, TYPE3, TYPE4, OFF
	VOLUME (HVS-1000EOU S/N. 9990066 以上で対応)	F3	ブザーの音量 設定	31	0-31
	TONE (HVS-1000EOU S/N. 9990066 以上で対応)	F4	ブザートーン 設定	NORMAL	LOW, NORMAL, HIGH

* 次の4種類のブザーが使用できます:

- (1) エラー操作ブザー (ピピピッー) (2) ページオーバーフローブザー (ピピッー)
- (2) ペーシューハーノローノッー (ニロッー)
 (3) システムのリブート、メニューの初期化、ファイルの保存/読み出し、イベント操作時等の設定確定のブザー (ピーツ)
 (4) その他のメニュー設定時のブザー (ピッ)

TYPE1: 4種類全てのブザーを有効にします。

4種類全てのブザーを有効にしますが、すべてのブザー音にピッを使います。 TYPE2:

(1)を除く3種類のブザーを有効にします。 TYPE3:

TYPE4: (3)と(4)のみを有効にします。 ブザー音を OFF にします。 OFF:

18-1-6. ジョイスティック設定

SETUP-OU MODE メニューJOYSTICK 行で、コントロール F2 を回して調整します。

パラメータ行	パラメータ	設定	説明	初期設定	設定範囲
JOYSTICK	JOYSTICK	F2	ジョイスティックの感度調整	NOR	LOW, NOR, HIGH

18-1-7. スクリーンセーバー

SETUP-OU MODE メニューSCR SAVER 行でコントロール F2、F3、F4 を回して設定します。

パラメータ行	パラメータ	設定	説明	初期設定	設定範囲
SCR SAVER	SELECT	F2	スクリーンセーバーの 有効/無効	ON	ON, OFF
	TYPE	F3	スクリーンセーバーの タイプ	TIME	TIME, HANABI
	MIN	F4	スクリーンセーバーが 起動するまでの時間(分)	5	1~60

18-1-8. 日付/時刻設定

SETUPトップメニューでコントロール F1 を回し、DATE/TIME を選択します。F1 または DOWN ボタンを押して SETUP-DATE/TIME メニューを表示します。日付、時刻を変更した場合は、TIME 行でコントロール F5 を押して変更を確定します。メニューのインフォメーション部に現在の日時が表示されます。(HVS-1000HS S/N. 9870038 以降対応)

パラメータ行	パラメータ	設定	説明	初期設定	設定範囲
DATE	YEAR	F2		77 ± 6	2000-2099
	MONTH	F3	年月日の設定	現在の 日付	1-12
	DAY	F4			1-31
	HOUR	F2		TI + 6	0-23
TIME	MIN	F3	時刻の設定	現在の 時刻	0-59
IIIVIE	SEC	F4		-4.24	0-59
	APPLY	F5	変更の確定		

18-1-9. パターンリスト表示設定

SETUP-OU MODE メニューの OU CTRL 行で、MODE 項目で、パターンメニューを表示したときに、パターンリストのポップアップを表示するかどうか設定することができます。

パラメータ行	パラメータ	設定	説明	初期設定	設定範囲
OU CTRL	MODE	F4	パターンリストプップアップ 表示の ON/OFF 設定	1	1(表示する) 2(表示しない)

18-2. 信号処理の詳細設定

18-2-1. 同期信号設定

MU 背面には HDTV3 値シンク信号、ブラックバースト信号の入力端子があり、それぞれスルー出力端子が付いています。どちらの同期信号を使用するかはメニューの REF IN 項目で選択します。システムへの同期信号出力端子は 1 つです。出力する信号は REF OUT 項目で選択します。また、ブラックバースト信号については入力/出力時の位相調整が可能です。3 値シンク信号については出力のみの位相設定が可能です。これらの設定は SETUP-SYSTEM メニューで行います。SETUPトップメニューでコントロール F1を回し、1. SYSTEMを選択します。 F1 または DOWN ボタンを押すと、次のような SETUP-SYSTEM メニューが表示されます。

■ 同期信号選択

SETUP-SYSTEM メニューREF 行で F2 を回して選択します。

パラメータ行	パラメータ	設定	説明	初期設定		設定範囲
			1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p	ВВ	BB, TRI S	
REF	REF IN	F2	使用する同期信 号の選択	720/50p	BB	BB
		700000	その他の HD 信号	TRI S	TRI S	
				SD 信号	BB	BB

■ 同期信号出力選択

SETUP-SYSTEM メニューREF 行で F3 を回して選択します。

パラメータ行	パラメータ	設定	説明	初期設定		設定範囲
REF OUT				1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p	ВВ	BB, TRI S, SETUP
			720/50p	BB	BB	
	OUT	F3	使用する同期信 号の選択	その他の HD 信号	TRI S	TRI S
				NTSC	ВВ	BB, SETUP
				PAL	BB	BB
				PAL	BB	BB

BB: ブラックバースト信号 SETUP: 7.5%BB 信号 TRI S: 3 値シンク信号

■ 入力同期信号位相調整(BB のみ)

パラメータ行	パラメータ	設定		説明	初期設定	設定範囲
SC PHASE	COARSE	F2	SC 位相粗調整		0	-170~170
SOFTIAGE	FINE	F3	SC 1	SC 位相微調整		-15.0~15.0
				1080/50i		-19~19
H PHASE	H PHASE	F2	H 位相調整	1080/59.94i, 720/59.94p, 720/50p	0	-15~15
				NTSC		-15~15
			PAL		-19~19	

■ 出力同期信号位相調整

パラメータ行	パラメータ	設定		説明	初期設定	設定範囲
	H PHASE F	F2 H 位相調整	H 位相調整	1080/50i		-1314~1314
				1080/60i, 1080/59.94i,	0	-1094~1094
OUT PHASE				1080/24p, 1080/23.98p, 1080/24sF, 1080/23.98sF		-1369~1369
				720/50p		-984~984
				720/59.94p, 720/60p		-819~819
				NTSC		-852~852
			PAL		-858~858	
	V PHASE	F3	V 位相調整			-100~100

18-2-2. セーフティエリア

セーフティエリア、サイドカットエリア(HD のみ)が表示できます。表示設定は SETUP-OUTPUT メニューで行います。SETUPトップメニューでコントロール $\boxed{F1}$ を回し、OUTPUT を選択します。 $\boxed{F1}$ または DOWN ボタンを押すと、次のような SETUP-OUTPUT メニューが表示されます。

パラメータ行	パラメータ	設定	説明		初期設定	設定範囲	
OUT	CLEAN	F2	CLEAN 出	力設定	2	OFF	OFF, ON
	DVE KEY	F3	DVE KEY に割り当てる 信号の選択			PGM	PGM, PST, ME A, ME B, KEY1, KEY2, D KEY1, D KEY2, D KEY3, D KEY4, ME KEY
	SF MODE (*1)	F5	セーフティエリアのサイズやアスペクト比を変更するときに RESIZE を選択します。			NORMAL	NORMAL, RESIZE
	SIZE A	F2	セーフティエリアのサイ		90	70-99	
SAFETY CFG	SIZE B	F3	ズを変更します。				
(*1)	ASP A	F4	セーフティエリア のアスペクト比 を変更します。 SD		16:9	4:3, 13:9, 14:9, 15:9,16:9	
	ASP B	F5			4:3	4:3	
	ENABLE	F2	セーフティエリア表示の 有効/無効設定		OFF	ON, OFF	
SAFETY PGM SAFETY PRV SAFETY AUX1 SAFETY AUX2 SAFETY AUX3	TYPE	F3	セーフテ ィエリア タイプ 設定	SF MODE = NORMAL		OFF	OFF, 90K, 85K, 80K, 90B, 85B, 80B, 85B+80K,90B+85K, 90B+80K,85B+80B, 90B+85B, 90B+80B
SAFETY AUX4			改定	SF MODE = RESIZE		OFF	OFF, HOK, BOX, H+B, B+B
	CROSS	F4	中心点表示設定			OFF	ON, OFF
SIDE PGM SIDE PRV	ENABLE	F2	サイドカット表示の有効 /無効設定(HD のみ)		OFF	ON, OFF	
SIDE AUX1 SIDE AUX2	TYPE	F3	サイドカッ	トタイプ	設定	LINE	LINE, TRANSP
SIDE AUX3 SIDE AUX4	TRANSP	F4	TYPE が TRANSP の場合の透明度設定			50	0-100

^(*1) MODE = NORMAL のときは標準サイズのセーフティエリアが使用されます。 SF MODE = RESIZE のときに、SAFETY CFG の各パラメータの値が有効になります。 この機能は、XPT ハードウェアバージョン 7 以上で使用できます。


18-2-3. マットカラー調整

SETUP-MU MODE メニューの MATT CLIP T 行および MATT CLIP B 行ではマットカラーの調整ができます。


パラメータ行	パラメータ	設定	説明	初期設定	設定範囲
MATT CLIP T	ADJ1	F2	トップ側の調整	0	-20~20
	ADJ2	F3	ドクン側の調査	0	0~50
	CLIP	F4	クリップの調整	ON	ON, OFF
MATT CLIP B	ADJ1	F2	ボトム側の調整	0	-20~20
	ADJ2	F3	(1) イドム側の調査	0	0~50

MATT CLIP では、MATT カラーの輝度/色信号の振幅範囲を設定することができます。この設定は、BUS MATT だけでなく、メニュー内のすべての MATT カラー設定に適用されます。各値を増減させたときのイメージを波形モニタのアローヘッド表示を例に示します。また、斜線部は有効範囲を示しています。ただし、(1)~(4)はボトム側を初期値とし、(5)~(8)はトップ側を初期値とした場合の範囲としています。なお、実際の波形モニタに斜線、太線は表示されません。


(1) TOP-ADJ1 の値を増加させた場合




(3) TOP-ADJ2 の値を増加させた場合




(5) BOTTOM-ADJ1 の値を増加させた場合




(7) BOTTOM-ADJ2 の値を増加させた場合




(2) TOP-ADJ1 の値を減少させた場合




(4) TOP-ADJ2 の値を減少させた場合



(6) BOTTOM-ADJ1 の値を減少させた場合



(8) BOTTOM-ADJ2 の値を減少させた場合



プログラム(クリーン)、プレビュー出力では映像信号に重畳されたアンシラリ(補助)データの通過、 非通過、差し換えが可能です。スイッチャはプログラム(クリーン)、プレビュー出力のアンシラリ領域 を一度ブランクにしてから挿入するデータを選択します。また AUX 出力では、アンシラリデータの通 過/非通過が設定できます。FUNCTION - ANCILLARY メニューで設定します。工場出荷時設定 にはアンシラリデータはすべての出力で非通過に設定されています。

■ PROGRAM (CLEAN)と REVIEW 出力


- ① SETUP トップメニューから OUTPUT を選択し、OUTPUT サブメニューを表示します。
- ② F1を回して ANCI BUS SEL 行へ移動します。F2 (PGM SEL)または F3 (PGM SEL)を回してアンシラリデータの通過/非通過を設定します。OFF に設定するとデータは非通過になります。アンシラリデータを出力するときは、挿入するデータが含まれるバスを選択します(AUX1~AUX4、EFF BG)。
- ③ ANCI BUS SEL 行の XPT LV 項目では、トランジション時のアンシラリの切り換わりタイミングを設定できます。50 に設定すると、トランジションの中間地点で出力されるアンシラリデータが切り換わります。

CLN 出力のアンシラリデータ制御は、PGM 出力の設定と同じになります。
PGM または PVW 出力にアンシラリデータを挿入する場合は(AUX1~AUX4、EFF BG を選択)、ANCI OUT EN 行の各項目が OFF の場合でも、挿入したアンシラリデータ(AUX1~AUX4)は PGM または PVW から出力されます。

■ AUX1~4出力

SETUP トップメニューから OUTPUT を選択し、OUTPUT サブメニューを表示します。F1を回して ANCI OUT EN 行へ移動します。F2~F5を使って、AUX 出力の ON / OFF (通過/非通過)を設定します。

■ アンシラリデータ処理チャート



<u>18-3. ユー</u>ザーデフォルト

ユーザーデフォルトとは、パラメータの初期値を工場出荷時のものからユーザーが設定した値に変更できる機能です。ユーザーデフォルトを保存すると、パラメータやメニューを初期化したときに、保存したユーザーデフォルト値が初期値として使用されます。ユーザーデフォルト値の保存/読み込みは一括で行います。

■ ユーザーデフォルトの保存

- ① 各パラメータの値を保存したい値に設定します。
- ② STATUS(SETUP)ボタンを押しながら、キーパッドの ENTER ボタンを押します。一部を除くすべてのメニューの値がユーザーデフォルトとして保存されます。

下記のパラメータはユーザーデフォルトには保存されません。
WIPE MODIFY および DVE MODIFY メニューのパラメータ
SETUP-SYSTEM メニューのパラメータ

■ ユーザーデフォルトの読み込み

設定したユーザーデフォルト値を一括してすべて読み込みできます。

① STATUS(SETUP)ボタンを押しながら、キーパッドの RECALL ボタンを押します。 RECALL ボタンが赤点滅します。 再度 RECALL ボタンを押すと、保存したユーザーデフォルト値が読み 込まれます。

■ 工場出荷値へ戻す

初期値を、ユーザーデフォルト値から工場出荷時の値へ戻すことができます。 システムの初期化操作を行うと初期値は工場出荷時の値に戻ります。 システムの初期化については「18-5-1 初期化」を参照してください。

18-4. データリカバリ

イベントの読み込みやコピー/スワップ操作では、誤って意図しない設定に変わってしまうことがあります。このようなときにデータリカバリ機能を使用すると、読み込み前の状態に戻すことができます。

- ① 誤って読み込みを行った直後に、SETUPトップメニューを開きます。
- ② コントロール F4を回して X-BUFF e ON にします。F4を押します。読み込んだ値がキャンセルされ、 直前の値に戻ります。

18-5. 初期化と再起動

18-5-1. 初期化

- ① メニューセレクト部で SHIFT ボタンを押して点灯させます。STATUS(SETUP)ボタンを押して SETUP トップメニューを表示します。
- ② コントロール F1を回して SYSTEM を選択します。コントロール F1を押すか DOWN ボタンを押して SETUP SYSTEM メニューを表示します。
- ③ コントロール F1を回して INIT 行を選択します。コントロール F2を回して CUR、SYS、ALL の いずれかを選択します。コントロール F2 を長押しすると、ピーッと音が鳴り、メニューデータが 初期化されます。

設定	内容
CUR	MATT、TRANS、PATTERN SELECT, KEY1, KEY2, DSK メニューの初期化 (イベントメモリで保存できるデータ)
SYS	SYSTEM メニューの初期化 (イベントメモリで保存できないデータ)
ALL	すべてのメニューの初期化

18-5-2. OU の初期化

オペレーションパネル関連の動作設定(SETUP-MU MODE メニュー)だけを工場出荷時の値に戻すことができます。

- ① メニューセレクト部で SHIFT ボタンを押して点灯させます。 STATUS(SETUP) ボタンを押して SETUP トップメニューを表示します。
- ② コントロール F1を回して OU MODE を選択します。コントロール F1を押すか DOWN ボタンを押して SETUP SYSTEM メニューを表示します。
- ③ コントロール F1を回して UTILITY 行を選択します。コントロール F5を回して ON に変更し、 F5を長押しします。ピーッと音が鳴り、SYSTEM-OU MODE メニューデータが初期化されます。

18-5-3. 再起動

- ① メニューセレクト部で SHIFT ボタンを押して点灯させます。STATUS(SETUP)ボタンを押して SETUP トップメニューを表示します。
- ② コントロール F5 を回して REBOOT を ON にします。 F5 をピーッと音が鳴るまで押します。 MU が再起動します。

再起動が必要な設定項目(メニュー画面に REBOOT MU と表示されます。)

SETUP - MU MODE メニューの全ての項目

ARCNET ID (SETUP - NETWORK メニュー)

IP ADDRESS, NETMASK (SETUP - NETWORK メニュー)

19. インターフェース設定


19-1. GPI、タリー制御

GPI IN または GPI/TALLY OUT コネクタを使用して、外部機器から HANABI を制御する、または HANABI から外部機器を制御することができます。

GPI IN、GPI/TALLY OUT コネクタは、フリーアサインが可能です。ピンアサイン設定は SETUP-GPI/TALLYメニュー内にあるGPI IN、GPI/TALLY OUT および TALLY1-5 の各サブメニューで 行います。

19-1-1. GPI IN のアサイン設定

- ① SETUP GPI/TALLY サブメニューでコントロール F1 を回し、 GPI IN を選択します。
- ② コントロール F1を押すか DOWN ボタンを押し GPI IN メニュー PIN NO. を表示します。 EF GPI IN ピンアサインの初期設定については、「2-2-3. インターフェース」-「GPI IN コネクタ」を参照してください。



- ③ コントロール F1 を回して SETUP 列を選択します。コントロール F2 を回し P NO. で変更するピン番号を選択します(8番以降を選択すると画面が切換ります)。
- ④ コントロール F3 を回し EFFECT で設定する機能を選択します。以下の機能が選択できます。

EFFECT 設定	内容
ASPECT 4:3⇔16:9 (オープン: 4:3, ショート: 16:9)	出力画面のアスペクト比の変更
TRANS-TYPE BKGD-AUTO	BKGD の AUTO ボタンを押したトランジション動作
TRANS-TYPE KEY1-AUTO	KEY1 用の AUTO ボタンを押したトランジション動作
TRANS-TYPE KEY2-AUTO	KEY2 用の AUTO ボタンを押したトランジション動作
TRANS-TYPE DSK-AUTO	DSK の AUTO ボタンを押したトランジション動作
TRANS-TYPE NEXT-TRANS AUTO	NEXT TRANSITION で選択されているバスの AUTO ボタンを押したトランジション動作
TRANS-TYPE BLACK AUTO	BLACK TRANS ボタンを押したトランジション動作
TRANS-TYPE BKGD-FAM	BKGD のトランジションタイプを FAM へ変更
TRANS-TYPE BKGD-NAM	BKGD のトランジションタイプを NAM へ変更
TRANS-TYPE BKGD-CUT	BKGD のトランジションタイプを CUT へ変更
TRANS-TYPE KEY1-CUT	KEY1 のトランジションタイプを CUT へ変更
TRANS-TYPE KEY2-CUT	KEY2 のトランジションタイプを CUT へ変更
TRANS-TYPE DSK-CUT	DSK のトランジションタイプを CUT へ変更
TRANS-TYPE BKGD-MIX	BKGD のトランジションタイプを MIX へ変更
TRANS-TYPE KEY1-MIX	KEY1 のトランジションタイプを MIX へ変更
TRANS-TYPE KEY2-MIX	KEY2 のトランジションタイプを MIX へ変更
TRANS-TYPE DSK-MIX	DSK のトランジションタイプを MIX へ変更
TRANS-TYPE BKGD-WIPE	BKGD のトランジションタイプを WIPE へ変更
TRANS-TYPE KEY1-WIPE	KEY1 のトランジションタイプを WIPE へ変更
TRANS-TYPE KEY2-WIPE	KEY2 のトランジションタイプを WIPE へ変更
TRANS-TYPE BKGD-DVE	BKGD のトランジションタイプを DVE へ変更

TRANS-TYPE KEY1-DVE	KEY1 のトランジションタイプを DVE へ変更
TRANS-TYPE KEY2-DVE	KEY2 のトランジションタイプを DVE へ変更
*SEQUENCE PLAY	シーケンス機能の PLAY ボタンを押した操作
*SEQUENCE PAUSE	シーケンス機能の PAUSE ボタンを押した操作
*SEQUENCE AUTO TRANS	シーケンス機能の SEQ LINK 時の AUTO ボタンを押した操作
1080/59.94i (16:9)	
1080/59.94i (4:3)	
1080/60i (16:9)	
1080/60i (4:3)	
1080/50i (16:9)	
1080/50i (4:3)	
1080/23.98p (16:9	
1080/23.98p (4:3)	
1080/23.98sF(16:9)	
1080/23.98sF(4:3)	
1080/24p (16:9)	
1080/24p (4:3)	
1080/24sF (16:9)	
1080/24sF	
720/59.94p (16:9)	指定フォーマットへの切り換え、アスペクト設定を行う操作
720/59.94p (4:3)	
720/60p (16:9)	
720/60p (4:3)	
720/50p (16:9)	
720/50p (4:3)	
NTSC (4:3)	
NTSC (SQUEEZ)	
NTSC (LETTER)	
PAL (4:3)	
PAL (SQUEEZ)	
1080/59i(O) <=> NTSC	
NTSC(O) <=> 1080/59i	
1080/50i(O) <=> PAL	
PAL(O) <=> 1080/50i	

^{*}これらのコマンドはシーケンス番号が選択されている場合のみ有効です。

⑤ 必要ならば D PRE、D PST でそれぞれプレディレー、ポストディレーを変更します。 0~15 フィールドの範囲で設定できます。

プレディレー: 入力ありと判断するまでの時間 ポストディレー: 入力ありと判断した後、実際の処理を行うまでに必要な時間


⑥ GPI IN を使用するときには、コントロール F1 を回して ENABLE 列を選択し、コントロール F2 を回して ENABLE を ON にします。

ユーザーボタンにGPI IN ENABLE機能をアサインすることができます。ユーザーボタンにアサインすると、ボタンの点灯/消灯で GPI IN の有効/無効を設定することができます。また、このボタンをダブルクリックすると GPI IN メニューが開きます。ユーザーボタンへのアサイン方法については「4-3-3. ユーザーボタン」を参照してください。

19-1-2. GPI/TALLY OUT のアサイン設定

- ① 1SETUP GPI/TALLY サブメニューでコントロール F1 を回し、3. GPI/TALLY OUT を選択します。
- ② コントロール F1 を押すか DOWN ボタンを押し GPI/TALLY OUT メニューを表示します。

GPI/TALLY OUT ピンアサインの初期設定については、「2-2-3. インターフェース」-「GPI/TALLY OUT コネクタ」を参照してください。



- ③ コントロール F2 を回して、PNO.で変更するピン番号を選択します。
- ④ コントロール F3 を回して、EFFECT で設定する機能を選択します。下記の機能が選択できます。

EFFECT 設定	EFFECT 設定
NOT USED	RED TALLY ME PREV
GPI OUTPUT01~16 (*1)	RED TALLY ME CLN
BKGD TRANSITION	GREEN TALLY BLACK
KEY1 TRANSITION	GREEN TALLY IN01~IN16
KEY2 TRANSITION	(GREEN TALLY UTILITY IN) (*2)
DSK TRANSITION	GREEN TALLY STILL1~STILL4
BKGD AUTO TRANSITION	GREEN TALLY MATT1~MATT2
KEY1 AUTO TRANSITION	GREEN TALLY WHITE
KEY2 AUTO TRANSITION	GREEN TALLY ME PGM
DSK AUTO TRANSITION	GREEN TALLY ME PREV
RED TALLY BLACK	GREEN TALLY ME CLN
RED TALLY IN01~IN16	ASPECT 16:9 TALLY
(RED TALLY UTILITY IN) (*2)	ASPECT 4:3 TALLY
RED TALLY STILL1~STILL4	KEY1 ON TALLY
RED TALLY MATT1~MATT2	KEY2 ON TALLY
RED TALLY WHITE	DSK ON TALLY
RED TALLY ME PGM	

- (*1) GPI OUTPUT01-16はユーザーボタンにアサインすることで使用できます。アサイン方法については「4-3-3. ユーザーボタン」参照
- (*2) MU背面 UTL IN 入力。SETUP-BUS CONTROL メニューのUTL-IN TYPE が INPUT (初期設定は CAMRTN) の場合に他のプライマリ入力と同様に使用され、タリー表示も可能になります。
- ⑤ 必要ならばコントロール F3、F4 を使って D PRE、D PST でそれぞれプレディレー、ポストディレーを変更します。
 - 0~15 フィールドの範囲で設定できます。

プレディレー: 出力ありと判断するまでの時間

ポストディレー: 出力ありと判断した後、実際の処理を行うまでに必要な時間

19-1-3. TALLY OUT のアサイン設定

- ① SETUP GPI /TALLY サブメニューでコントロール F1 を回して TALLY COLOR を選択します。 F1 はたは DOWN ボタンを押して TALLY COLOR メニューを表示します。
- ② コントロール F1 を回して、対象となるバスを選択します。コントロール F2 を回してタリーカラー を選択します。AUX バス設定時には、コントロール F2 ~ F5 を使用します。
- ③ UP ボタンを押して SETUP GPI/TALLY サブメニューへ戻ります。
- ④ SETUP GPI/TALLY サブメニューで使用する TALLY 出力を選択します。コントロール F1を回して、SELECT で $4\sim8$ のいずれかを選択してコントロール F1(または DOWN ボタン)を押します。

タリーユニットは RS-422 コネクタを使用して接続します。5 台までのカスケード接続が可能です。接続時のボーレート、パリティ設定は SETUP - RS-422 メニューで行います。タリーユニットの動作の詳細については HVS-TALOC/TALR20/32 の取扱説明書を参照してください。

- ⑤ 選択しているタリーユニットを使用する場合は、コントロール F1を回して ENABLE 行へ移動し 設定を ON にします。各出カピンの設定状況がメニュー上に表示されます。
- ⑥ 選択したタリーユニット(HVS-TALOC20/32 または HVS-TALR20/32)の出力ピンを選択します。コントロール F2 を回して P NO.で選択します。
- ② 選択した出力ピンに割り当てる機能を選択します。コントロール F2 を回して EFFECT で選択します。

EFFECT 設定
RED TALLY BLACK
RED TALLY IN01~IN16
(RED TALLY UTILITY IN)
RED TALLY STILL1~STILL4
RED TALLY MATT1~MATT2
RED TALLY WHITE
RED TALLY ME PGM
RED TALLY ME PREV
RED TALLY ME CLN
GREEN TALLY BLACK
GREEN TALLY IN01~IN16
(GREEN TALLY UTILITY IN)
GREEN TALLY STILL1~STILL4
GREEN TALLY MATT1~MATT2
GREEN TALLY WHITE
GREEN TALLY ME PGM
GREEN TALLY ME PREV
ASPECT 16:9 TALLY
ASPECT 4:3 TALLY
KEY1 ON TALLY
KEY2 ON TALLY
DSK ON TALLY



(設定例)

例	TALLY COLOR メニュー		TALLY1-5 メニュー	
נילו	出力バス	COLOR	P NO.	EFFECT
例 1	PGM	RED	1	RED TALLY-IN01
例 2	PGM	RED	2	RED TALLY-MATT1
例 3	PGM	GREEN	2	RED TALLY-MATT1
例 4	PGM	R&G	2	GREEN TALLY-STILL4
例 5	AUX01	GREEN	64	GREEN TALLY-STILL4

- 例 1) プログラム出力に INO1 が出力されると、1 ピンから RED TALLY が出力されます。
- 例 2) プログラム出力に MATT1 が出力されると、2 ピンから RED TALLY が出力されます。
- 例 3) COLOR が GREEN で EFFECT が RED 項目のため、2 ピンからは TALLY は出力されません。
- 例 4) プログラム出力に STILL4 が出力されると、2 ピンから GREEN TALLY が出力されます。
- 例 5) AUX1 出力に STILL4 が出力されると、64 ピンから GREEN TALLY が出力されます。

19-2. エディタ制御

メニューセレクト部の EDITOR ボタンを押します。EDITOR メニューが表示されます。下記の設定が可能です。

設定項目	設定内容			設定範囲
TYPE	プロトコルタイプ		GVG100(初期設定), BVS3K、BVE700	
DELAY (*1)	ディレー設定		OFF, ON(初期設定)	
ENABLE(*2)	編集機使用	設定	OFF(初期影	设定), ON
			ME	ME を操作 (ENABLE ON 時に有効)
			PVW	PVW を操作 (ENABLE ON 時に有効)
051.507	EDITOR		ALL	ME および PVW を操作(ENABLE ON 時に有効)
SELECT (*3)	から操作 できるバ ス列設定	BVS3K	ME ON	ENABLE 設定の ON/OFF にかかわらず、常に EDITOR から M/E を操作 (ON 時には ME、PVW ともに操作可能)
			PVW ON	ENABLE 設定の ON/OFF にかかわらず、常に EDITOR から PVW を操作 (ON 時には ME、PVW ともに操作可能)
	パターン IPE 読み込み モード	GVG100 BVS3K	NORMAL	MU の 100 種類の WIPE パターンをそのまま 編集機で使用
WIPE		読み込み	LIST	MU のパターンリストに登録されている WIPE パターン 10 個、DVE パターン 10 個を、パター ン No.80-99 として編集機で使用。
			PRESET	BVE-700 固有のプリセットパターンと同じ WIPE パターンをアサイン
			DIRECT	BVE-700 から WIPE パターン番号をダイレクト 入力
BAUD	ボーレート設定		9600, 19200, 38400(初期設定)	
PARITY	パリティ設定		NONE, ODD(初期設定), EVEN	
XPT CTRL クロスポイン (*4) 操作タイプ			INPUT	編集機から入力番号を指定してクロスポイント 切り換え(初期設定)
			BUTTON	編集機からボタン番号を指定してクロスポイン ト切り換え
PATT			ON	編集機のパターン選択コマンドを受け付ける (初期設定)
SELECT ON/OFF		OFF	編集機のパターン選択コマンドを受け付けない	

設定項目	設定内容	設定範囲	
ナーヤ操作の	ON	編集機のキーヤ制御コマンドを受け付ける(初期設定)	
KEYER CTRL	キーヤ操作の ON/OFF	OFF	編集機のキーヤ制御コマンドを受け付けない (ALL STOP 受信時に KEYER OFF となりません)

(*1) DELAY を OFF にすることにより、 DVE 処理のためにディレーさせているコマンド遅延を省くことが可能です。 ディレーを省くことにより MIX、 WIPEトランジションに関しては、エフェクトの IN 点にてトランジションを開始させることができます。 DVE トランジションや OU からの通常操作時には、切り換え時に 1 フレーム、 バックグランドの映像を表して設定を行ってください。

- (*2)編集機を有効にするには、ENABLEをONにする必要があります。
- (*3) SELECT が PVW/PVW ON/ALL の時は、AUX1 が操作対象のエディットプレビューバスになります。
- (*4) XPT CTRL を INPUT、BUTTON に設定した場合は、バスの選択は次のようになります。

BUTTON

選択番号	ボタン番号
0	BLACK
1-8	1-8
9-16	9-16 (SHIFT+1 から 8)
17-18	MATT1-2
19	WHITE (SHIFT+BLACK)

INPUT

入力番号	入力信号
0	BLACK
1-16	IN01-IN16
17	UTILITY IN
27	COLOR BAR
28	WHITE
29-32	STILL1-4
33-34	MATT1-2

ユーザーボタンに EDITOR ENABLE 機能をアサインし、ボタンを押して点灯/消灯させても ENBLE ON/OFF 設定ができます。(「4-3-3. ユーザーボタン」参照)このユーザーボタンをダブルクリックすると SETUP-EDITOR サブメニューが開きます。

19-3. ネットワーク接続

19-3-1. アークネット (オプション)

アークネットを使用するためには、MU、OU 個別にオプションの ARCNET 基板が必要になります。 アークネットオプション増設については販売代理店へお問い合わせください。

■ OUとMUの接続

MU の ARCNET ポートと OU の ARCNET ポートを BNC ケーブルで接続します。他の機器をカスケード接続する場合は、もう一方のポートを使って接続します。MU または OU がアークネットの終端となる場合は、他端ポートを 75Ωで終端してください。アークネットの接続は「3-2. 拡張構成」、HANABI オグジュアリユニット(HVS-AUX16/32)の取扱説明書等を参照して行ってください。

■ ARCNET 設定

初期設定のままで操作できます。特別に、変更が必要な場合のみ設定を行ってください。

- ① SETUP トップメニューを表示します。
- ② コントロール F1を回して NETWORK を選択します。コントロール F1を押すか DOWN ボタンを押して、SETUP NETWORK メニューを開きます。
- ③ 下記の表を参照して設定を行ってください。MU ID、OU ID を変更した場合はキーパッドの ENTER を押して確定します。

パラメータ行	パラメータ	操作	設定内容	初期設定	設定範囲
ARC OU ID	ID	F2	OU のアークネット ID	1	1-255
AIXC OO ID	CTRL MU	F3	OU からコントロールする MU の ID	250	1-255
ARC MU ID	CTRL PORT	F2	OU から本体を制御するポートの指定 (D-subコネクタまたは ARCNETポート)	D-SUB	D-SUB ARCNET
	MU ID	F3	MU のアークネット ID	250	1-255

アークネット上に接続されている MU の ID は、ACTIVE MU ID に表示されます。OU の操作権を外す場合は、ACTIVE MU ID に表示されていない ID を選択してください。

MU または OU に基板が実装されていないと ARCNET 設定は表示されません。

MUとOUそれぞれ一台ずつの構成の場合は、工場出荷時には、MUはARCNET ID 250、OU ARCNET ID 1で接続するように設定されています。システムを拡張して、MUまたはOUを増設した場合は、接続ケーブルおよびネットワークの再設定が必要になります。

MU または OU を増設した場合は、ARCNET ID が他の機器と重複しないように注意してください。 重複すると ARCNET が正しく動作しません。

ネットワーク内の ARCNET ID が重複して、ネットワークが立ち上がらない場合は、ID が重複する機器のいずれか一方の電源を OFF にしてください。もう一方の機器と OU のみを 1 対 1 で接続して ARCNET ID を変更し、電源を入れ直します。ARCNET ID が変更されたら、ネットワークに接続している他の機器の電源を入れ、ネットワークを再構築します。ARCNET ID を変更した場合は、電源を入れ直さないと変更が有効になりませんので注意してください。

また、システムファイルの読み込みを行った場合も、ARCNET ID が重複して、接続できなくなる場合があります。そのときは、重複している機器の ARCNET ID を変更してから、ネットワークを立ち上げ直してください。

システムの拡張について詳しくは、販売代理店にご相談ください。

19-3-2. イーサネット (オプション)

イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX を利用して、データファイルや設定ファイルの転送を行うことができます。イーサネット設定は SETUP - NETWORK メニューで行います。

■ MUのIPアドレスとネットマスク

- ① SETUPトップメニューを表示します。
- ② コントロール F1を回して NETWORK を選択します。コントロール F1を押すか DOWN ボタンを押して、SETUP NETWORK メニューを開きます。
- ③ SETUP-NETWORK メニューでコントロール F1を回し、TCP/IP 行、NET MASK 行で、イーサネットの LAN の IP アドレス、ネットマスクを設定します。キーパッドの ENTER を押して確定します。 初期設定は IP ADDRESS 192.168.250.250、NET MASK 255.255.255.0 です。

■ MUとLANとの接続

MU 背面のイーサネットポートと LAN をツイストペアケーブルで接続します。 ハブ等を介して LAN に接続する場合はストレートケーブル、PC と直接接続する場合は、クロスケーブルを使用します。

LAN への参加および IP アドレス、ネットマスクの設定については、LAN のネットワーク管理者に、必ずお問い合わせください。

19-4. CF カードによるバージョンアップ

バージョンアップについては、販売代理店までご連絡ください。

CF カードからソフトのバージョンアップができます。バージョンアップは FILE メニューの特殊機能です。 以下のファイルが CF カードに入っています。

 (HVS-1000HS メインソフトウェア)
 PM7837XX.MMU

 (HVS-1000HS サブソフトウェア)
 PM7758XX.SMU

 (HVS-1000EOU ソフトウェア)
 PM7796XX.EOU

19-4-1. バージョンの確認

MU、OU のソフトウェアバージョンは STATUS-VERSION メニューで確認します。

- ① STATUS ボタンを押して、STATUS メニューを表示します。
- ② コントロール F1を回して VERSION を選択します。コントロール F1を押すか DOWN ボタンを押して、STATUS-VERSION メニューを開きます。

19-4-2. バージョアップ手順

バージョンアップは、下記の手順で行います。

順番	作業内容
1	現在の設定データを CF カードへ保存
2	MU のバージョンアップ
3	OU のバージョンアップ
4	再起動(REBOOT)
5	初期化(INIT)
6	1 で保存した設定データの読み込み
7	再起動(REBOOT)
8	MU、OU の電源を入れ直す

バージョンアップを行うと設定データがすべて初期化されます。必要な設定データは、必ず保存してからバージョンアップを行ってください。

19-4-3. 設定データの保存

- ① CF カードドライブにカードを挿入します。
- ② メニューセレクト部で SHIFT ボタンを押して点灯させます。 STILL(FILE) ボタンを押して、FILE トップメニューを表示します。
- ③ コントロール F1 を回して SAVE を選択し、DOWN ボタンまたは F1 を押し、FILE-SAVE メニューを開きます。
- ④ コントロール F2 を回して TYPE で、拡張子"ALL"を選択します。
- ⑤ コントロール F4を押します。ピーッと音が鳴り、CF カードにファイル名 data.all として保存されます。

19-4-4. MU のバージョンアップ

- ① メニューセレクト部で SHIFT ボタンを押して点灯させます。STILL(FILE)ボタンを押して、FILE トップメニューを表示します。
- ② FILE ボタンを押しながらコントロール F1 を回して SEND を選択し、DOWN ボタンまたは F1 を押し、FILE-SEND メニューを表示します。
- ③ FILEボタンを押しながらコントロール F2 を回して、ファイル拡張子 MMU (MU ソフトバージョンアップ用のファイル拡張子)を選択します。
- ④ コントロール F3 を回して必要な MMU ファイルを選択します。
- ⑤ コントロール F1 を押します。MU へのデータ送信が始まります。

更新中は絶対に電源を切ったり、カードを抜いたりしないでください。

- ⑥ FILE-SEND メニュー内に、送信状況を示すインジケーターバーが表示されます。
- ⑦ およそ30秒後オペレーションパネルのボタンがすべて消灯します。(MU のフラッシュ ROM へ 書込み中)
- ⑧ 1~2 分後、再びオペレーションパネルのボタンが点灯します。(ダウンロード完了)
- ⑨ MU の電源を入れなおすと、バージョンアップが完了し、更新されたソフトが起動します。

SMU ファイルも同様にバージョンアップを行います。このときファイルの拡張子には SMU を選択してください。(書き込みに 1 分程度かかります。)

19-4-5. OU のバージョンアップ

- ① メニューセレクト部で SHIFT ボタンを押して点灯させます。STILL(FILE)ボタンを押して、FILE トップメニューを表示します。
- ② FILE ボタンを押しながらコントロール F1 を回して SEND を選択し、DOWN ボタンまたは F1 を押し、FILE-SEND メニューを表示します。
- ③ FILE ボタンを押しながらコントロール F2 を回して、ファイル拡張子 EOU (OU ソフトバージョンアップ用のファイル拡張子)を選択します。
- ② コントロール F3 を回して必要な EOU ファイルを選択します。
- ③ コントロール F4 を押します。OU へのデータ送信が始まります。

更新中は絶対に電源を切ったり、カードを抜いたりしないでください。

- ④ FILE-SEND メニュー内に、送信状況を示すインジケーターバーが表示されます。
- ⑤ インジケーターバー上に FLASH ERASE と表示されます。(フラッシュメモリ消去中)
- ⑥ インジケーターバー上に FLASH WRITING と表示されます。(フラッシュメモリ書き込み中)
- ② 最後に HVS-1000EOU の起動画面が現れれば、バージョンアップ完了です。

19-4-6. 設定データの読み込み

最初に保存したデータを MU と OU に送信して、再設定を行います。

- ① メニューセレクト部で SHIFT ボタンを押して点灯させます。STILL(FILE)ボタンを押して、FILE トップメニューを表示します。
- ② FILE ボタンを押しながらコントロール F1 を回して SEND を選択し、DOWN ボタンまたは F1 を押し、FILE-SEND メニューを表示します。
- ③ FILE-SEND メニューで F2 を回し TYPE で、ファイルの拡張子 ALL を選択します。
- ④ ファイルが複数あるときは、コントロール F3 を回し、送信するファイルを選択します。(名前を変更していなければ、data.all です。)
- ⑤ コントロール F4 を押します。ピーッと音が鳴り、CF カードからデータが読み込まれます。
- ⑥ FILE-SEND メニュー内に、送信状況を示すインジケーターバーが表示されます。
- ② およそ30秒ですべてのデータを送信します。
- ⑧ 送信終了後、再起動(REBOOT)します。

システムデータ読み込み時の注意

システムデータを読み込んだ時は、必ず、MUとOUの電源を入れ直してください。電源を入れ直さないと ARCNET ID が有効になりません。

19-5. 信号フォーマットの書換え(DVE Ver.1)

HVS-1000HS の DVE 基板(DVE Ver.1)でビデオフォーマットを変更する場合は、ビデオ信号フォーマットデータを変更する必要があります。この章では、その手順を説明します。信号フォーマットのデータ変換ファイルが入った CF カードを使って DVE 基板の信号フォーマットデータの書換えを行います。

19-5-1. 作業を始める前に

HANABIシリーズのシステムは、SETUPメニューで信号フォーマットを切り換えて立ち上げ直すと、別の信号フォーマットで動作させることができます。これに対し、HANABIシリーズの DVE 基板は、2 種類の信号フォーマットデータを保持しており、対応するフォーマットで HANABIシステムが動作しているときのみ、DVEが使用可能となります。この2種類のフォーマットデータを変更することにより、HANABIシステムにおいて選択可能なフォーマットすべてに対応することが可能となります。このデータ変更処理では、2 種類の信号フォーマットのうち 1 種類だけを書き換えます。

DVE の信号フォーマットデータの変更を行うときは、必ずDVE 基板が対応しているビデオ信号フォーマットで HANABI システムを起動させてください。DVE 基板が対応していないビデオ信号フォーマットでシステムを起動すると、フォーマットデータを変更することはできません。このデータ変更処理では、使用中の信号フォーマットのデータは書き換えられません。もう一方のフォーマットデータが新しいフォーマットデータに書き換えられます。

19-5-2. DVE 基板の信号フォーマットデータの確認

DVE 基板がもつ信号フォーマットデータは次のようにして確認します。

- ① FILE ボタンを押し続けます。FILE メニューが表示されたら DOWN ボタンを押します。FILE ボタンを押したまま、コントロール F2 を回し、DVE データ変更ソフトの拡張子 FPD を選択します。 FILE ボタンを離します。
- ② コントロール F1 を回して、OPERATE 行を選択します。コントロール F2(またはコントロール F3)を押します。各 DVE のステータスが下図のようにポップアップ表示されます。同じコントロールを再度押すと、ポップアップ画面が消えます。

DVE1 STATUS [1080 /60i, 59.94i] 1080/23.9p,sF,24p,sF

[]で囲まれている信号フォーマットが、現在使用しているフォーマットです。

[]で囲まれていない信号フォーマットが、現在使用していないフォーマットです。現在使用していないフォーマットデータが書き換えられます。

上の例では、システムは 1080/60i または 1080/59.94i で動作しています。 データ変更を行うと、 1080/23.9p, 23.98sF, 24p, 24sF のフォーマットが消去され、 新しいフォーマットが書き込まれます。

19-5-3. フォーマットデータの変更

- ① FILE ボタンを押し続けます。FILE メニューが表示されたら DOWN ボタンを押します。FILE ボタンを押したまま、コントロール F2 を回し、DVE データ変更ソフトの拡張子 FPD を選択します。 FILE ボタンを離します。
- ② コントロール F1 を回して、SEND 行を選択します。コントロール F3 を回し、SELECT 項目で使用したい信号フォーマットのデータ変換ファイルを選択します。データ変換ファイルは、次のように名前がつけられています。

FILE メニュー SEND 行



- ③ コントロール F4 を回して、SEND 項目でデータ変換を行う DVE 基板を選択します。
 通常は、基板 2 枚構成の場合は DVE1/2 を、基板 1 枚構成の場合は DVE1 を選択してください。
- ④ コントロール F4 を押します。MU へのデータ送信が始まります。
- ⑤ 変換作業の状況がポップアップで表示されます。

STATUS DVE1: Error. [6] DVE2: Erasing Flash.

更新中は絶対に電源を切ったり、カードを抜いたりしないでください。

メッセージー覧

-) = - 3-	
メッセージ	状態
Clearing Flash.	メモリデータ消去中
Writing to Flash.	データ書き込み中
Convert completed.	正常終了

エラーメッセージ

メッセージ	状態
Error. [5]	異常終了(DVE タイムアウト)
Error. [6]	異常終了(DVE メモリクリアエラー)
Error. [7]	異常終了(DVE データ書き込みエラー)
Error. [8]	異常終了(送信 SUM エラー)
Error. [9]	異常終了(書き込み SUM エラー)
No DVE board.	DVE 基板がインストールされていない
Signal format err.	DVE 基板がもつ信号フォーマットでシステムが起動し
	ていない。
MU-OU trans err.	MU-OU 通信エラー(MU Busy, SEQ ERR)

⑥ データ変換作業が正常に終了すると「Completed」と表示されます。作業完了までに約 3~5 分間かかります。

エラーが表示された場合は、次の事項を確認後、再度③から操作してください。

- システムは、DVE 基板が対応している信号フォーマットで起動していますか?
- DVE 基板は正しく選択されていますか?

データの書き換え後は、すぐに通常の運用を開始することができます。書き換えたフォーマットを使用する場合は、SETUP-SYSTEM メニューで信号フォーマットを選択し、システムを再起動してからご使用ください。

19-6. DVE 基板のバージョンアップ (DVE Ver.2)

この章では HVS-1000HS の DVE 基板 (DVE Ver.2) のバージョンアップを行うための手順を説明します。 DVE 基板はハード用データを 3 種類、ソフト用データを 2 種類保持しています。これらを書き換えることにより、最新の機能を使用することが可能となります。

バージョンアップ中は絶対に電源を切らないでください。途中で電源を切ると DVE 基板が起動しなくなることがあります。バージョンアップについて詳しくは、販売代理店までご連絡ください。

19-6-1. DVE 基板のバージョン確認

DVE 基板のバージョンは次のようにして確認します。

- ① メニューセレクト部で SHIFT ボタンを押して点灯させます。STILL(FILE)ボタンを押して、FILE トップメニューを表示します。
- ② FILE ボタンを押しながら、コントロール F1 を回して、SEND を選択し、DOWN ボタンまたは F1 を押し、FILE-SEND メニューを表示します。
- ③ FILE ボタンを押しながら、コントロール F2 を回して、DVE バージョンアップ用の拡張子 G* を選択します。FILE ボタンを離します。
- ④ コントロール F1 を回して、OPERATE 行を選択します。
- ⑤ コントロール F2(またはコントロール F3)を押します。各 DVE のステータスが下図のようにポップアップ表示されます。同じコントロールを再度押すと、ポップアップ画面が消えます。

DVE1 STATUS
CPU:2.02.00 DSP:000
HARD1:000 2:100 3:000

CPU: CPU バージョン DSP: DSP バージョン

HARD1~3: ハードウェアバージョン

19-6-2. DVE 基板のバージョンアップ

- ① メニューセレクト部で SHIFT ボタンを押して点灯させます。STILL(FILE)ボタンを押して、FILE トップメニューを表示します。FILE ボタンを押しながら、コントロール F1 を回して、SEND を選択し、DOWN ボタンまたは F1 を押し、FILE-SEND メニューを表示します。
- ② FILE ボタンを押しながら、コントロール F2 を回して、DVE バージョンアップ用の拡張子 G* を選択します。FILE ボタンを離します。

FILE メニュー SEND 行



③ コントロール F3 を回して、SELECT 項目でアップグレードファイルを選択します。 ファイル名および拡張子は次のとおりです。

ファイル名	データの種類
PM******.GCP	CPU 用データ
PM*****.GDS	DSP 用データ
PM*****.GF1	HARD1 用データ
PM*****.GF2	HARD2 用データ
PM*****.GF3	HARD3 用データ

一回の操作でバージョンアップできるデータは一つだけです。複数データのバージョンアップが 必要な場合は、バージョンアップ操作を繰り返してください。

- ④ コントロール F4を回して、SEND 項目でバージョンアップを行う DVE 基板を選択します。通常、基板2枚構成の場合は DVE1/2 を、基板1枚構成の場合は DVE1を選択してください。
- ⑤ コントロール F4を押します。MU へのデータ送信が始まります。バージョンアップの状況がポップアップで表示されます。

STATUS

DVE1: Writing Flash. DVE2: Clearing Flash.

Reboot MU と表示されるまでは絶対に電源を切ったり、カードを抜いたりしないでください。

メッセージー覧

メッセージ	状態
Clearing Flash.	メモリデータ消去中
Writing to Flash.	データ書き込み中
Writing to CPU.	CPU 書き込み中
Check	SUM チェック中
Completed.	正常終了

⑥ バージョンアップが正常に終了すると、次のように「Completed.」と表示されます。作業完了までに約3~5分間かかります。

Reboot MU DVE1: Completed DVE2: Completed

下表のようなエラーメッセージが、ひとつでも表示された場合は、次の事項を確認後、再度④から操作してください。一方の DVE 基板だけがエラーになった場合は、基板選択時に失敗した基板だけを選択してアップグレードを実行してください。

● バージョンアップ用のファイルは正しく選択されていますか?

● DVE 基板は正しく選択されていますか?

エラーメッセージ	状態
Err. [5]	異常終了(DVE タイムアウト)
Err. [6]	異常終了(DVE メモリクリアエラー)
Err. [7]	異常終了(DVE データ書き込みエラー)
Err. [8]	異常終了(送信 SUM エラー)
Err. [9]	異常終了(書き込み SUM エラー)
No DVE board.	DVE 基板がインストールされていない
MU-OU trans err.	MU-OU 通信エラー(MU Busy, SEQ ERR)

- ⑦ バージョンアップ終了後は、MUを再起動します。
- ⑧ 他にバージョンアップが必要なデータがあれば、③~⑦を繰り返します。
- ⑨ 「19-6-1. DVE 基板のバージョン確認」を参照して、DVE 基板のバージョンが更新されていることを確認します。

20. 仕様と外観

20-1. 仕様

20-1-1. HVS-1000HS

■ 信号特性 (HD モード)

テレビジョン方式 1080/60i, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/23.98sF, 1080/24sF,

1080/23.98p, 1080/24p, 720/59.94p, 720/60p, 720/50p

信号処理方式 デジタルコンポーネント 4:2:2:4 10 ビット

サンプリング周波数 Y: 74.25/1.001MHz または 74.25MHz

C: 37.125/1.001MHz または 37.125MHz

Key: 74.25/1.001MHz または 74.25MHz

量子化 Y:10 ビット, C:10 ビット, Key:10 ビット

ビデオ入力 標準 4 入力、オプション 16 入力+UTL-IN 入力

1.485/1.001Gbps, または 1.485Gbps, 75 Ω , BNC

同期信号入力 3 値シンク: ±0.3V ループスルー BNC 1入力

BB: 0.429 [0.45] V(p-p)

75Ω(終端プラグ必要) またはループスルーBNC 1入力

ビデオ出力 標準 5 出力 (PGM 2 出力, PREV 1 出力, AUX1, INPUT PREV)

オプション 3 出力 (AUX2~4)

1.485/1.001Gbps, または 1.485Gbps , 75Ω , BNC

同期信号出力 3 値シンク: ±0.3V 75Ω BNC 1 出力 または

BB: 0.429 [0.45] V(p-p) 75Ω BNC 1 出力 2 系統

S/N 比 58dB 以上 入出力ディレー 1H (DVE なし)

1フレーム + 1H (KEY1、KEY2)

DVE 通過画像はさらに 1 フレーム追加

■ 信号特性 (SD モード)

[]内はPAL

テレビジョン方式 525/60 [625/50]

信号処理方式 デジタルコンポーネント 4:2:2:4 10 ビット サンプリング周波数 Y:13.5MHz C:6.75MHz Key:13.5MHz 量子化 Y:10 ビット, C:10 ビット, Key:10 ビット

ビデオ入力 標準 4 入力、オプション 16 入力+UTL-IN 入力

デジタルコンポーネント, 270Mbps, 75 Ω , BNC

同期信号入力 BB: 0.429 [0.45] V(p-p)

75Ω(終端プラグ必要) またはループスルーBNC 1入力

ビデオ出力 標準 5 出力 (PGM 2 出力, PREV 1 出力, AUX1, INPUT PREV)

オプション 3 出力 (AUX2~4)

デジタルコンポーネント, 270Mbps, 75 Ω , BNC

同期信号出力 BB: 0.429 [0.45] V(p-p), 75Ω, BNC, 1 出力 2 系統

S/N 比 58dB 以上 入出力ディレー 1H (DVE なし)

1 フレーム + 1H (KEY1、KEY2)

DVE 通過画像はさらに1フレーム追加

その他の特性

インターフェース

OU D-sub 15-pin コネクタ (メス) 1 ポート D-sub 9-pin コネクタ (メス) 1 ポート RS-422 D-sub 15-pin コネクタ (メス) 1 ポート **GPI IN** D-sub 25-pin コネクタ (メス) 1 ポート **GPI/TALLY OUT EDITOR** D-sub 9-pin コネクタ (メス) 1 ポート D-sub 9-pin コネクタ (メス) 1 ポート **ALARM** ARCNET (オプション) トークンパッシング方式, 10Mbps

75Ω(終端プラグ必要)またはループスルー, BNC (5C2V), 1 ポート

イーサネット(オプション) 10/100BASE-TX RJ-45 1ポート

使用温度 0°C~40°C

湿度 30%~90% (結露のないこと) 電源 AC100V~240V ±10%, 50/60Hz 消費電力 HD 標準時: 165VA (100V), 265VA (240V)

フルオプション時: 170VA (100V), 275VA (240V)

SD 標準時: 130VA (100V), 200VA (240V)

フルオプション時:140VA (100V), 210VA (240V)

質量 約 15kg (フルオプション時 18kg)

外形寸法 424 (W) x 88 (H) x 500 (D) mm, EIA 2RU

メモリーバックアップ 交換時期 2-4 年 消耗部品

電池

STATUS(1/5)メニューの BTRY 項目を確認。 BTRY: "TOO LOW" または "EMPTY"と表示されると交

換が必要です。(付録 P1 参照)

20-1-2. HVS-1000EOU

メモリカードドライブ CF カード対応ドライブ

インターフェース

TO MU D-sub 15-pin コネクタ (メス) 1 ポート トークンパッシング方式, 10Mbps ARCNET (オプション)

75 Ω (終端プラグ必要)またはループスルー, BNC (5C2V), 1 ポート


使用温度 0°C~40°C

30%~90% (結露のないこと) 湿度 電源 AC100V~240V ±10%, 50/60Hz 消費電力 46VA (100V), 64VA (240V) 質量 約 6.5kg (フルオプション時 7.0kg) 外形寸法 430 (W) x 310 (D) x 161 (H) mm


20-2. 外観図


20-2-1. HVS-1000HS

(寸法単位 mm)



(寸法単位 mm)





付録 1. メニューリスト

1-1. STATUS メニュー

■STATUS トップメニュー STATUS (SETUP)ボタン

サブメニュー(F1 を押して移動)	内容	参照
MU/OU ALARM	電源、冷却ファン、バッテリーアラーム表示	
BUTTON XPT	バスボタンへの信号のアサイン情報の表示	
AUX/KEY XPT	AUX 出力、キーペアの選択	
VERSION	MU/OU、DVE ソフトウェアのバージョン表示	
DVE STATUS	DVE カード情報の表示	

サブメニュー	パラメータ行	パラメータ	内容
		PS1	MU 標準電源アラーム表示
		PS2	MU オプションリダンダント電源アラーム表示
		FR1	MU 標準電源ファンアラーム表示
	MU ALARM	FR2	MU オプション電源ファンアラーム表示
	IVIU ALARIVI	BTRY	バッテリーアラーム表示
MU/OU ALARM		FANLT	前面右(向かって左)の冷却ファンアラーム表示
		FANRT	前面左(向かって右)の冷却ファンアラーム表示
		FANRA	背面冷却ファンアラーム表示
	OU ALARM	PS1	OU 標準電源アラーム表示
	OU ALARIVI	PS2	OU オプションリダンダント電源アラーム表示
	LED DISP		アラーム表示の ON/OFF 設定
		BK	M/E バスボタン BLAK の信号アサイン情報表示
	BUTTON	1-8	M/E バスボタン 1-10 信号アサイン情報表示
BUTTON XPT		MT	M/E バスボタン MATT の信号アサイン情報表示
BUTTON APT	SHIFT + BUTTON	BK	M/E バスボタン BLAK(SHIFT)の信号アサイン情報表示
		1-8	M/E バスボタン 1-10(SHIFT)信号アサイン情報表示
		MT	M/E バスボタン MATT(SHIFT)の信号アサイン情報表示
		EFCT BKGD	DVE バックグランド信号アサイン情報表示
	AUX	AUX1-4	AUX 出力 1-4 信号アサイン情報表示
		INPUT PREV	INPUT PREV 出力信号アサイン情報表示
		KEY1-SRC	KEY1 キーソース信号アサイン表示
AUX/KEY XPT		KEY1-INS	KEY1 キーインサート信号アサイン表示
	KEYER	KEY2-SRC	KEY2 キーソース信号アサイン表示
	KLILK	KEY2-INS	KEY2 キーインサート信号アサイン表示
		DSK-SRC	DSK キーソース信号アサイン表示
		DSK-INS	DSK キーインサート信号アサイン表示
	MU SOFT		MU ソフトウェアバージョン表示
VERSION	SUB CPU		MU サブソフトウェアバージョン表示
VERSION	OU SOFT		OU ソフトウェアバージョン表示
	DVE		オプション DVE ソフトウェアバージョン表示
	DVE CARD1	STATUS	標準の DVE カード情報
DVE STATUS	DVE CARD2	STATUS	オプションの DVE カード情報
DVESIKIUS	LED DISP	ALARM	DVE アラーム表示の ON/OFF 設定
	LED DISP	DVE STS	DVE フォーマットエラー表示の ON/OFF 設定

1-2. SETUP メニュー

■SETUPトップメニュー SHIFT + STATUS(SETUP)ボタン

サブメニュー(F1 を押して移動)	内容	参照
SYSTEM	信号フォーマットの選択と同期入出力信号の設定	
INPUT	プライマリ入力信号に信号名をつける	
OUTPUT	出力信号のセーフティエリア設定.	
DVE SETUP	PRESET PATTERN CROP およびDVE関連の設定	
MU MODE	KEYER MODE, MATT CLIP その他のモード設定	
OU MODE	OU の初期化とカスタマイズ	
BUTTON XPT	バスボタンへの信号のアサイン	
BUS CTRL	バスボタンの動作設定	
FREE ASSIGN	ユーザーボタンへのメニューショートカット/機能のアサイン	
GPI/TALLY	GPI IN、GPI/TALLY OUT、タリー設定	
RS-422	RS-422 コネクタのボーレートとパリティ設定	
NETWORK	アークネット、イーサネット接続設定(オプション)	
DATE/TIME	日付時刻設定	

SETUP-SYSTEM メニュー

サブメニュー	- パラメータ			Ī	パラメータ			
	(F1 を回して		て移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4 を押す)	(F5 を回す)	
	FORMAT			MODE	RATE	ASPECT	REBOOT	
			REF		IN	OUT		
			SC PHASE	=	COARSE	FINE		
SYSTEM			H PHASE		H PHASE			
			OUT PHAS	SE	H PHASE	V PHASE		
			INIT		INIT			
			SW TIMIN	G	SW TIMING			
パラメータ				初期値	設定範囲			参照
MODE	HD			1080	1080, 720			
WODE	SD			NTSC	NTSC, PAL			
RATE	HD	1080		59.94i	60i, 59.94i, 50 23.98sF	3-3		
		720		59.94p	60p, 59.94p, 50p			
	1080,	720		16:9	4:3, 16:9			
ASPECT	NTSC			4:3	4:3, SQUEEZ, LETTER			
	PAL			4:3	4:3, SQUEEZ			
REBOOT	(F5 の:	長押して	で再起動)					
	1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p 720/50p		ВВ	BB, TRI S				
			50p	BB	BB			
IN HD	1080/24sF,		TRIS	TRI S			18-2-1	
	SD			BB	BB			

パラメータ			初期値	設定範囲	参照		
	1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p		ВВ	BB, TRI S, SETUP			
		720/50p	BB	BB			
OUT	HD	1080/60i, 1080/24sF, 1080/23.98sF, 1080/24p, 1080/23.98p, 720/60p	TRI S	TRI S			
	SD	NTSC	BB	BB, SETUP			
	OD	PAL	BB	BB			
COARSE	BB	0	0	-170 ~ 170			
FINE	BB	0.0	0.0	-15.0 ~ 15.0			
	TRIS			0			
		1080/50i		-19 ~ 19			
H PHASE	ВВ	1080/59.94i, 720/59.94p, 720/50p	0	-15 ~ 15			
		NTSC		-15 ~ 15			
		PAL		-19 ~ 19			
	1080/6	60i, 1080/59.94i		-1094 ~ 1094]		
	1080/5	50i		-1314 ~ 1314	18-2-1		
H PHASE	1080/2	24p, 1080/23.98p, 24sF, 23.98sF	0	-1369 ~ 1369			
	720/59	9.94p, 720/60p		-819 ~ 819			
	720/50)p		-984 ~ 984			
	NTSC			-852 ~ 852			
	PAL			-858 ~ 858			
V PHASE	0			-100 ~ 100			
INIT	(F2を回して値を選択し、すべてまたは選択した項目をすべて初期化)		(F2を回して値を選択し、すべてまたは選択した項目をすべて初期化)		CUR	CUR, SYS, ALL	
SW TIMING		60i,59.94i,50i,), 625/50	ANY	ANY, ODD, EVEN	5-3-3		

SETUP-INPUT メニュー

サブメニュー	パラメータ行	パラメータ				
	(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4を押す)	(F5 を回す)	
	BLACK	CHARA1	CHARA2	CHARA3	CHARA4	
	IN01 - IN16	CHARA1	CHARA2	CHARA3	CHARA4	
	STILL1 - 4	CHARA1	CHARA2	CHARA3	CHARA4	
INPUT	MATT1 -2	CHARA1	CHARA2	CHARA3	CHARA4	
	WHITE	CHARA1	CHARA2	CHARA3	CHARA4	
	UTILITY IN	CHARA1	CHARA2	CHARA3	CHARA4	
	COLBAR	CHARA1	CHARA2	CHARA3	CHARA4	
パラメータ	初期値	設定範囲			参照	
CHARA1	BLAK, IN01-IN16.					
CHARA2	STL1-STL4	英数字と記号		5-3-1		
CHARA3	MAT1, MAT2, WHIT,	大奴子と配う	J-J-1			
CHARA4	UTL, CB					

SETUP-OUTPUT メニュー

サブメニュー	パラメータ行 パラメータ									
	(F1 を	回して	移動)		(F2 を	回す)	(F3 を回す)	(F4 を打	甲す)	(F5 を回す)
	OUT				CLE	λN	DVE KEY	SF MC	DE	
	SAFE	SAFETY CFG			SIZE	Α	SIZE B	ASP A		ASP B
	SAFETY PGM			ENA	3LE	TYPE	CROS	S		
	SAFE	TY PF	RV		ENA	3LE	TYPE	CROS	S	
	SAFE	TY AL	JX1		ENA	3LE	TYPE	CROS	S	
	SAFE	TY AL	JX2		ENA	3LE	TYPE	CROS	S	
	SAFE	TY AL	JX3		ENA	3LE	TYPE	CROS	S	
OUTPUT	SAFE	ETY AL	JX4		ENA	BLE	TYPE	CROS	S	
0011 01	SIDE	PGM			ENA	BLE	TYPE	TRANS	SP	
	SIDE	PREV			ENA	BLE	TYPE	TRANS	SP	
	SIDE	AUX1			ENA	BLE	TYPE	TRANS	SP	
		AUX2			ENA	BLE	TYPE	TRANS	SP	
	SIDE	AUX3			ENA	BLE	TYPE	TRANS	SP	
	SIDE	AUX4			ENA	BLE	TYPE	TRANS	SP	
	ANCI	BUS S	SEL		PGM	SEL	PREV SEL	XPT L	/	
	ANCI	ANCI OUT EN			AUX [*]	1	AUX2	AUX3		AUX4
パラメータ	初期値			設定範囲				参照		
CLEAN	OFF				OFF, ON					
DVE KEY	PGM				PGM, PST, ME A, ME B, KEY1, KEY2, D KEY1, D KEY2, D KEY3, D KEY4, ME KEY				6-1-2	
SF MODE	NOR	MAL			NOR	MAL, RE	SIZE			-
SIZE A	90				70-99)				
SIZE B	85				70-99)				
ASP A	HD	16:9	SD	4:3	HD		:9, 14:9, 15:9,	SD	4:3	
ASP B	טוו	10.9	30	4.3	טוו	16:9		30	4.3	
ENABLE	OFF				ON, 0	ON, OFF]
TYPE	SF MODE = NORMAL		OFF, 90K, 85K, 80K, 90B, 85B, 80B, 85B+80K, 90B+85K, 90B+80K, 85B+80B, 90B+85B, 90B+80B			18-2-2				
			SF MC RESIZ		OFF, HOK, BOX, H+B, B+B]	
CROSS	OFF		-		ON, OFF]
ENABLE HD	OFF				ON, OFF]
TYPE HD	LINE			LINE	, TRANS	SP]	
TRANSP TYPE= TRANSP	50			0~100						
PGM SEL	OFF				OFF, AUX1-AUX4, EFF BG					
PREV SEL	OFF				OFF,	AUX1-A	UX4, EFF BG			18-2-4
XPT LV	0				0~10	0				10-2-4
AUX1 - AUX4	OFF				ON,	OFF				

SETUP-DVE SETUP メニュー

サブメニュー	パラメータ行	パラメータ				
	(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4を押す)	(F5 を押す)	
DVE SET	P PAT CROP	T+B	R+L	ALL	SET	
DVE SET	DVE MODE	KF DIR	EDGE	ROT STEP	FILTER	
パラメータ	初期値	設定範囲			参照	
T+B	0	0~100.0	0~100.0			
R+L	0	0~100.0	0~100.0			
ALL	0	0~100.0			9-4-4	
SET						
KF DIR	NORMAL	NORMAL NORMAL, REVERS				
TRANS EDGE	OFF	OFF, ON			7-3-4	
ROT STEP	1000	360, 1000, 4000			9-4-1	
FILTER	MODE1	MODE1, MOI	DE2		7-3-4	

SETUP-MU MODE メニュー

サブメニュー	パラメータ行	パラメータ				
	(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4を回す)	(F5 を回す)	
	TRANS CTRL	MODE				
	AUTO	AUTO				
MU MODE	KEYER	LINK	GAIN	SET		
	MATT CLIP T	CLIP	ADJ1	ADJ2		
	MATT CLIP B	ADJ1	ADJ2			
パラメータ	初期値	設定範囲			参照	
MODE	REG	REG, ABU			7-4-2	
AUTO	PAUSE	PAUSE, CUT, RETURN			7-4-4	
LINK	ON	OFF, ON			11-2	
GAIN	TYPE1	TYPE1, TYPE	E2			
SET	INPUT	INPUT, KEYE	ER .			
ADJ1	0	-20 ~ 20				
ADJ2	0	0 ~ 50			11-4-4	
CLIP	ON	ON, OFF				
ADJ1	0	-20 ~ 20				
ADJ2	0	0 ~ 50				

SETUP-OU MODE メニュー

サブメニュー	パラメータ行	パラメータ					
	(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3を回 す)	(F4 を回す)	(F5 を回す)		
	OU CTRL	MODE	RATE	MENU SHIFT	BUS SHIFT		
	JOYSTICK	SPEED					
	FADER	GAIN	OFFSET				
OU MODE	BUZZER	TYPE	VOLUME	TONE			
	SCR SAVER	SELECT	TYPE	MIN			
	LCD CONTROL	BRIGHT	CNTR-VH	CNTR-VH	BACK LIGHT		
	UTILITY	BRIGHT			OU INIT		
パラメータ	初期値	設定範囲			参照		
MODE	1	1, 2			18-1-9		
RATE	FRM	FRM, SEC			7-4-3		
MENU SHIFT	TOGGLE	TOGGLE, PUSH			18-1-4		
BUS SHIFT	NORMAL	NORMAL, TO	OGGLE, OFF	_	5-3-2		
SPEED	NOR	LOW, NOR, I	HIGH		18-1-6		

GAIN	1.00	0.90~1.10	18-1-2	
OFFSET	1.00	0.00~2.00	10-1-2	
TYPE	ON	TYPE1, TYPE2, TYPE3, TYPE4, OFF		
VOLUME	31	0-31	18-1-5	
TONE	NORMAL	LOW, NORMAL, HIGH		
SELECT	ON	OFF, ON		
TYPE	TIME	TIME, BALL	18-1-7	
MIN	5	1-60		
BRIGHT	6	0-31	18-1-1	
CNTR-VH	20	0-31	18-1-3	
CNTR-VL	21	0-31	10-1-3	
BACKLIG	16	0-31	18-1-1	
BRIGHT	10	1-15	18-1-1	
OU INIT	OFF	OFF, ON	18-5-2	

SETUP-BUTTON XPT メニュー

サブメニュー	パラメータ行	パラメータ				
	(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4 を回す)	(F5 を回す)	
	BLACK	SINGAL	NAME	INHIBIT		
	BUTTON01 - 08	SINGAL	NAME	INHIBIT		
BUTTON XPT	MATT	SINGAL	NAME	INHIBIT		
BOTTON XI T	SHIFT + BLACK	SINGAL	NAME	INHIBIT		
	SHIFT + BTN01 - 08	SINGAL	NAME	INHIBIT		
	SHIFT + MATT	SINGAL	NAME	INHIBIT		
パラメータ	初期値	設定範囲			参照	
SIGNAL	BLACK, 01-16, MATT1-2,	STIL1-4, WHIT	E, UTL IN			
NAME	(SETUP-INPUT で設定した	5-3-4				
INHIBIT	OFF	OFF, ON	·			

SETUP-BUS CTRL メニュー

サブメニュー	パラメータ行	パラメータ				
	(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4 を回す)	(F5 を回す)	
	BUS INHIBIT	SELECT				
	AUX ENABLE	AUX1	AUX2	AUX3	AUX4	
BUS CTRL	INPUT PREV	SELECT				
	UTILITY IN	SELECT				
	BUS TYPE	SELECT				
パラメータ	初期値	設定範囲	参照			
SELECT	OFF	OFF, ON				
AUX1	ON	ON, OFF				
AUX2	ON	ON, OFF				
AUX3	ON	ON, OFF			6-1-2	
AUX4	ON	ON, OFF				
SELECT	ON	ON, OFF				
SELECT	INPUT	CAMRTN, INPUT				
SELECT	P/P	P/P, A/B			5-1-2	

SETUP-FREE ASSIGN メニュー

サブメニュー	パラメータ行	パラメータ			
	(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4 を回す)	(F5 を回す)
FREE ASSIGN	USER BTN 1-8	TYPE	NAME		
パラメータ	初期値	設定範囲			参照
TYPE	MENU	MENU, FUNC			4-3-3
NAME					4-5-5

SETUP - GPI メニュー

サブメニュー	内容	参照
TALLY COLOR	タリー出力のカラー設定	18-1-3
GPI IN	GPI 入力のピンアサイン設定	18-1-1
GPI/TALLY OUT	GPI 出力のピンアサイン設定	19-1-2
TALLY1-5	タリー1~5 出力のピンアサイン設定	18-1-3

SETUP-RS422 メニュー

サブメニュー	パラメータ行	パラメータ			
	(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4を回す)	(F5 を回す)
RS-422	RS-422(1)	BAUD	PARITY	FUNC	
パラメータ	初期値	設定範囲	設定範囲		
BAUD	38400	9600, 19200,	38400		
PARITY	EVEN	NONE, ODD, EVEN			19-1-3
FUNC	TALLY	TALLY			

SETUP-NETWORK メニュー

サブメニュー	パラメータ行	パラメータ				
	(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4 を回す)	(F5 を回す)	
	TCP IP	****	****	****	***	
NETWORK	NET MASK	****	****	****	****	
INCIVIONN	ARC OU ID	OU	CTRL			
	ARC MU ID	CTRL MU	MU			
パラメータ	初期値	設定範囲			参照	
OU	1	1 - 255			- 19-3-1	
CTRL	D-SUB	D-SUB, ARC	NET			
CTRL MU	250	1 - 255			13-3-1	
MU	250	1 - 255				

SETUP-DATE/TIME メニュー

SET OF BATTELY TIME > — I							
サブメニュー	パラメータ行	パラメータ					
	(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4 を回す)	(F5 を回す)		
DATE	DATE	YEAR	MONTH	DAY			
DATE	TIME	HOUR	MIN	SEC	APPLY		
パラメータ	初期値	設定範囲			参照		
YEAR	現在の日付	2000 - 2099					
MONTH		1 - 12					
DAY		1 - 31					
HOUR	現在の時間	0 - 23			18-1-8		
MIN		0 - 59					
SEC		0 - 59					
APPLY							

1-3. COLOR CORRECTION メニュー

■COLOR CORRECTION メニュー

サブメニュー	-	 パラメータ行	パラメータ			
		(F1 を回して移動)	(F2を回す)	(F3 を回す)	(F4 を回す)	(F5 を回す)
OPT SEL :	ボタン					
		INIT				INIT
		CONTROL	CHAN	TYPE	SELECT	ENABLE
		PROC CTRL1	Y LEVEL	C LEVEL	C PHASE	
		PROC CTRL2	VIDEO LV	BLACK LV		
		CC MODE	SELECT	G CURVE	SEPIA SAT	SEPIA HUE
		GAMMA LEVEL	R	G	В	ALL
		WHITE LEVEL	R	G	В	ALL
		BLACK LEVEL	R	G	В	ALL
		CLIP	TYPE	ENABLE		
		YPbPr CLIP	Y LEVEL	C LEVEL	BLACK LV	
		RGB CLIP	WHITE	BLACK		
パラメータ		初期値	設定範囲			参照
INIT		OFF	OFF, PROC, CC_	LV. CLIP. AI I		
CHAN		CH1	CH1, CH2, KEY1			1
TYPE		INPUT	BUS, INPUT, BU			1
	TYPE=BUS	PGM (A_BUS)	PGM(A_BUS), PS		FF_BG, DSK,	13-4
SELECT	TYPE=INPUT	IN01	IN01~16, UTL IN	l, STIL1∼4		1
	TYPE=BUTTON	BUTTON1	BUTTON1~BUT MATT1, MATT2	•	K, WHITE,	
ENABLE		OFF	OFF, ON			1
Y LEVEL		100%	0% ~ 200%			
C LEVEL		100%	0% ~ 200%		1	
C PHASE		0%	-179 ~ 180			13-5
VIDEO LV		0%	0% ~ 200%			1
BLACK LV		0%	-150~150			1
SELECT		BAL	BAL, DIF, SEPIA			
G CURVE		CENTER	CENTER, BLACK			1
CC MODE	= SEPIA SAT	25	0 ~ 100	· – –		1
SEPIA	SEPIA HUE	-160	-179 ~ 180			1
	R	100%	0% ~ 200 %			1
	G	100%	0% ~ 200 %			1
	В	100%	0% ~ 200 %			1
	GRP_ADJ	100%	0% ~ 200 %			1,00
	R	100%	0% ~ 200 %			13-6
CC MODE		100%	0% ~ 200 %			1
BAL or DIF		100%	0% ~ 200 %			1
	GRP_ADJ	100%	0% ~ 200 %			1
	R	100%	0% ~ 200 %			1
	G	100%	0% ~ 200 %			1
	В	100%	0% ~ 200 %			1
	GRP_ADJ	100%	0% ~ 200 %			1
TYPE	J. (/ 1.D0	YPbPr	YPbPr, RGB			
ENABLE		OFF	OFF, ON			1
Y LEVEL		109%	50% ~ 109%			1
TYPE =	C LEVEL	111%	50% ~ 103%			13-7
YPbPr	BLACK LV	-7%	-7% ~ 50%			† .
	WHITE	300%	50% ~ 300%			1
TYPE = RO	1B	4				1
	BLACK	-200%	-200% ~ 50%			1

1-4. EDITOR メニュー

■EDITOR メニュー EDITOR ボタン

	<u> </u>	LDITOR 11.72					
サブメニュー		パラメータ行	パラメータ				
		(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4 を回す)	(F5 を回す)	
		SETUP	TYPE	DELAY	ENABLE	SELECT	
		RS-422	WIPE	BAUD	PARITY		
		SETUP2	XPT CTR	PATT SEL	KEYER		
パラメータ		初期値	設定範囲			参照	
TYPE		GVG100	GVG100, BV	S3K、BVE700			
DELAY		ON	ON, OFF				
ENABLE		OFF	ON, OFF				
SELECT	BVS3K	ME	ME, PVW, AL	L, ME ON, PV	W ON		
	GVG100	NORMAL	NORMAL, LIS	ST			
WIPE	BVS3K	NORMAL	NORMAL			19-2	
	BVE700	PRESET	PRESET, DIF	RECT		19-2	
BAUD		38400	9600, 19200,	38400			
PARITY		ODD	NONE, ODD, EVEN				
XPT CTRL		INPUT	INPUT, BUTTON				
PATT SEL		ON	ON, OFF				
KEYER		ON	ON, OFF	·	·		

1-5. MATT メニュー

■MATT COLOR メニュー MATT ボタン

サブメニュー		パラメータ行	パラメータ				
		(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4を押す)	(F5 を回す)	
		BUS MATT1	SAT	LUM	HUE	COLOR	
		BUS MATT2	SAT	LUM	HUE	COLOR	
		BKGD MATT	SAT	LUM	HUE	COLOR	
		KEY1 MATT	SAT	LUM	HUE	COLOR	
		KEY2 MATT	SAT	LUM	HUE	COLOR	
		KEY1 EDGE	SAT	LUM	HUE	COLOR	
		KEY1 SHADOW	SAT	LUM	HUE	COLOR	
		KEY2 EDGE	SAT	LUM	HUE	COLOR	
		KEY2 SHADOW	SAT	LUM	HUE	COLOR	
		DSK MATT	SAT	LUM	HUE	COLOR	
パラメータ	-	初期値	設定範囲			参照	
SAT		66.3	0.0~100.0				
LUM	HD	5.4	0.0~100.0				
SD		8.5	0.0 - 100.0			5-2	
HUE	HD	3.5	0.0~359.5				
COLOR		SELECT	SELECT, EN	TRY			

1-6. STILL メニュー

■STILLメニュー STILL(FILE)ボタン

■STILL メ		STILL(FILE)ボタン					
サブメニュー		パラメータ行	パラメータ				
		(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4 を押す)	(F5 を回す)	
		STORE	STILL1	STILL2	STILL3	STILL4	
		SIGNAL	SIGNAL		PIZZA		
		STILL TYPE	STILL1	STILL2	STILL3	STILL4	
		ANIME1	SELECT	FRAME	SPEED		
		ANIME2	POS X	POS Y			
		MOTION BLUR	SELECT				
パラメータ		初期値	設定範囲			参照	
STILL1							
STILL2		SIGNAL で XAUX1~XAUX	⊿を選択Ⅰ た場	今け ここで信号	皇を選択	14	
STILL3		OIGIVIE C MIONI-MION	中で起派した物		الاعتار،	14	
STILL4							
SIGNAL		PGM	PGM, PREV, MATT2, XAU	14-1			
PIZZA						10-3-3	
STILL1			FRAME, ODD, EVEN, ANIME				
STILL2		FRAME	(信号フォーマットがプログレッシブ、セグメン トフレームの場合は、FRAME, ANIME のみ		14-1		
STILL3		FRAIVIE			, ANIME のみ	14-1	
STILL4			選択可能) 				
SELECT		STIL4	STIL1 ~ STIL4				
FRAME		36	1 ~ 36				
SPEED		1	1 ~ 32				
	1080i		0 ~ 1600				
POS-X	720p	0	0 ~ 1068			1	
F03-X	NTSC	U	0 ~ 600			10-2-2	
	PAL		0 ~ 600				
	1080i		0 ~ 450]	
POS-Y	720p	0	0 ~ 300				
FU3-1	NTSC	U	0 ~ 202				
	PAL		0 ~ 239				
SELECT		OFF	OFF, STIL1 ~	STIL4		10-2-1	
-							

1-7. FILE メニュー

■ FILE メニュー

SHIFT + STILL(FILE)ボタン

サブメニュー(F1 を押して移動)	内容	参照
SEND	CF カードから MU/OU へのデータ読み込み	
SAVE	CF カードへのデータ保存	

FILE-SEND メニュー

サブメニュ-	_	パラメータ行	パラメータ				
		(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4を押す)	(F5 を回す)	
SEND		SEND	TYPE	SELECT	SEND		
		OPERATE	DELETE	RENAME	CHAR		
パラメータ		初期値	設定範囲			参照	
TYPE		ALL	ALL, MMU, SMU, EOU, SYS, MEM JP*, TG*, FPD, G*, P*, U*			47.0	
SELECT		ファイル選択	17-3				
SEND	画像ファイル	STL1~STL4, STL1 C~STL	4 C, STL1 T~STL4 T, STL1 L~STL4 L				
DELETE OFF		OFF	ON, OFF		17-4		
RENAME		0	0~7			17-5	
CHAR			英数字			17-5	

FILE-SAVE メニュー

110000000					
サブメニュー	パラメータ行	パラメータ			
	(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4を押す)	(F5 を回す)
SAVE	FILE SAVE	TYPE	SELECT	SAVE	
パラメータ	初期値	設定範囲	参照		
TYPE	ALL	ALL, SYS, MI			
SELECT	ファイル選択				17-2
SAVE					

1-8. TRANS メニュー

■TRANS メニュー TRANS(PATTERN SEL)ボタン

■ I RANS 2	<u>`</u> —	<u></u>	TRANS(PATTERN SEL)/N3/2					
サブメニュー			パラメータ行	パラメータ				
			(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4 を回す)	(F5 を回す)	
			TRANS RATE1	BKGD	KEY1	KEY2		
			TEANS RATE2	DSK	BLACK			
			FADER LIMIT	BKGD	KEY1	KEY2	DSK	
			PREV SEL	DSK				
			EFFECT BG	SELECT				
			BKGD MATT	SAT	LUM	HUE	COLOR	
			PATTERN SEL	WIPE	BKGD	KEY1	KEY2	
パラメータ			初期値	設定範囲			参照	
BKGD		1080	30, 25, 24					
KEY2 (option)		720	60, 50	0~999	0~999			
DSK		NTSC	30					
BLACK	_ACK PAL 25		25					
BKGD			100.0	0~100.0				
KEY1 (option	on)		100.0	0~100.0		7-4-1		
KEY2 (option	on)		100.0	0~100.0				
DSK			100.0	0~100.0				
DSK			OFF	OFF, ON				
SELECT			MATT	MATT, EFF BG				
SAT			66.3	0~100.0]	
LUM	Н	ID	5.4	0~100.0				
LOW	S	D	8.5	0~100.0			11-3-1	
HUE		ID	3.5	0~359.5				
	SD		7.5	0-000.0				
COLOR			SELECT	SELECT, EN	TRY			
SHIFT+TR	AN:	S(PATTERN	N SEL)ボタン					
WIPE				0~99				
BKGD				100 010 (-			7-5	
KEY1				- 100~219 (オラ - 401~450 (ユ	ノンヨン含む) ーザーパターン・	作成時)	'-5	
KEY2				- 401~400 (ユーケーバターフ1F)&時/				

1-9. WIPE MODIFY メニュー

トランジション部の PATTERN ボタンで WIPE パターンを選択してから WIPE MODIFY ボタンを押して WIPE MODIFY メニューを開きます。 WIPE MODIFY メニューは選択されている WIPE パターンについての変更設定になります。

■WIPE MODIFY メニュー WIPE(BORDER)ボタン

サブメニュー	DIFY X=1—	WIPE(BORDER)ボタン パラメータ行 パラメータ						
777-1-		ハフメータ行 (F1 を回して移動)		ハフメータ (F2 を回す) (F3 を回す) (F4 を回す)				
		WIPE MODI	SELECT	(F3を回り) MULTI-X	MULTI-Y	(F5を回す) INIT		
		EFFECT	OLLLOT	TYPE	LEVEL	INVERT		
		SEPIA COLOR	SAT	111 =	HUE	IIVEICI		
		WIPE POS	POS X	POS Y	ANGLE	ASPECT		
		BORDER	SELECT	SIGNAL	WIDTH	7.01 201		
		BRDR-COLOR	SAT	LUM	HUE	COLOR		
		EDGE-TYPE	TYPE	MODE	SOFT	002011		
		EDGE-MODE	AMP	FREQ	POS	SPEED		
パラメータ		初期値	設定範囲			参照		
SELECT		0	0-99					
INIT		OFF	OFF, POS, E	DGE, BORDE	R, ALL	1		
TYPE		OFF	OFF, MOSA SEPIA	IC, MONO, PA	INT, NEGA,			
LEVEL	MOSAIC, PAINT	0	0~16					
SAT	SEPIA	22.6	0.0 ~ 100.0					
HUE	021 I/C	214.5	0.0 ~ 359.5]		
INVERT		OFF	OFF, ON					
	1080	1.	-1500 ~ 1500					
POS X	720	0		-1000 ~ 1000				
	SD	-640 ~ 640						
	1080		-1100 ~ 1100			4		
POS Y	720	0	-720 ~ 720					
	NTSC		-500 ~ 500					
	PAL		-600 ~ 600					
ANGLE		0.0		0.0~359.5				
X		1	1~64	4				
Υ		1	1~64	4				
ASPECT		0.0	-3000 ~ 3000 -100.0 to 100					
	E(BORDER)		OFF ON					
SELECT		OFF	OFF, ON	D.C.		4		
SIGNAL		MATT	MATT, EFF	BG		_		
WIDTH		0.80	0.0~100.0			4		
SAT	HD	66.3 5.4	0.0~100.0	0.0~100.0		-		
LUM	SD	8.5	0.0~100.0					
	HD	3.5				-		
HUE	SD	7.5	0.0~359.5					
COLOR		SELECT	SELECT, EN	ITRV		7-6		
TYPE		OFF	OFF, SQU, S			=		
MODE		HOR	HOR, VER, I			1		
SOFT		0.0		-1.0~150.0 (WIPE Ver7.0 以上)				
AMP		1	1~8					
FREQ		1	1~8					
POS		0.0	0.0~100.0			1		
SPEED		0	-1000~1000			1		
OI LLD			1 .000					

1-10. DSK メニュー

■DSK メニュー

■DSK メニ:		パラメータ行		パラメータ				
		(F1 を回して		(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4 を回す)	(F5 を回す)	
DSK(MASK	()ボタン			, , , , ,	, , ,	, , , , ,		
KEY SOURC			CE1	TYPE	INPUT	INVERT	INIT	
		KEY SOUR	KEY SOURCE2		CLIP	TRANSP		
		KEY INSER	RT	TYPE	INPUT	FAM		
		KEY TRAN		RATE	LIMIT	LEVEL		
		INSERT MA	\TT	SAT	LUM	HUE	COLOR	
SHIFT+DSI	K(MASK)	ボタン				•	•	
	, ,	MASK TYP	E	TYPE	INVERT		1	
		TOP/BOTT	OM	TOP	BOTTOM	T/B	1	
		LEFT/RIGH	Т	LEFT	RIGHT	L/R		
パラメータ		初期値		設定範囲	•	•	参照	
TYPE		BUS		BUS, LUM			11-1	
INPUT		IN01		Signal name			11-2	
INVERT		OFF		OFF, ON			11-3	
INIT		OFF		OFF, MASK,	ALL			
GAIN		1.1		0.0~27.0			11 4 4	
CLIP		6.2		0.0~100.0			11-4-4	
TRANSP		0.0		0.0~100.0			11-4-1	
TYPE		BUS		BUS, MATT				
INPUT	TYPE=BI	JS IN01		Signal name	Signal name			
FAM	FAM OFF			OFF, ON			11-4-2	
RATE		30	30					
LIMIT		OFF	OFF		OFF, ON			
LEVEL		100.0	100.0		0.0~100.0			
SAT		66.3	66.3		0.0~100.0			
LUM	HD	5.4	5.4		0.0~100.0			
LOW	SD	8.5		0.0~100.0			11-3-1	
HUE	HD	3.5		0.0.350.5	0.0~359.5			
TIOL	SD	7.5		0.0~359.5	0.0~339.3			
COLOR		SELECT		SELECT, EN	ITRY		5-2	
SHIFT+DSI	K(MASK)	ボタン						
TYPE			OFF	OFF, BOX_A	OFF, BOX_A, BOX_O			
INVERT			OFF	OFF, ON				
	HD			1080: 0 ~ 540	0, 720:0 ~ 360		_	
TOP	NTSC	4:3, SQUEEZ	0	0 ~ 242			_	
101	NISC	LETTER	J	0 ~ 180			7	
	PAL	4:3, SQUEEZ		0 ~ 287				
	HD			1080: 0 ~ 540	0, 720:0 ~ 360		11-5	
воттом	NTSC	4:3, SQUEEZ	0	0 ~ 242			11-3	
DO LION	NISC	LETTER] '	0 ~ 180				
	PAL	4:3, SQUEEZ		0 ~ 287	7			
LEET	HD		0	1080: 0 ~ 192	1080: 0 ~ 1920, 720:0 ~ 640			
LEFT	SD		0	0 ~ 720			7	
DICUT	HD		0	1080: 0 ~ 192	20, 720:0 ~ 640	0	7	
RIGHT	SD		0	0 ~ 720				

1-11. KEY1、KEY2 メニュー

■KEY1 メニュー ※KEY2 も同じメニュー構成です。

■KEY1 メニ			※KEY2 も同じメニュー構成です。					
サブメニュー		パラメータ行		パラメータ (F2を回す) (F3を回す) (F4を				
		(F1 を回して移動	(F1 を回して移動)		(F3 を回す)	(F4 を回す)	(F5 を回す)	
KEY1(MAS	SK)ボタン	·		1				
		KEY SOURCE	1	TYPE	INPUT	INVERT	INIT	
		KEY SOURCE	2	GAIN	CLIP	TRANSP		
		KEY INSERT		TYPE	INPUT	FAM		
		KEY TRANS		RATE	LIMIT	LEVEL		
		INSERT MATT		SAT	LUM	HUE	COLOR	
ジョイスティ	ック部 AUTO	-CK ボタン(KEY SC			に変更後にダブ			
		AUTO-CK		POS X	POS Y	SELECT		
		CK-TYPE		PGM	CURSOR			
		CK-EDGE		POS	LEFT	RIGHT		
		MENU ADJUS	Т	CLIP	GAIN	HUE		
		SUPPRESSIO		Y-LV	C1-LV	C2-LV	COL CAN	
		ANGLE	<u> </u>	ANGLE	Y-LV	C-LV	K-LV	
パラメータ		初期値		設定範囲		, ·	参照	
TYPE		BUS		BUS, LUM, C	HR			
INPUT		IN01		Signal name			11-1 11-2	
INVERT		OFF		OFF, ON			11-3	
INIT		OFF		OFF, MASK, EDGE, SHADOW, CK, ALL				
GAIN		1.0			0.0~27.0			
CLIP		50			0.0~100.0			
TRANSP			0.0		0.0~100.0			
TYPE			BUS		BUS, MATT			
INPUT	TYPE=BUS						11-1 11-2 11-3	
FAM		OFF	OFF				11-4-2	
RATE			30		OFF, ON 0~999			
LIMIT		OFF			OFF, ON			
LEVEL		100.0			0.0~100.0			
SAT		66.3			0.0~100.0			
0/11	HD	5.4		0.0 - 100.0			-	
LUM	SD	8.5					11-3-1	
	HD	3.5				- 1101		
HUE	SD	7.5		+				
COLOR	SD	SELECT			SELECT, ENTRY			
	wク部 AUTO		IIRCE1 行	SELECT, ENTRY TYPE を CHR に変更後にダブルクリック)			5-2	
231271		1080	JOROL 1 13	-960 ~ 960	に変更反にアク	1077777		
POS X	HD	720		-640 ~ 640			-	
	SD	. 20		-360 ~ 360			-	
		1080		-540 ~ 540			1	
	HD	720		-360 ~ 360			-	
POS Y		4:3, SQUEEZ		-243 ~ 243			1	
	NTSC	LETTER		-243 ~ 243 -176 ~ 176			12-1-1	
	PAL	4:3, SQUEEZ		-288 ~ 288				
		OFF			OFF, ON			
PGM			OFF		OFF, ON			
	HD	8*8		8*8				
CURSOR	SD	4*4		4*4			┥	
		_ · ·		<u> </u>			1	

CLIP	0	0.0-100.0	
POS	0	-3~3	
LEFT	0	0~3	
RIGHT	0	0~3	
CLIP			
GAIN	1.00	0.00-63.99	
HUE	0	0.0~359.9	
Y-LV	0.00	0.00~31.99	12-1-2
C1-LV	1.00	0.00~31.99	
C2-LV	1.00	0.0~100.0	
COL CAN	ON	ON, OFF	
ANGLE	45.00	5.00~90.00	
Y-LV	0.00	-45.00~45.00	
C-LV	0.00	-45.00~45.00	
K-LV	0.00	-45.00~45.00	

■KEY1 - MASK メニュー SHIFT + KEY1(MASK)ボタン※MASK2 も同じメニュー構成です。

サブメニュー パラメータ行			. (パラメータ				
(F1 を回して移		多動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4 を回す)	(F5 を回す)		
			MASK TYPE		TYPE	INVERT		
			TOP/BOTTO	M	TOP	BOTTOM	T/B	
			LEFT/RIGHT	•	LEFT	RIGHT	L/R	
パラメータ				初期値	設定範囲			参照
TYPE				OFF	OFF, BOX_A	, BOX_O, DSK	_A, DSK_O	
INVERT				OFF	OFF, ON			
	HD	HD			1080: 0 ~ 540, 720:0 ~ 360			1
TOP	NTSC	4:3,	SQUEEZ	0	0 ~ 242			
101		LET	TER	O	0 ~ 180			
	PAL	4:3,	SQUEEZ		0 ~ 287			
	HD			1080: 0 ~ 540, 720:0 ~ 360			11-5	
воттом	NTSC	4:3,	SQUEEZ	0	0 ~ 242			111-5
BOTTOM	NIOC	LET	TER	O	0 ~ 180			
	PAL	4:3,	SQUEEZ		0 ~ 287			
LEFT	HD		0	1080: 0 ~ 1920, 720:0 ~ 640]	
	SD	SD		· ·	0 ~ 720			
RIGHT	HD			0	1080: 0 ~ 1920, 720:0 ~ 640]
100111	SD		J	0 ~ 720				

■KEY1 - EDGE メニュー EDGE1(SHADOW1)ボタン※EDGE2 も同じメニュー構成です。

サブメニュー		パラメータ行	パラメータ				
		(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4 を回す)	(F5 を回す)	
		EDGE STS	TYPE	WIDTH	SOFT	TRANSP	
		EDGE POS	POS-X	POS-Y			
		EDGE COLOR	SAT	LUM	HUE	COLOR	
パラメータ		初期値	設定範囲			参照	
TYPE		OFF	OFF, NORMA	AL, O_LINE			
WIDTH		1	1 ~ 8 (OPT1,2	2 Ver7.0 前)			
WIDIII		ı	0.0~8.0 (OPT1,2 Ver7.0 以降)]		
SOFT		0	0~15			11-6	
TRANSP		0.0	0.0~100.0				
POS-X		0	-12~12 (OPT1,2 Ver7.0 以降)				
POS-Y		0	-6~6 (OPT1,2	? Ver7.0 以降)		11-0	
SAT		66.3	0.0~100.0				
LUM	HD	5.4	0.0~100.0				
LOW	SD	8.5	0.0~100.0				
HUE	HD	3.5	0.0~359.5				
TIGE	SD	7.5	0.0~358.5				
COLOR		SELECT	SELECT, EN	TRY		5-2	

■KEY1 - SHADOW メニュー SHIFT + EDGE1(SHADOW1) ボタン ※SHADOW2 も同じメニュー構成です。

サブメニ		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	パラメータ行	+ EDGET(SHA	パラメータ	/KG: 11 /DGW2		7/2/ € 7 6	
			(F1 を回して利	多動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4を回す)	(F5 を回す)	
			SHADOW	· ·	POS X	POS Y	SELECT		
			SHADOW ST	TS .	SOFT	TRANSP			
			SHADOW CO	DL	SAT LUM HUE		HUE	COLOR	
パラメー	ータ		初期値		設定範囲			参照	
POS	HD		1080		-960 ~ 960				
X	ווט		720	10	-640 ~ 640				
	NTS	SC, PAL			-360 ~ 360				
POS		1080		-540 ~ 540					
		720	10	-360 ~ 360	·360 ~ 360				
Υ	NTS	SC .		10	-254 ~ 254				
	PAL				-288 ~ 288				
SELEC	T		OFF		ON/OFF			11-6	
SOFT			0		0 ~ 15				
TRANS	SP		0.0		0.0 ~ 100.0				
SAT			66.3		0.0 ~ 100.0				
LUM		HD	5.4	·	0.0 ~ 100.0				
LOW		SD	8.5		0.0 ~ 100.0			11-6	
HUE		HD	3.5		0.0 ~ 359.5				
TIUL		SD	7.5		- 0.0 ~ 359.5				
COLO	R		SELECT		SELECT, ENTRY		5-2		

1-12. DVE MODIFY メニュー

■DVE メニュー

サブメニュー	パラメータ行	パラメータ				
	(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4 を回す)	(F5 を回す)	
DVE(FREEZE) ボタン						
	DVE-MODI	SELECT	CHANNEL	UPAT STORE	INIT	
	DVE STILL			STORE	BACK IMG	
	DVE POS	POS-X	POS-Y	SIZE-XY		
	SIZE	SIZE-X	SIZE-Y			
	LOCAL POS	LPOS-X	LPOS-Y	LPOS-Z		
	LOCAL ROT	LROT-X	LROT-Y	LROT-Z		
	GLOBAL POS	GPOS-X	GPOS-Y	LPOS-Z		
	GLOBAL ROT	GROT-X	GROT-Y	GROT-Z		
パラメータ	初期値	設定範囲			参照	
SELECT	100	100 ~ 219, 40	01~450		7-5	
CHANNEL	PGM	PGM, PST, K	EY1, KEY2			
UPAT STORE	OFF	OFF, 401-450)			
INIT	OFF	OFF, POS, ROT, CROP, WARP, BORDER, SHDW, SUBEFF, HILITE, ALL			7-7-2	
STORE			9-4-2			
BACK IMAGE	OFF	OFF, ON			9-4-2	
DVE POS X	0	-7999~7999				
DVE POS Y	0	-7999~7999			_	
SIZE X-Y	0	0~7999				
SIZE X	0	0~7999				
SIZE Y	0	0~7999				
LOCAL POS X	0	-7999~7999				
LOCAL POS Y	0	-7999~7999				
LOCAL POS Z	0	-7999~7999				
LOCAL ROT X	0_0	-7_999~7_99	9 (*1)		9-4-1	
LOCAL ROT Y	0_0	-7_999~7_99	9 (*1)			
LOCAL ROT Z	0_0	-7_999~7_99	9 (*1)			
GLOBAL POS X	0	-7999~7999				
GLOBAL POS Y	0	-7999~7999]	
GLOBAL POS Z	0	-7999~7999]	
GLOBAL ROT X	0_0	-7_999~7_999 (*1)				
GLOBAL ROT Y	0_0	-7_999~7_99	9 (*1)]	
GLOBAL ROT Z	0_0	-7_999~7_99	9 (*1)			

^(*1) SETUP-DVE SETUP メニューROT STEP の設定が 1000 の場合

■DVE-CROP メニュー

■DAE-CKOL >—T—					
サブメニュー	パラメータ行	パラメータ			
(F1 を押して移動)	(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4 を回す)	(F5 を回す)
CROP(TRAIL) ボタン					
	CROP	ENABLE	ALL		
	CROP POS	TOP	BOTTOM	LEFT	RIGHT
パラメータ	初期値	設定範囲			参照
ENABLE	ON	OFF, ON			
ALL	0.0	0.0~100.0			
TOP	0.0	0.0~100.0			9-4-4
BOTTOM	0.0	0.0~100.0			3-4-4
LEFT	0.0	0.0~100.0			
RIGHT	0.0	0.0~100.0]

■DVE-WARP-メニュー WARP(BORDER) ボタン

サブメニュー		パラメータ行	パラメータ			
		(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4を回す)	(F5 を回す)
		WARP1	TYPE	LEVEL	*	*
		WARP2	*	*	*	*
パラメータ		初期値	設定範囲			参照
TYPE		OFF	PGTURN, HZTURN, VZTURN, QDTURN, PGROLL, HZROLL, VZROLL, QDROLL, WAVE, ACCORD, SPLIT,. XSPLIT, BURST, STREAM, SW WIN, RIPPLE, LENS, AUTO WAVE, AUTO ACCORD, AUTO BURST, AUTO RIPPLE, SPHERE, SCREW1- 4, STRM1~12, MULTI, PIZZA, BEVEL, W DROP			
LEVEL		0	-7999~7999			
* QUAD	Χ	OFF	OFF, -7999~7999			
QUAD	Υ	OFF	OFF, -7999~7999			9-4-5
* DIR		0	-7999~7999			3 4 3
* RAD		0	0~7999			
* ROLL		0	-7999~7999			
* GAP SIZ		0	-8000~1000			
* SIDE1	Χ	0	-1000~1000			
Y		0	-1000~1000	-1000~1000		
* SIDE2	Χ	0	-1000~1000			
OIDL2	Υ	0	-1000~1000	-1000~1000		
SIDE BD		OFF	OFF, ON (TYPE が PIZZA の場合のみ)			

^{*} WARP TYPE の種類によって必要になるパラメータです。WARP メニューは TYPE の選択により表示、パラメータが変わります。WARP TYPE が選択されると、自動的に設定できるパラメータだけが表示されます。

■DVE-SUB EFF メニュー

SUB EFF(MOSAIC)ボタン

サブメニュー	パラメータ行	パラメータ			
	(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4を回す)	(F5 を回す)
	DEFOCUS	H-LV	V-LV	H/V-LV	SELECT
	PAINT	Y-LV	C-LV	Y/C-LV	MOSAIC
	MONO-COLOR	SAT		HUE	SELECT
	FADE/PERSP	FADE LV	PERSP		
パラメータ	初期値	設定範囲			参照
H-LV	0.0	0.0~100.0			
V-LV	0.0	0.0~100.0			
H/V-LV	0.0	0.0~100.0]
SELECT	OFF	OFF, ON			9-4-8
Y-LV	0	0~31			9-4-6
C-LV	0	0~31			
Y/C-LV	0	0~31			
MOSAIC	OFF	OFF, 1~15			
SHIFT + SUB EFF (MOSA	IC)ボタン				
SAT	0.0	0.0~100.0			
HUE	0_000	-7_359~7_359			9-4-8
ENABLE SELECT	OFF	OFF, ON			
FADE LV	0.0	0.0~100.0			
PERSP	100.0	0.0~799.9			9-4-3

■DVE-FEEZE メニュー SHIFT + DVE(FREEZE) ボタン

サブメニュー	パラメータ行	パラメータ				
	(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4 を回す)	(F5 を回す)	
	FREEZE	FREEZE	STRB	NEGA	MODE	
パラメータ	初期値	設定範囲			参照	
FREEZE	OFF	OFF, FIELD,	FRAME			
STROBE	OFF	OFF, 1~100			9-4-8	
NEGA	OFF	OFF			3-4-0	
MODE	MODE1	MODE1, MOI	DE2			

■DVE-BORDER メニュー SHIFT + WARP(BORDER) ボタン

サブメニュー	パラメータ行	パラメータ			
	(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4 を回す)	(F5 を回す)
	BORDER-IN	WID-X	WID-Y	WID-X/Y	ENABLE
	BORDER-OUT	WID-X	WID-Y	WID-X/Y	ENABLE
	SOFT EDGE	BDR-X	BDR-Y	BDR-X/Y	EDGE
	BRDR COLOR	SAT	LUM	HUE	
パラメータ	初期値	設定範囲			参照
WID-X	0.0	0.0~100.0			
WID-Y	0.0	0.0~100.0			
WID-X/Y	0.0	0.0~100.0			
ENABLE	OFF	OFF, ON			
WID-X	0.0	0.0~20.0			
WID-Y	0.0	0.0~20.0			
WID-X/Y	0.0	0.0~20.0			
ENABLE	OFF	OFF, ON			9-4-6
BDR-X	OFF	OFF, 1~15			
BDR-Y	OFF	OFF, 1~15			
BDR-X/Y	OFF	OFF, 1~15			
EDGE	OFF	OFF, 1~15			
SAT	0.0	0.0~100.0		_	
LUM	100.0	0.0~100.0			
HUE	0_000	-7_359~7_35	9		

■DVE-TRAIL メニュー

SHIFT + WARP(BORDER) ボタン

	SIIII I T WA	IN (BONDEN)	ハノン		
サブメニュー	パラメータ行	パラメータ			
	(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4 を回す)	(F5 を回す)
	TRAIL	TYPE	LENGTH		SHD-SOFT
パラメータ	初期値	設定範囲			参照
TYPE	OFF	OFF, DECAY MULTI	, STAR, B-DE	CAY, B-STAR,	
LENGTH	1	1~6			9-4-7
SHD-SOFT	0	0~ 3			

■DVE-SHADOW メニュー SHADOW(HILITE) ボタン

サブメニュー		パラメータ行	パラメータ			
		(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4 を回す)	(F5 を回す)
		SHADOW	POS-X POS-Y LEVEL		SELECT	
パラメータ		初期値	設定範囲		参照	
POS-X		0	-100~100			
POS-Y	HD	0	-12~12			
SD SD		0	-6~6			9-4-7
LEVEL		1	1~13			
SELECT		OFF	OFF, ON			

■HILITE メニュー SHIFT + SHADOW(HILITE) ボタン

サブメニュー		パラメータ行	パラメータ			
		(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4 を回す)	(F5 を回す)
		HILITE	POS	WIDTH	BAR ROT	TYPE
		HLT COLOR	SAT	LUM	HUE	
パラメータ		初期値	設定範囲			参照
POS		0.0	-100.0~100.0			
WIDTH	FLAT	0.0	0.0~100.0			
VVIDITI	BAR	0.0	0.0~100.0			
BAR ROT		0	-7999~7999			
SPOT RAD		0	0~1000			9-4-9
TYPE		OFF	OFF, FLAT, BAR, SPOT, AUTO			
SAT		0.0	0.0~100.0			
LUM 50.0		50.0	0.0~100.0			
HUE 0_000 -7_3		-7_359~7_35	9			

1-13. USER PATTERN メニュー

■USER PATTERN メニュー USER(SEQ) ボタン

サブメニュー	パラメータ行	パラメータ				
	(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4 を回す)	(F5 を回す)	
	PAT CTRL	SELECT	PROTECT	DELETE	PREV	
	KF EDIT	CH SEL	KF SEL	KF DUR	INTERP	
	DUAL PATT	PRIORITY				
パラメータ	初期値	設定範囲			参照	
SELECT	OFF	1~50				
PROTECT	OFF	OFF, ON				
DELETE	OFF	OFF, ON				
PREV						
CH SEL	CH1	CH1, CH2			8	
KF SEL	1	1 以上				
KF DUR	0	0 ~ 999				
INTERP	LINE	SMOOTH, LINE. CUT				
PRIORITY	0	0 ~ 100				

1-14. SEQUENCE メニュー

■SEQUENCE メニュー SHIFT + USER(SEQ) ボタン

サブメニュー	パラメータ行	パラメータ			
	(F1 を回して移動)	(F2 を回す)	(F3 を回す)	(F4 を回す)	(F5 を回す)
	SEQ SET	NUMBER	PROTECT	DELETE	
	INTERP	BKGD	KEY1	KEY2	DSK
	PLAY STS	LOOP	LINK	DIR	TOTAL DUR
	STEP STS	SELECT	DUR	BREAK	
	XPT ENABLE1	BKGD	KEY1	KEY2	DSK
	XPT ENABLE2	EFF BKGD			
	CTRL ENABLE1	BKGD	KEY1	KEY2	DSK
	CTRL ENABLE2	BLACK			
	LINE DVE CTRL	CH1	CH2	KEY1	KEY2
	CC ENABLE	CH1	CH2	KEY1	KEY2
パラメータ	初期値	設定範囲			参照
NUMBER	OFF	OFF, 1 ~ 20			
PROTECT	OFF	OFF, ON			
INTERP (BKGD, KEY1, KEY2, DSK, EFF BKGD)	CUT	CUT, LINE, S	MOOTH		
LOOP	OFF	OFF, ON			
LINK	OFF	OFF, ON			
DIR	NORMAL	NORMAL, RE	EVERSE		
TOTAL DUR	全 KF DUR の合計値	0 ~ 49950			
SELECT	0/0	0/0~50/50			16
DUR	30	0~999			10
BREAK	OFF	OFF, ON			
XPT ENABLE (BKGD, KEY1, KEY2, DSK, EFF BKGD)	OFF	OFF, ON			
CTRL ENABLE1 (BKGD, KEY1, KEY2, DSK, BLACK)	OFF	OFF, ON, AU	ТО		
LINE DVE CTRL	OFF]
CC ENABLE1 (CH1, CH2, KEY1, KEY2)	OFF	OFF, ON			

付録 2. 利用可能なファイル

以下の拡張子のファイルは、メモリカード(CFカード)での保存/読み込み可能です。

拡張子	保存ファイル名	内容
all	DATA.all	MU、OU システムデータ、 MU、OU のユーザーデフォルトデータ、
all	DATA.all	全ての WIPE データ、全てのイベントメモリデータ、
sys	HVS-1000.sys	MU/OU システムデータ
mem	EVENT.mem	全てのイベントメモリデータ
u*	WIPE.u01∼50	ユーザーパターンデータ
p*	SEQUENCE.p01~p20	シーケンスデータ
	*.jpg	JPEG フォーマット (RGB スタンダード)
	STILL1.jpg	保存される STILL1 画像
jpg(*1)	STILL2.jpg	保存される STILL2 画像
	STILL3.jpg	保存される STILL3 画像
	STILL4.jpg	保存される STILL4 画像
	*.tga	TARGA フォーマット (RGB 非圧縮)
	STILL1.tga	保存される STILL1 画像
tga(*1)	STILL2.tga	保存される STILL2 画像
	STILL3.tga	保存される STILL3 画像
	STILL4.tga	保存される STILL4 画像

- 8文字(ASCIIコード)以内のファイル名のみ使用可能です。
- (*1) JPEG および TARGA ファイルは、読み込み時に通常のフォーマットの他にセンタリング書き込みと タイル書き込みフォーマットが選択できます。これらのフォーマットも jpg、tga の拡張子で保存/読 込みされます。

以下の拡張子のシステムファイルは、メモリカード(CFカード)から読み込み可能です。


拡張子	ファイル名	内容
mmu	pm7837XX.mmu	HVS-1000HS メインソフトウェアアップグレードデータ
smu	pm7758XX.smu	HVS-1000HS サブソフトウェアアップグレードデータ
eou	pm7796XX.eou	HVS-1000EOU ソフトウェアアップグレードデータ
gcp	pmXXXXX.gcp	DVE 基板 CPU 用アップグレードデータ
gds	pmXXXXX.gds	DVE 基板 DSP 用アップグレードデータ
gf1	pmXXXXX.gf1	DVE 基板 HARD1 用アップグレードデータ
gf2	pmXXXXX.gf2	DVE 基板 HARD2 用アップグレードデータ
gf3	pmXXXXX.gf3	DVE 基板 HARD3 用アップグレードデータ

⁸文字(ASCIIコード)以内のファイル名のみ使用可能です。

■ 動作確認済み CF カード

HITACHI 製	HB シリーズ	HB28B064C8C	64MB
I/O DATA 製	CFS シリーズ	CFS-128M	128MB
BUFFALO 製	RCF-X シリーズ	RCF-X64MY	64MB
HAGIWARA 製	V シリーズ	HPC-CF256V	256MB


付録 3. WIPE パターンリスト



付録 4. DVE パターンリスト

NORMAL パターン(網掛けはオプション) С С \uparrow С C ← С **→** C С С С \downarrow \uparrow \downarrow \downarrow С M <u>√ ↑</u>∠ С С ΨC **⇒** C [С

■ Reverse パターン(網掛けはオプション)



付録 5. ユーザーパターンリスト

| USER |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 |
| USER |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 |
| USER |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 |
| USER |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 |
| USER |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 |

	R	S
		VIDEO

保証書

型名		HVS-1000HS, HVS-1000EOU	EOU 製造番号	
	おとこ	〒 - ☎() -	お買い上 げ日	
お客様	ろ おか	ふりがな	お買い上げ店名	
	おなまえ		保証 期間	お買い上げ日から 1 年間

保証期間中、通常のお取扱いにおいて発生した故障は無料修理いたします。 お取扱い上の不注意、天災による損傷の場合は実費をいただきます。 ご自分で修理・調査・改造されたものは、保証いたしかねる場合があります。 保証期間内に故障の節は本保証書をご提示の上、お買い上げ店又は最寄りの弊社 営業所にご用命ください。

この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

株式会社 朋栄

本社

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 3 丁目 8 番 1 号

サービスに関するお問い合わせは



24h 365 days サービスセンター 03-3446-8575

株式 無式 開栄

本			社	〒150-0013	東京都渋谷区恵比寿 3-8-1	Tel:03-3446-3121	(代)
関	西	支	店	〒530-0055	大阪市北区野崎町 9-8 永楽ニッセイビル 8F	Tel:06-6366-8288	(代)
札幌	営	業	所	〒004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16	Tel:011-898-2011	(代)
東北	; 営	業	所	〒980-0021	仙台市青葉区中央 2-10-30 仙台明芳ビル	Tel:022-268-6181	(代)
中部	• 北陸	営業	脈	〒460-0003	名古屋市中区錦 1-20-25 広小路 YMD ビル	Tel:052-232-2691	(代)
中 国	営	業	所	〒730-0012	広島市中区上八丁掘 5-2 KM ビル	Tel:082-224-0591	(代)
九州	営	業	所	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通 2-4-8 福岡小学館ビル	Tel:092-731-0591	(代)
沖 絹	営	業	所	〒900-0015	沖縄県那覇市久茂地 3-17-5 美栄橋ビル	Tel:098-860-4178	(代)
佐倉研	究開発	センタ	Þ —	〒285-8580	千葉県佐倉市大作 2-3-3	Tel:043-498-1230	(代)
札幌研	究開発	センタ	Þ —	〒004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16	Tel:011-898-2018	(代)

その他のお問い合わせは、最寄りの営業所にご連絡ください。